

Массажер для шеи Defender Bio NC-01

Массажная подушка



РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Во избежание возникновения ситуаций, опасных для жизни и здоровья, а также выхода прибора из строя, необходимо строго соблюдать перечисленные ниже условия:

Перед первым включением проверьте, соответствуют ли технические характеристики, указанные на изделии, параметрам электросети.

1. Запрещается использовать неисправный прибор. Если прибор поврежден или неисправен, не пытайтесь отремонтировать прибор своими силами. Обратитесь в авторизованный сервисный центр.
2. Запрещается использование каких-либо аксессуаров.
3. Запрещается погружать прибор в воду или другую жидкость во избежание повреждения прибора.
4. Бережно обращайтесь с прибором, не допускайте, чтобы он падал или подвергался иным сильным механическим воздействиям.
5. Если прибор не используется, следите за тем, чтобы он был выключен. Храните прибор в недоступном для детей месте.
6. Запрещается использовать прибор водителю во время управления транспортным средством.
7. Запрещается использование прибора во время недомогания или сонливости.
8. Не позволяйте детям играть с прибором. Не оставляйте прибор без присмотра.
9. При появлении неприятных ощущений или недомогания во время массажа прекратите сеанс и обратитесь к врачу.
10. Используйте прибор только по его прямому назначению, следуя рекомендациям в руководстве.
11. Запрещается использовать прибор на улице, а также в помещениях, где распыляются какие-либо вещества и в помещениях с высокой влажностью.
12. Запрещается накрывать прибор во время его работы, т.к. это может привести к перегреву прибора и возгоранию.
13. Берегите прибор от длительного воздействия прямых солнечных лучей, высоких температур или влажности.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

В помещении:

1. Разместите прибор под шеей или подложите под спину.
2. Вначале подключите штекер сетевого адаптера к прибору, затем включите адаптер в розетку.
3. Нажмите на кнопку ВКЛ (ON/OFF) один раз для включения вращения по часовой стрелке (с автоматическим включением прогрева).

Часто задаваемые вопросы

Вопрос	Возможная причина	Решение
Шум во время работы устройства	Это нормально. Шум вызван трением массажного ролика и чехла.	Ничего не надо делать
Устройство не включается	Сработала защита от перегрева	Подождите 30 минут
	Вилка питания или розетка прикуривателя вставлены неправильно	Аккуратно подключите питание устройства

Технические характеристики

Защитное отключение по таймеру: 15 минут / Блок питания: 12 В / Размер: 33x21x18 см

ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ НЕ ПРОИЗВОДИТСЯ В СЛЕДУЮЩИХ СЛУЧАЯХ:

1. Истечение гарантийного срока (устанавливается со дня продажи товара потребителю).
2. Неправильное заполнение гарантийного талона.
3. Неправильное подключение в электросеть.
4. Нарушение сохранности гарантийных пломб и крепежных соединений корпуса, наличие следов вскрытия на внешних и внутренних поверхностях товара.
5. Аппаратура, предназначенная для работы в бытовых условиях, использовалась в профессиональных целях.
6. Повреждения вызваны попаданием внутрь изделия посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых.
7. Нарушение в работе питающей электросети — 220 В \pm 10% (кроме стабилизаторов напряжения).
8. Вскрытие и ремонт товара произведены лицом, не уполномоченным на то фирмой-продавцом.
9. Неправильная эксплуатация или небрежное обращение.
10. Повреждение изделия в результате стихийных бедствий.
11. Наличие следов механического повреждения (падение, удар).
12. Неработоспособность подключаемых устройств других производителей

4. Нажмите на кнопку ВКЛ (ON/OFF) второй раз для включения вращения против часовой стрелки (с автоматическим включением прогрева).
5. Нажмите на кнопку ВКЛ (ON/OFF) третий раз для отключения функции прогрева.
6. Для выключения прибора нажмите кнопку ВЫКЛ (ON/OFF) и выньте сетевой адаптер из розетки.

В автомобиле:

7. Запрещается использовать прибор водителю во время управления транспортным средством.
8. Разместите прибор под шеей или подложите под спину.
9. Вначале подключите штекер адаптера для прикуривателя к прибору, затем включите адаптер в розетку.
10. Нажмите на кнопку ВКЛ (ON/OFF) один раз для включения вращения по часовой стрелке (с автоматическим включением прогрева).
11. Нажмите на кнопку ВКЛ (ON/OFF) второй раз для включения вращения против часовой стрелки (с автоматическим включением прогрева).
12. Нажмите на кнопку ВКЛ (ON/OFF) третий раз для отключения функции прогрева.
13. Для выключения прибора нажмите кнопку ВЫКЛ (ON/OFF) и выньте адаптер из прикуривателя.

РЕКОМЕНДАЦИИ

- Не массируйте один участок тела более 3 мин.
- Не используйте прибор дольше 15 мин.
- Интервал между сеансами массажа не менее 15 мин.
- Массаж рекомендуется проводить по схеме «сверху вниз» (от шеи к спине).
- Людям с повышенной тактильной чувствительностью, для дополнительного комфорта, можно положить на массируемую часть тела полотенце.
- Сеанс массажа лучше проводить через час после приема пищи.
- Не используйте прибор лежа в кровати. Не допускается засыпание во время сеанса.
- Основные области применения: шейно-воротниковая зона, шея, плечи, спина, бедра, икры, ступни ног.

УХОД ЗА ПРИБОРОМ

1. Выключите прибор с помощью кнопки ВЫКЛ (OFF) и отключите его от сетевого адаптера, предварительно выключив адаптер из сети.
2. Корпус прибора протрите мягкой сухой тканью без применения чистящих средств. Допускается чистка влажной мягкой тканью с использованием неагрессивных чистящих средств, после этого прибор необходимо насухо протереть.
3. Храните в недоступном для детей месте.

Изготовитель: Цзиньхуа Синбу Технолоджи Ко., Лтд.

Адрес: №1 Билдинг, Сяцзе Вилладж, Сяошунь Таун Цзиньдун Дистрикт, Цзиньхуа Сити, Чжецзян Провинс, Китай

Импортер в РФ / организация, уполномоченная на принятие претензий от потребителей: ООО "ТД Компания Дефендер" Адрес: 127030, г. Москва, ул. Суцевская, дом 27, стр. 2, помещение III, комната 3, офис 63.

Производитель оставляет за собой право изменения комплектации, технических характеристик и внешнего вида товара.

При наличии механических повреждений претензии по товару не принимаются.

Гарантийный срок: 6 месяцев. Кепілдеме 6 ай.

Срок службы 6 месяцев. Қызмет мерзімі 6 ай.

Срок годности: 5 лет. Жарамдылық мерзімі 5 жыл.

Дата изготовления (месяц, год) и номер партии указаны на упаковке.

www.defender-global.com

EAC