



# Nightmare GM-132

## Wireless gaming mouse

## Operation manual



**1.** **rechargeable battery** (Li-ion)

**1.** **USB**

**2.** **BT 5.2**

**2.** **Installing device driver software**

**2.** **Your device is ready to use**

**3.**

**4.**

**4.**

**EN**

**1. Turn on the mouse.**  
To turn on the mouse, move the switch on the bottom of the mouse body to the "ON" position.

**2. Bluetooth mode connection.**  
To connect wirelessly via Bluetooth, press the MODE button and select one of the Bluetooth channels. The first channel's indicator (BT1) will flash green, and the second channel's indicator (BT2) will flash blue.  
Turn on Bluetooth mode on the device you want to connect the mouse to. Then, in the list of available devices to connect, select the mouse name "Nightmare1" for the first Bluetooth channel or "Nightmare2" for the second Bluetooth channel, the mouse will connect automatically. If necessary, use pressing the MODE button for 3 seconds to pair with your device.  
After successful pairing, the indicator for each of the Bluetooth channels lights up for a few seconds, and then goes out.  
To reconnect to your computer or laptop in Bluetooth mode, please repeat all the steps described above.  
Bluetooth channel has version 5.2  
Please note: BT mode is fully compatible and function properly on Windows 7 or higher systems.

**3. Wireless 2.4GHz connection.**  
Please note: BT mode is fully compatible and function properly on Windows 7 or higher systems.  
To connect wirelessly via the 2.4 GHz radio channel, press the MODE button and select the 2.4 GHz channel. The channel LED indicator will flash red.  
Then, insert the USB receiver into your computer; the mouse will connect automatically. If necessary, press the MODE button for 3 seconds to pair with your device.  
After successful pairing, the indicator lights up red for a few seconds, and then goes out.  
To reconnect to your computer or laptop in 2.4G mode, please repeat all the steps described above.

**4. ECO mode**  
This model allows you to turn off the backlight to extend the battery life of the mouse without recharging. To do this, move the switch at the bottom of the mouse to the "ECO" position.

**5. To turn off the mouse.**  
Please move the switch to the "OFF" position.

**6. Charging**  
To charge the built-in battery, connect the mouse to your computer or laptop using a USB-Type C cable. The LED indicator will turn red while charging and turn off when fully charged.

**GEO**

**1. ჩართეთ მაუსი.** მაუსის ჩასართავად, მაუსის კორპუსის ქვედა ნაწილში არსებული გადამრთველი „ON“ პოზიციასზე გადაიტანეთ.

**2. Bluetooth რეჟიმის კავშირი.** Bluetooth-ის საშუალებით უსადენოდ დასაკავშირებლად დაჭირეთ ღილაკს MODE და აირჩიეთ ერთ-ერთი Bluetooth არხი. პირველი არხის ინდიკატორი (BT1) მუშავნელ დროში იმდენად, ხოლო მეორე არხის ინდიკატორი (BT2) ლურჯად ავიწყობდება.

**3. უსადენო 2.4 გჰც კავშირი.** 2.4 გჰც რადიოარხის საშუალებით უსადენოდ დასაკავშირებლად დაჭირეთ ღილაკს MODE და აირჩიეთ 2.4 გჰც არხი. არხის LED ინდიკატორი წითლად ავიწყობდება. შემდეგ, შეაერთეთ USB მიმღები თქვენს კომპიუტერში. მაუსი ავტომატურად დაუკავშირდება. საჭიროების შემთხვევაში, თქვენს მოწყობილობასთან დასაწყვილებლად დაჭირეთ MODE ღილაკს 3 წამის განმავლობაში. წარმატებული დაწყვილების შემდეგ, ინდიკატორი რამდენიმე წამის განმავლობაში წითლად ანათებს და შემდეგ კრევა.

**4. ეკო რეჟიმი.** ეს მოდელი საშუალებას გაძლევთ გამოერთო განათება, რათა გააზარდოთ ბატარეის მუშაობის ხანგრძლივობა დატენვის გარეშე ამისათვის, მაუსის ქვედა ნაწილში არსებული გადამრთველი გადაიტანეთ „ECO“ პოზიციასზე.

**5. მაუსის გამორთვა.** გამოერთო, გადაერთო გადამრთველი „OFF“ პოზიციასზე.

**6. დამუხრუჭება.** ჩაყვანული ბატარეის დასაქვანად, USB-Type C კაბელი გამოიყენეთ. მაუსი კომპიუტერს ან ლუპტუსს დაუკავშირეთ. დატენვის LED ინდიკატორი წითლად არიბება და სრულად დატენვის გამოითრება.

**KAZ**

**1. Тінтуірді қосыңыз.**  
Тінтуірді қосу үшін тінтуір корпусының төменгі жағындағы қосқышты «ON» күйіне жылжытыңыз.

**2. Bluetooth режиміндегі қосылым.**  
Bluetooth арқылы сымсыз қосылу үшін MODE түймесін басып, Bluetooth арналарының бірін таңдаңыз. Бірінші арнаның индикаторы (BT1) жасыл түспен, ал екінші арнаның индикаторы (BT2) көк түспен жылпылқайды.  
Тінтуірді қосқыңыз келетін құрылғыда Bluetooth режимін қосыңыз. Содан кейін, қосылуға болатын құрылғылар тізімінен бірінші Bluetooth арнасы үшін "Nightmare1" немесе екінші Bluetooth арнасын үшін "Nightmare2" тінтуір атауын таңдаңыз, тінтуір автоматты түрде қосылады. Қажет болса, құрылғыныбөтен жұптастыру үшін MODE түймесін 3 секунд басып тұрыңыз. Сәтті жұптастырудан кейін әрбір Bluetooth арнасының индикаторы бірнеше секундқа жанады, содан кейін сөнеді.  
Bluetooth режимінде компьютерге немесе ноутбуктыңа қайта қосылу үшін жоғарыда сипатталған барлық қадамдарды қайталаңыз.  
Bluetooth арнасының 5.2 нұсқасы бар  
Ескерту: BT режимі Windows 7 немесе одан кейінгі жүйелерде толық үйлесімді және дұрыс жұмыс істейді.  
Поддерживаемые версии Bluetooth: 5.2  
**3. Сымсыз 2,4 ГГц байланысы.**  
2,4 ГГц радионасы арқылы сымсыз қосылу үшін MODE түймесін басып, 2,4 ГГц арнасын таңдаңыз. Арнаның жарық диодты индикаторы қызыл болып жылпылқайды.  
Содан кейін, USB қабылдағышын компьютерге салыңыз; тінтуір автоматты түрде қосылады. Қажет болса, құрылғыныбөтен жұптастыру үшін MODE түймесін 3 секунд басыңыз.  
Сәтті жұптастырудан кейін индикатор бірнеше секунд қызыл түспен жанады, содан кейін сөнелді.  
Компьютеріңізге немесе ноутбуктыңа 2.4G режимінде қайта қосылу үшін жоғарыда сипатталған барлық қадамдарды қайталаңыз.

**4. ECO режимі**  
Бұл модель тінтуірдің батареясының қызмет ету мерзімін қайта зарядтамай ұзарту үшін артық жарықты өшіруге мүмкіндік береді. Ол үшін тінтуірдің төменгі жағындағы қосқышты «ECO» күйіне жылжытыңыз.

**5. Тінтуірді өшіру үшін.**  
Қосқышты «OFF» қалпына қойыңыз.

**6. Зарядтау**  
Жарықтандырылған батареяны зарядтау үшін тінтуірді компьютерге немесе ноутбуктыңа USB-Type-C кабелі арқылы қосыңыз. Жарықдиодты индикатор зарядтау кезінде қызыл түске жанады және толық зарядталған кезде өшеді.

**RO**

**1. Porniți mouse-ul.**  
Pentru a porni mouse-ul, mutați comutatorul din partea inferioară a corpului mouse-ului în poziția „ON”.

**2. Conexiune în modul Bluetooth.**  
Pentru a vă conecta wireless prin Bluetooth, apăsați butonul MODE și selectați unul dintre canalele Bluetooth. Indicatorul primului canal (BT1) va clipi în verde, iar indicatorul celui de-al doilea canal (BT2) va clipi în albastru.  
Activați modul Bluetooth pe dispozitivul la care doriți să conectați mouse-ul. Apoi, în lista de dispozitive disponibile pentru conectare, selectați numele mouse-ului „Nightmare1” pentru primul canal Bluetooth sau „Nightmare2” pentru al doilea canal Bluetooth, mișca mouse-ul se va conecta automat. Dacă este necesar, apăsați butonul MODE timp de 3 secunde pentru a vă conecta cu dispozitivul.  
După asocierea cu succes, indicatorul pentru fiecare canal Bluetooth se aprinde pentru câteva secunde, apoi se stinge.  
Pentru a vă reconecta la computer sau laptop în modul Bluetooth, repetați toți pașii descriși mai sus.  
Canalul Bluetooth are versiunea 5.2  
Retineti: Modul BT este complet compatibil și funcționează corect pe sistemele Windows 7 sau o versiune ulterioară.

**3. Conexiune wireless de 2,4 GHz.**  
Pentru a vă conecta wireless prin canalul radio de 2,4 GHz, apăsați butonul MODE și selectați canalul de 2,4 GHz. Indicatorul LED al canalului va clipi în roșu.  
Apoi, introduceți receptorul USB în computer, mouse-ul se va conecta automat. Dacă este necesar, apăsați butonul MODE timp de 3 secunde pentru a-l conecta la dispozitiv.  
După asocierea reușită, indicatorul se aprinde în roșu timp de câteva secunde, apoi se stinge.  
Pentru a vă reconecta la computer sau laptop în modul 2.4G, repetați toți pașii descriși mai sus.

**4. Mod ECO**  
Acest model vă permite să opriți iluminarea de fundal pentru a prelungi durata de viață a bateriei mouse-ului fără a o reîncărca.  
Pentru a face acest lucru, mutați comutatorul din partea inferioară a mouse-ului în poziția „ECO”.

**5. Pentru a opri mouse-ul.**  
Va rugăm să mutați comutatorul în poziția „OFF”.

**6. Încărcare**  
Pentru a încărca bateria incorporată, conectați mouse-ul la computer sau laptop utilizând un cablu USB de tip C. Indicatorul LED se va aprinde în roșu în timpul încărcării și se va stinge când este complet încărcat.

**RU**

**1. Включение мыши.**  
Для включения мыши переведите переключатель в нижней части корпуса мыши в положение "ON".

**2. Подключение по Bluetooth.**  
Для беспроводного подключения по Bluetooth нажмите на кнопку MODE и выберите один из каналов Bluetooth. Индикатор первого канала (BT1) будет мигать зеленым, индикатор второго канала (BT2) будет мигать голубым.  
Включите режим Bluetooth на устройстве, к которому вы хотите подключить мышь. Затем в списке доступных устройств для подключения выберите название мыши "Nightmare1" для первого канала Bluetooth или "Nightmare2" для второго канала Bluetooth, мышь подключится автоматически. При необходимости используйте нажатие кнопки MODE в течение 3 секунд для сопряжения с вашим устройством.  
После успешного сопряжения индикатор каждого из каналов Bluetooth горит в течение нескольких секунд, а затем гаснет.  
Чтобы повторно подключиться к компьютеру или ноутбуку по Bluetooth повторите все описанные выше действия.  
Поддерживаемые версии Bluetooth: 5.2  
Пожалуйста, обратите внимание: режим BT полностью совместим и корректно функционирует в системах Windows 7 или более поздних версий.  
Поддерживаемые версии Bluetooth: 5.2  
**3. Беспроводное подключение по радио каналу.**  
Для беспроводного подключения по радио каналу 2,4ГГц нажмите на кнопку MODE и выберите канал 2,4ГГц. Индикатор канала будет мигать красным.  
Затем вставьте USB-приемник в компьютер, мышь подключится автоматически. При необходимости используйте нажатие кнопки MODE в течение 3 секунд для сопряжения с вашим устройством.  
После успешного сопряжения индикатор горит красным в течение нескольких секунд, а затем гаснет.  
Чтобы повторно подключиться к компьютеру или ноутбуку по радио-каналу 2,4 ГГц, пожалуйста, повторите все описанные выше действия.

**4. Режим ECO**  
В данной модели предусмотрена возможность выключения подсветки для продления срока работы мыши без подзарядки аккумулятора. Для этого переведите переключатель внизу корпуса мыши в положение "ECO".

**5. Тинтуірді өшіру үшін.**  
Қосқышты «OFF» қалпына қойыңыз.

**6. Зарядтау**  
Жарықтандырылған батареяны зарядтау үшін тінтуірді компьютерге немесе ноутбуктыңа USB-Type-C кабелі арқылы қосыңыз. Жарықдиодты индикатор зарядтау кезінде қызыл түске жанады және толық зарядталған кезде өшеді.

**UKR**

**1. Увімкніть мишу.**  
Щоб увімкнути мишу, пересуньте перемикач на нижній частині корпусу миші в положення «ON».

**2. Підключення в режимі Bluetooth.**  
Щоб підключитися бездротовим способом через Bluetooth, натисніть кнопку MODE та виберіть один із каналів Bluetooth. Індикатор першого каналу (BT1) блимаєтє зеленим, а індикатор другого каналу (BT2) – синім.  
Увімкніть режим Bluetooth на пристрої, до якого потрібно підключити мишу. Потім у списку доступних пристроїв для підключення виберіть назву миші «Nightmare1» для першого каналу Bluetooth або «Nightmare2» для другого каналу Bluetooth, миша підключиться автоматично. За потреби натисніть і утримуйте кнопку MODE протягом 3 секунд, щоб з'єднатися з пристроєм.  
Після успішного сполучення індикатор для кожного з каналів Bluetooth засвітиться на кілька секунд, а потім згасне.  
Щоб знову підключитися до комп'ютера або ноутбука в режимі Bluetooth, повторіть усі описані вище кроки.  
Bluetooth-канал має версію 5.2  
Зверніть увагу: режим BT повністю сумісний і працює належним чином у системах Windows 7 або новіших версій.

**3. Бездротове з'єднання 2,4 ГГц.**  
Щоб підключитися бездротовим способом через радіоканал 2,4 ГГц, натисніть кнопку MODE та виберіть канал 2,4 ГГц. Світлодіодний індикатор каналу блимаєтє червоним.  
Потім вставте USB-приймач у комп'ютер; миша підключиться автоматично. За потреби натисніть кнопку MODE протягом 3 секунд, щоб з'єднатися з пристроєм.  
Після успішного сполучення індикатор засвітиться червоним на кілька секунд, а потім згасне.  
Щоб знову підключитися до комп'ютера або ноутбука в режимі 2.4G, повторіть усі описані вище кроки.

**4. ЕКО-режим**  
Ця модель дозволяє вимикати підсвічування, щоб продовжити термін служби батареї миші без підзарядки. Для цього переведіть перемикач у нижній частині миші в положення «ECO».

**5. Вимкнути мишу.**  
Будь ласка, переведіть перемикач у положення «OFF».

**6. Зарядка**  
Щоб зарядити вбудований акумулятор, підключіть мишу до комп'ютера або ноутбука за допомогою кабелю USB-Type-C. Світлодіодний індикатор світитиметься червоним під час заряджання та вимкнеться після повного заряджання.

**UZB**

**1. Sichqonchani yoqing.**  
Sichqonchani yoqing uchun sichqoncha korpusining pastki qismidagi tugmani "ON" holatiga o'tkazing.

**2. Bluetooth rejimida ulanish.**  
Bluetooth orqali simsiz ulanish uchun MODE tugmasini bosib va Bluetooth kanallardan birini tanlang. Birinchi kanalning indikator (BT1) yashil rangda, ikkinchi kanalning indikator (BT2) esa ko'k rangda yonib-o'chib turadi.  
Sichqonchani ulamochi bo'lgan qurilmada Bluetooth rejimini yoqing. Keyin, ulanish uchun mavjud qurilmalar ro'yxatida birinchi Bluetooth kanali uchun "Nightmare1" yoki ikkinchi Bluetooth kanali uchun "Nightmare2" sichqoncha nomini tanlang. sichqoncha avtomatik ravishda ulanadi. Agar kerak bo'lsa, qurilmangiz bilan ulanish uchun MODE tugmasini 3 soniya bosib turing.  
Muvaffaqiyatli jutilashtirilgandan so'ng, har bir Bluetooth kanalining indikator bir necha soniya yonadi va keyin o'chadi. Bluetooth kanalida kompyuteringizga yoki noutbukingizga qayta ulanish uchun yuqorida tavsiflangan barcha amallarni takrorlang.  
Bluetooth kanali 5.2 versiyasiga ega  
Iltimos, diqqat qiling: BT rejimi to'liq mos keladi va Windows 7 yoki undan yuqori tizimlarda to'g'ri ishlaydi.

**3. Simsiz 2.4GHz ulanish.**  
2.4 GHz radiokanali orqali simsiz ulanish uchun MODE tugmasini bosib va 2.4 GHz kanalini tanlang. Kanal LED indikator qizil rangda yonib-o'chib turadi.  
Keyin, USB qabul qilgichni kompyuteringizga ulang; sichqoncha avtomatik ravishda ulanadi. Agar kerak bo'lsa, qurilmangiz bilan ulanish uchun MODE tugmasini 3 soniya bosib turing.  
Muvaffaqiyatli jutilashtirilgandan so'ng, indikator bir necha soniya davomida qizil yonadi va keyin o'chadi. Kompyuteringizga yoki noutbukingizga 2.4G rejimida qayta ulanish uchun yuqorida tavsiflangan barcha amallarni takrorlang.

**4. ECO rejimi**  
Ushbu model sichqoncha batareyasining ishlash muddatini qayta zaryadlamasdan uzaytirish uchun orqa yuqorig'likni o'chirish imkonini beradi. Buning uchun sichqonchani pastki qismidagi tugmani "ECO" holatiga o'tkazing.

**5. Sichqonchani o'chirish uchun.**  
Iltimos, tugmani "OFF" holatiga o'tkazing.

**6. Zaryadlash**  
O'rnatilgan batareyani zaryadlash uchun sichqonchani USB-Type-C kabeli yordamida kompyuteringizga yoki noutbukingizga ulang. LED indikator zaryadlash paytida qizil rangga aylanadi va to'liq zaryadlanganda o'chadi.

