

I-Wave 45

Руководство по эксплуатации

Благодарим Вас за приобретение колонок
DEFENDER I-wave 45
Пожалуйста, перед использованием
ознакомьтесь со следующей инструкцией.



Основное назначение

Компьютерная акустическая система используется как устройство воспроизведения и усиления музыки, речи и звуковых эффектов. Акустическая система может быть подключена к выходам звуковых карт компьютера и другим источникам аудиосигнала. Акустическая система имеет встроенный усилитель.

Особенности

Деревянный корпус сабвуфера

Встроенный трансформаторный адаптер питания

Магнитная экранировка корпуса, позволяющая использовать колонки вблизи мониторов и телевизоров практически без искажения изображения

Двухполосные кабели сателлитов с возможностью врезания на стену

Проводной пульт управления

Вход для наушников и дополнительный вход для mp3-плеера

Указания по безопасности эксплуатации

Оберегайте изделие от сырости, вибрации, воздействия высокой температуры и попадания прямых солнечных лучей.

Не вскрывайте изделие. Акустические системы не содержат частей, подлежащих самостоятельному ремонту. По вопросам обслуживания и замены неисправного изделия обращайтесь к фирме-продавцу либо в авторизованный сервисный центр DEFENDER.

Размещайте колонки на устойчивой поверхности. Избегайте сильных сотрясений, не применяйте усилий в управлении, не кладите сверху тяжелые предметы.

При установке акустических колонок следите за тем, чтобы расстояние от стены до задней панели сабвуфера было не менее 10 см.

При включении колонок следите за тем, чтобы ручки регуляторов громкости находились на минимуме.

Отключайте колонки от сети перед подключением его к источникам аудиосигнала.

Отключайте колонки от сети, если не планируете использовать их длительное время.

При отключении колонок от сети, держите и тяните за штепсель, а не за шнур.

Не подносите микрофон близко к колонкам, избегайте высокого входного сигнала.

Не размещайте близко к колонкам дискеты, аудиокассеты и другие магнитные накопители информации во избежание размагничивания.

Спецификации

Динамики:

Сабвуфер: 5" НЧ (25 Вт RMS)

Сателлиты: 3" широкополосные + 1" ВЧ (10 Вт RMS)

Диапазон частот:

Сабвуфер: 40-200 Гц

Сателлиты: 200-20000 Гц

Наличие регулировок: громкость, тембр НЧ, тембр ВЧ

Размеры:

Сабвуфер: 230*210*255 мм

Сателлиты: 100*180*105 мм

Комплектация

Сабвуфер

2 сателлита

Проводной пульт управления

Инструкция по эксплуатации

Гарантийный талон