

Инструкция пользователя

Bluetooth-гарнитура HN-B601

Внимание!!!

Если Вы используете данную гарнитуру с компьютером, у которого нет встроенного Bluetooth приемника, используйте только Bluetooth USB-адаптер версии 2.1 Bluetooth и выше.

I. Функции


- Прослушивание музыки в качестве HI-FI по беспроводному каналу передачи данных
- Уникальный дизайн складной конструкции
- Общение по беспроводному каналу передачи данных
- Свободный USB-порт
- Качество звука HI-FI
- Управление музыкальными файлами с помощью клавиш, расположенных на наушниках
- Встроенный высокочувствительный микрофон с функцией шумоподавления
- Совместимость с мобильными телефонами с функцией Bluetooth, I-phone, ноутбуками
- Радиус действия: до 10~15М на открытой местности

II. Комплект поставки

Наушники; USB-кабель для подзарядки; инструкция пользователя

III. Кнопки управления

1. Переход к предыдущей композиции
 2. Проигрывание/Пауза
 3. Переход к следующей композиции
 4. Светодиодный индикатор
- Мигает красным/зеленым светом по очереди: происходит поиск устройства
Мигает красным светом медленно: соединение произошло
Зеленый свет горит постоянно: при зарядке от USB-порта
5. Увеличение громкости звука



6. Включение/Выключение
7. Уменьшение громкости звука

IV. Подзарядка

1. Встроенная батарея. Напряжение 3.7V, емкость 200mAh
2. USB-кабель для зарядки: DC 5V
3. Время зарядки: первый раз не менее 4 часов, в последствие около 2-3 часов.
Зеленый индикатор зарядки погаснет после полной зарядки батареи

V. Соединение

1. Расположите мобильный телефон в пределах 1 метра от гарнитуры (чем ближе, тем лучше)
2. Нажмите и удерживайте кнопку 6 в течении 5-7 секунд, пока светодиод на правом наушнике не будет мигать попеременно зелено-красным светом.
3. Откройте функцию Bluetooth подсоединения устройств в Вашем мобильном телефоне, запустите поиск Bluetooth устройств, затем подтвердите соединение с найденным устройством с введенным паролем «0000»
4. После того, как мобильный телефон установил соединение с гарнитурой, гарнитура автоматически перейдет в режим ожидания. При этом LED индикатор будет каждые 6 секунд дважды мигать красным светом.

Примечание

Поиск и подсоединение устройств длится не более 60 секунд. В это время индикатор на наушнике попеременно загорается красным и зеленым светом. Когда соединение закончено индикатор перестает мигать. В случае неудачного соединения начните все заново.

VI. Ответ на входящий звонок/Завершение звонка

При входящем звонке вы услышите соответствующий сигнал в ваших наушниках. Нажмите 6 (клавишу «Включение/Выключение»). После этого Вы можете ответить на входящий звонок. Когда разговор завершен, нажмите снова клавишу 6 для прерывания звонка.

VII. Переключение входящего звонка с наушников на телефон

Вы можете удерживать кнопку 6 в течение 2 секунд, звонок переключится на телефон.

VIII. Использование гарнитуры с телефоном, работающим с IP-протоколом

1. Вы можете использовать гарнитуру с телефоном, работающим с IP-протоколом. В режиме прослушивания музыки на мобильном телефоне или режиме ожидания нажмите кнопку 6 для перехода к использованию гарнитуры в режиме IP-телефонии.

После окончания разговора повторно нажмите кнопку 6, и Вы вернетесь в режим ожидания или к прослушиванию музыки.

2. Обратный набор номера по последнему принятому вызову.
Данные наушники поддерживают функцию обратного набора по последнему принятому вызову. Удерживайте кнопку 6 в течение 2 секунд. Таким образом, Вы произведете вызов последнего абонента.

IX. Прослушивание музыки

1. Прослушивая музыку, Вы можете запускать и останавливать музыкальные файлы клавишей 2 «Проигрывание/Пауза». Переход к предыдущей и последующей композиции осуществляется с помощью кнопок 1 и 3 соответственно.
Громкость регулируется кнопками 5/7 (V+/V-)
2. Если во время прослушивания музыки на мобильном телефоне, Вы примете входящий звонок, музыка прервется и продолжится с момента остановки после прекращения разговора.
3. Если Вы используете мобильный телефон и после остановки музыки гарнитура вошла в ждущий режим, нажмите кнопку 2 для воспроизведения музыки.
Если Вы используете ПК, для воспроизведения музыки нажмите кнопку 1, 2 или 3.

- X. **Общение в интернет-чате.** Перед первым использованием HN-B601 для общения в интернет-чате, обновите настройки в программах общения (MSN, Skype и др.).
В настройках динамика и микрофона выберите «Bluetooth SCO device»

XI. Спящий режим

После отключения Bluetooth соединения гарнитура переходит в спящий режим.
В спящем режиме LED индикатор мигает красным цветом один раз каждые 6 секунд.

В течение 10 минут после перехода в спящий режим Вы можете восстановить соединение, нажав кнопку 6. Через 10 минут гарнитура автоматически выключится.
Чтобы снова использовать ее с телефоном / ПК, выполните шаги, описанные в п.V.

XII. Технические характеристики

- * Bluetooth спецификация V2.1+EDR класс 2
- * Поддерживает самые поздние версии профиля A2DP1.2 и AVRCP1.0
- * Поддерживает профиль Handsfree (HFP 1.5)
- * Частотный диапазон радиочастотного трафика: 2.402-2.480 ГГц (2.4 ГГц ISM диапазон)

- * Чувствительность приемника не хуже 85 дБм
- * Мощность передатчика максимум 5 дБ
- * Частотный диапазон наушников: 20 Гц - 20 КГц
- * Соотношение сигнал/шум 70 дБ
- * Суммарное значение коэффициента нелинейных искажений (THD): 0.1%
- * LED-индикатор: Зеленый/Красный
- * Встроенная Li-Polymer перезаряжаемая батарея емкостью 200 мАч
- * Разъем мини-USB для подзарядки батареи
- * Время зарядки: 3 часа
- * Работа в режиме разговора: до 4 часов
- * Время разряда батареи в выключенном (Standby) состоянии: до 250 часов
- * Рабочая температура: плюс 5 – плюс 45 градусов Цельсия (следует учесть, что при небольшой температуре в тени, на солнце температура может превысить допустимое значение)
- * Температура хранения: минус 20 – плюс 60 градусов Цельсия
- * Влажность 40-90% без конденсации влаги.

Внимание

1. Если Вы не можете включить наушники, проверьте заряд батареи наушников.
2. Не забывайте выключать наушники, когда Вы их не используете.
3. Если Вы не пользовались наушниками долгое время, зарядите их перед использованием (во время зарядки наушников пользоваться ими нельзя).
4. Заряжайте наушники только через USB-порт компьютера
5. Избегайте хранения наушников в месте повышенной влажности.
6. Не допускайте хранения наушников при температуре за пределами минус 20 – плюс 60 градусов Цельсия.
7. Не вскрывайте наушники самостоятельно.
8. Не оставляйте наушники в автомобиле (температура салона автомобиля, оставленного на солнце, может превысить 60 градусов Цельсия).
9. Оберегайте гарнитуру от падений, ударов и механических воздействий.
10. После перехода в помещение с разницей температур более 5 градусов Цельсия дайте наушникам принять температуру помещения, и рассеется конденсированная влага (обычно около 2 часов). При этом пользование наушниками запрещается.
11. Не допускайте попадания влаги, жидкостей (в том числе кислот, растворителей и т.д.), песка, земли, камней на наушники и внутрь наушников.
12. В случае неисправности наушников обратитесь в сервисный центр.