defender

TRIFLES MAKE PERFECTION

Boomer 30

Portable speaker

Operation manual

www.defender-global.com

1. Functions



2. Remote control

3. Charging



4. Bluetooth connecton



ARM

1 Կոճակներ/ցցիկներ

1. Ձայնի վերահսկում
2. Բասերի կառավարում
3. Բասի կառավարում
4. AUX
5. TF քարտի բնիկ
6. Էկրան
7. MIC ձայնի վերահսկում
8. Լիցքավորման ցուցիչ
9. ECHO մակարդակի վերահսկում
10. MIC կոնեկտոր
11. MP3 կրկնման ռեժիմ ONE-ALL/ TWS ռեժիմ
12. Ձայնագրում խոսափողից
13. Play-Pause/FM ավտոմատ որոնում
14. Նախորդ հետքեր/նախորդ FM կայաններ
15. Հաջորդ հետք/հաջորդ FM կայաններ
16. Ռեժիմ ընտրիր Bluetooth-MP3-FM-AUX/Երկար սեղմում - անջատում է հետին լույսը
17. USB կրող ինչ կրնի բնիկ*
18. Միացում/անջատում
19. Հոսանքի մատիչի միակցիչ

2 Հեռակառավարման վահանակ

1. Ռեժիմ ընտրիր Bluetooth-MP3-FM-AUX
2. Քնելու ռեժիմ
3. Play-Pause/FM ավտոմատ որոնում
4. Bluetooth ռեժիմ
5. MP3 երգի համարի մուտքագրում/FM կայանի համարի մուտքագրում
6. MUTE
7. Նախորդ հետք/նախորդ FM կայաններ
8. Հաջորդ հետք/հաջորդ FM կայաններ
9. Ձայնի ուժգնության իջեցում
10. Ձայնի ուժգնության բարձրացում
11. MP3 կրկնման ռեժիմ
12. TWS ռեժիմ

3 Լիցքավորում

Լիցքավորում

Լույսը կանաչում է, երբ լիցքավորվելուց հետո

4 Bluetooth միացում

1. Սեղմիր - Ընտրիր Bluetooth ռեժիմ
2. Բլոկցող տեքստ - Bluetooth կապի որոնում
3. Տեքստը չի թարթում. կապը հաստատված է

AZE

1 Funksiyalar

1. Səs səviyyəsinə nəzarət
2. Treble nəzarət
3. Bass nəzarət
4. AUX
5. TF kart yuvası
6. Ekran
7. MIC həcminə nəzarət
8. Doldurma göstəricisi
9. ECHO səviyyəsinə nəzarət
10. MIC konnektoru
11. MP3 təkrar rejimi ONE-ALL/ TWS rejimi
12. Mikrofondan səsyazma
13. Play-Pause/FM avtomatik axtarış
14. Əvvəlki trek/Əvvəlki FM stansiyası
15. Növbəti trek/Növbəti FM stansiyası
16. Rejimi dəyişdir Bluetooth-MP3-FM-AUX/Uzun basma - arxa işıqı söndürmək
17. USB flash sürücü yuvası*
18. Yandırıb-söndürmə
19. Elektrik kabeli birləşdiricisi

2 Uzaqdan nəzarət

1. Rejimi dəyişdirin Bluetooth-MP3-FM-AUX
2. Yuxu rejimi
3. Play-Pause/FM avtomatik axtarış
4. Bluetooth rejimi
5. MP3 trek nömrəsinin daxil edilməsi/FM stansiya nömrəsinin daxil edilməsi
6. SəSSİZ
7. Əvvəlki trek/Əvvəlki FM stansiyası
8. Növbəti trek/Növbəti FM stansiyası
9. Həcmi azaldın
10. Həcmi artırın
11. Mp3 təkrar rejimi
12. TWS rejimi

3 Doldurulur

Doldurulur

Tam doldurulduqdan sonra işıq yaşıl rəngə çevrilir

4 Bluetooth bağlantısı

1. Basın - Bluetooth rejimini seçin
2. Yanıb-sönən mətn - Bluetooth bağlantısı axtarılır
3. Mətn yanıb-sönmür - əlaqə qurulur

BEL

1 Функції

1. Регулятор гучності
2. Контроль високих частот
3. Кіравання басам
4. AUX
5. Слот для карты TF
6. Экран
7. Регулятор гучності мікрафона
8. Індыкатар зарадкі
9. Контроль прыўзроўню ECHO
10. Разʼём MIC
11. Рэжым паўтору MP3 ONE-ALL / рэжым TWS
12. Запіс з мікрафона
13. Аўтаматычны пошук прайгравання-паўзы/FM
14. Папярэдні трэк/папярэдняя FM-станцыя
15. Наступны трэк/Наступная FM-станцыя
16. Змяніць рэжым Bluetooth-MP3-FM-AUX/Доўгі націск - адключэнне падсвятлення
17. Слот для флэшкі USB*
18. Укл выкл
19. Разʼём кабеля харчавання

2 Пульт дыстанцыйнага кіравання

1. Змяніць рэжым Bluetooth-MP3-FM-AUX
2. Спячы рэжым
3. Аўтаматычны пошук прайгравання-паўзы/FM
4. Рэжым Bluetooth
5. MP3 трэк нумарэзін даюлі едіймаці/FM стансыя нөмрəзінін даюлі едіймаці
6. SəSSİZ
7. Əvvəlki trek/Əvvəlki FM stansiyası
8. Növbəti trek/Növbəti FM stansiyası
9. Памяншаць гучнасць
10. Павялічыць гучнасць
11. Рэжым паўтору mp3
12. Рэжым TWS

3 Зарадка

Зарадка

Пасля поўнай зарадкі індыкатар гарыць зялёным

4 Злучэнне Bluetooth

1. Націсніце - Выберыце рэжым Bluetooth
2. Мігае тэкст - пошук злучэння Bluetooth
3. Тэкст не міргае - злучэнне ўстаноўлена

CZ

❶ Funkce
1. Ovládání hlasitosti
2. Ovládání výšek
3. Ovládání basů
4. AUX
5. Slot pro TF kartu
6. Obrazovka
7. Ovládání hlasitosti MIC
8. Indikátor napájení
9. Ovládání úrovně ECHO
10. MIC konektor
11. Režim opakování MP3 Režim ONE-ALL/TWS
12. Záznam z mikrofonu
13. Přehrávání/Pauza/automatické vyhledávání FM
14. Předchozí skladba/Předchozí stanice FM
15. Další skladba/Další stanice FM
16. Změna režimu
Bluetooth-MP3-FM-AUX/Dlouhé stisknutí - vypnutí podsvícení
17. Slot pro USB flash disk*
18. Zapnuto vypnuto
19. Konektor napájecího kabelu

❷ Dálkové ovládání
1. Změnit režim
Bluetooth-MP3-FM-AUX
2. Režim spánku
3. Přehrávání-/pauza/automatické vyhledávání FM
4. Bluetooth-Modus
5. Vstup čísla skladby MP3/zadání čísla stanice FM
6. ZTLUMIT
7. Předchozí skladba/Předchozí stanice FM
8. Další skladba/Další stanice FM
9. Snížit hlasitost
10. Zvýšit hlasitost
11. režim opakování MP3
12. režim TWS
❸ Nabíjení
Nabíjení
Po plném nabití se kontrolka rozsvítí zelená
❹ Bluetooth připojení
1. Klikněte na – Vyberte režim Bluetooth
2. Bliikající text – vyhledávání připojení Bluetooth
3. Text nebliká - spojení je navázáno

DE

❶ Funktionen
1. Lautstärkeregelung
2. Kontrolle des Höhen
3. Basssteuerung
4. ZUSATZ
5. TF-Karten-Slot
6. Bildschirm
7. MIC-Lautstärkeregler
8. Ladeindikator
9. ECHO-Pegelsteuerung
10. MIC-Anschluss
11. MP3-Wiederholungsmodus ONE-ALL/ TWS-Modus
12. Aufnahme mit Mikrofon
13. Play-Pause/FM automatische Suche
14. Vorheriger Titel/Vorheriger UKW-Sender
15. Nächster Titel/Nächster UKW-Sender
16. Ändern Sie den Modus Bluetooth-MP3-FM-AUX / Langes Drücken – Ausschalten der Hintergrundbeleuchtung
17. USB-Stick-Steckplatz*
18. An aus
19. Stromkabelanschluss

❷ Fernbedienung
1. Modus ändern
Bluetooth-MP3-FM-AUX
2. Schlafmodus
3. Play-Pause/FM automatische Suche
4. Bluetooth-Modus
5. Eingabe der MP3-Titelnummer/Eingabe der FM-Sendernummer
6. STUMM
7. Vorheriger Titel/Vorheriger UKW-Sender
8. Nächster Titel/Nächster UKW-Sender
9. Lautstärke verringern
10. Lautstärke erhöhen
11. MP3-Wiederholungsmodus
12. TWS-Modus
❸ Laden
Laden
Das Licht wird nach vollständiger Aufladung grün
❹ Bluetooth-Verbindung
1. Klicken Sie auf - Bluetooth-Modus auswählen
2. Blinkender Text - Suche nach einer Bluetooth-Verbindung
3. Der Text blinkt nicht - die Verbindung ist hergestellt

ES

❶ Funciones
1. Control del volumen
2. control de agudos
3. control de graves
4. auxiliar
5. Ranura para tarjetas TF
6. Pantalla
7. Control de volumen de micrófono
8. Indicador de carga
9. control de nivel de eco
10. Conector de micrófono
11. Modo de repetición de MP3 Modo ONE-ALL/ TWS
12. Grabación desde el micrófono
13. Reproducción-Pausar/Búsqueda automática de FM
14. Pista anterior/Estación FM anterior
15. Pista siguiente/Siguiente emisora FM
16. Cambiar modo Bluetooth-MP3-FM-AUX/Pulsación larga - apagar la retroiluminación
17. Ranura para unidad flash USB*
18. Encendido apagado
19. Conector del cable de alimentación

❷ Control remoto
1. Modo de cambio
Bluetooth-MP3-FM-AUX
2. Modo de sueño
3. Reproducir-Pausar/Búsqueda automática de FM
4. modo bluetooth
5. Entrada de número de pista MP3/entrada de número de estación FM
6. SILENCIO
7. Pista anterior/Estación FM anterior
8. Pista siguiente/Siguiente emisora FM
9. Disminuir el volumen
10. Aumenta el vollumen
11. Modo de repetición de MP3
12. Modo TWS
❸ cargando
cargando
La luz se vuelve verde después de la carga completa
❹ conexión bluetooth
1. Haga clic en - Seleccione el modo Bluetooth
2. Texto parpadeante: buscando una conexión Bluetooth
3. El texto no parpadea: la conexión está establecida

EST

❶ Funktsioonid
1. Helitugevuse reguleerimine
2. Kõrgete helide juhtimine
3. Bassi juhtimine
4. AUX
5. TF-kaardi pesa
6. Ekraan
7. MIC helitugevuse reguleerimine
8. Laadimise indikaator
9. ECHO taseme kontroll
10. MIC pistik
11. MP3-kordusrežiim ONE-ALL/TWS-tüüp
12. Mikrofoni salvestamine
13. Lektsia-paus/FM-i automaatne otsing
14. Eelmine lugu/Eelmine FM-jaam
15. Pista sigüinge/Sigüiente emisora FM
16. Cambiar modo Bluetooth-MP3-FM-AUX/Pulsación larga - apagar la retroiluminación
17. Ranura para unidad flash USB*
18. Encendido apagado
19. Conector del cable de alimentación

❷ Kaukosäädin
1. Vaihda tila
Bluetooth-MP3-FM-AUX
2. Nukkumismoodi
3. Toisto-tauko/FM automaattinen haku
4. Bluetooth-tila
5. MP3-raitanumeron syöttö/FM-asemanumeron syöttö
6. MYKISTÄ
7. Edellinen kappale/edellinen FM-asema
8. Seuraava kappale/seuraava FM-asema
9. Vähennä äänenvoimakkuutta
10. Lisää äänenvoimakkuutta
11. MP3-toistotila
12. TWS-tila
❸ Lataus
Lataus
Valo muuttuu vihreäksi täyteen lataukseen jälkeen
❹ Bluetooth-yhteys
1. Napsauta - Valitse Bluetooth-tila
2. Vilkkuva teksti – etsii Bluetooth-yhteyttä
3. Teksi ei vilku – yhteys on muodostettu

FI

❶ Toiminnot
1. Äänenvoimakkuuden säädin
2. Diskantin säätö
3. Bassojen säätö
4. AUX
5. TF-korttipaikka
6. Näyttö
7. MIC äänenvoimakkuuden säädin
8. Latauslmaisin
9. ECHO-tason säätö
10. MIC-liitin
11. MP3-toistotila ONE-ALL/TWS-tila
12. Äänitys mikrofonista
13. Toisto-tauko/FM automaattinen haku
14. Edellinen kappale/edellinen FM-asema
15. Seuraava kappale/seuraava FM-asema
16. Vaihda tila Bluetooth-MP3-FM-AUX/pitkä painallus - taustavalon sammuttaminen
17. USB-musiikkikupaikka*
18. Päälle/Pois
19. Virtajohdon liitin

❷ Kaukosäädin
1. Vaihda tila
Bluetooth-MP3-FM-AUX
2. Nukkumismoodi
3. Toisto-tauko/FM automaattinen haku
4. Bluetooth-tila
5. MP3-raitanumeron syöttö/FM-asemanumeron syöttö
6. MYKISTÄ
7. Edellinen kappale/edellinen FM-asema
8. Seuraava kappale/seuraava FM-asema
9. Vähentäe helitugevust
10. Suurenda helitugevust
11. MP3 kordusrežiim
12. TWS režiim
❸ Laadime
Laadime
Tuk muutub pärast täielikku laadimist roheliseks
❹ Bluetoothi ühendus
1. Klõpsake - valige Bluetoothi režiim
2. Vilkuv tekst – Bluetooth-ühenduse otsimine
3. Tekst ei vilgu – ühendus on loodud

GEO

❶ ფუნქციები
1. მიკუნთების კონტროლი
2. ტრებლების კონტროლი
3. ბასის კონტროლი
4. AUX
5. TF ბარათის სლოტი
6. ეკრანი
7. MIC მიკროფონის ხმის კონტროლი
8. დატენვის ინდიკატორი
9. ექოს დონის ინდიკატორი
10. MIC ჯეკი
11. MP3 დაკვრის რეჟიმი ONE-ALL/ TWS ტიპი
12. ჩაწერა მიკროფონიდან
13. Play-Pause/FM ავტომატური ძებნა
14. წინა სიმღერა/წინა FM სადგური
15. შემდეგი სიმღერა/შემდეგი FM სადგური
16. შეცვალეთ რეჟიმი Bluetooth-MP3-FM-AUX/დააჭირეთ და დააყოვნეთ განათების გასათიშად
17. USB flash drive სლოტი*
18. ჩართვა / გამორთვა
19. ელის კაბელი კონექტორი

❷ დისტანციური მართვა
1. რეჟიმის შეცვლა Bluetooth-MP3-FM-AUX
2. ძილის რეჟიმი
3. თავმოსმა-პაუზა / FM ავტო ძებნა
4. Bluetooth რეჟიმი
5. MP3 სიმღერის ნომერის ინპ / FM სადგური ნომერი ინპ
6. დადუმ
7. წინა სიმღერა / წინა FM სადგური
8. შემდეგი სიმღერა / Next FM station
9. ხმის დაწევა შემცირება
10. ხმის დონის აწევა
11. MP3 განმეორების რეჟიმი
12. TWS რეჟიმი
❸ დატენვა
დატენვა
სრული დატენვის შემდეგ შუქი შეიცვლება მწვანეზე
❹ Bluetooth connecton
1. დააჭირეთ დისპლეი Bluetooth რეჟიმი
2. Flashing ტექსტი- ეძებს Bluetooth კავშირი
3. ტექსტი არ ციმციმებს - კავშირი დამყარებულია

GR

❶ Λειτουργίες
1. Έλεγχος έντασης
2. Έλεγχος τρίμμου
3. Έλεγχος μπάσων
4. AUX
5. Υποδοχή κάρτας TF
6. Οθόνη
7. Έλεγχος έντασης MIC
8. Ένδειξη φόρτισης
9. Έλεγχος στάθμης ECHO
10. Υποδοχή MIC
11. Λειτουργία επανάληψης MP3 Λειτουργία ONE-ALL/ TWS
12. Εγγραφή από το μικρόφωνο
13. Αναπαραγωγή-Παύση/ Αυτόματη αναζήτηση FM
14. Προηγούμενο κομμάτι/Προηγούμενος σταθμός FM
15. Επόμενο κομμάτι/Επόμενος σταθμός FM
16. Αλλαγή λειτουργίας Bluetooth-MP3-FM-AUX/Πατήστε παρατεταμένα-ON/OFF απενεργοποιώντας τον οπίσθιο φωτισμό
17. Υποδοχή μονάδας flash USB*
18. On/Off
19. Υποδοχή καλωδίου τροφοδοσίας

❷ Τηλεχειριστήριο
1. Αλλαγή λειτουργίας Bluetooth-MP3-FM-AUX
2. Κατάσταση ύπνου
3. Αναπαραγωγή-Παύση/ Αυτόματη αναζήτηση FM
4. Λειτουργία Bluetooth
5. Είσοδος αριθμού κομματιού MP3/Είσοδος αριθμού σταθμού FM
6. ΒΟΥΒΟΖ
7. Προηγούμενο κομμάτι/Προηγούμενος σταθμός FM
8. Επόμενο κομμάτι/Επόμενος σταθμός FM
9. Μείωστε την ένταση
10. Αυξήστε την ένταση
11. Λειτουργία επανάληψης MP3
12. Λειτουργία TWS
❸ Φόρτιση
Φόρτιση
Το φως γίνεται πράσινο μετά την κλήση φόρτιση
❹ Σύνδεση Bluetooth
1. Κάντε κλικ - Επιλέξτε Λειτουργία Bluetooth
2. Κείμενο που αναβοσβήνει - αναζήτηση για σύνδεση Bluetooth
3. Το κείμενο δεν αναβοσβήνει - η σύνδεση έχει δημιουργηθεί

HR / CNR

❶ Funkcije
1. Kontrola zvuka
2. Kontrola visokih tonova
3. Kontrola basa
4. AUX
5. Utor za TF kartico
6. Zaslon
7. MIC kontrola glasnoće
8. Indikator punjenja
9. Kontrola razine ECHO
10. MIC konektor
11. Način ponavljanja MP3 ONE-ALL/ TWS način
12. Snimanje s mikrofona
13. Play-Pause/FM automattsko pretraživanje
14. Prethodna pjesma/Prethodna FM postaja
15. Sljedeća pjesma/Sljedeća FM postaja
16. Promjena načina rada Bluetooth-MP3-FM-AUX/Dugi pritisak - isključivanje pozadinskog osvjetljenja
17. USB ulaz za flash pogon*
18. Uključeno, Isključeno
19. Priključak za kabel za napajanje

❷ Daljinski upravljač
1. Promijeni način rada Bluetooth-MP3-FM-AUX
2. Način spavanja
3. Play-Pause/FM automatsko pretraživanje
4. Bluetooth način rada
5. Unos broja MP3 zapisa/unos broja FM stanice
6. UTIŠAJ
7. Prethodna pjesma/Prethodna FM postaja
8. Sljedeća pjesma/Sljedeća FM postaja
9. Smanjite glasnoću
10. Povećajte glasnoću
11. Način ponavljanja MP3
12. TWS način rada
❸ Punjenje
Punjenje
Lampica svijetli zeleno nakon potpunog punjenja
❹ Bluetooth veza
1. Kliknite - Odaberite Bluetooth način rada
2. Treperi tekst - traženje Bluetooth veze
3. Tekst ne trepće - veza je uspostavljena

HU

❶ Funkciók
1. Hangerősz abályozó
2. Magas hangok szabályozása
3. Basszus vezérlés
4. AUX
5. TF kártyanyílás
6. Képernyő
7. MIC hangerőszabályzó
8. Töltésjelző
9. ECHO szintszabályozás
10. MIC csatlakozó
11. MP3 ismétlő mód ONE-ALL/TWS mód
12. Felvétel a mikrofonból
13. Lejátszás-szünet/FM automatikus keresés
14. Előző műsorszám/Előző FM állomás
15. Következő szám/Következő FM állomás
16. Módváltás Bluetooth-MP3-FM-AUX/Hosszú megnyomás – a háttérvilágítás kikapcsolása
17. USB flash meghajtó foglalat*
18. Be ki
19. Tápkábel csatlakozója

❷ Távirányító
1. Módváltás
Bluetooth-MP3-FM-AUX
2. Alvó mód
3. Lejátszás-szünet/FM automatikus keresés
4. Bluetooth mód
5. MP3 számszám szám bevitele/FM állomás számának bevitele
6. NÉMÍTÁS
7. Előző műsorszám/Előző FM-állomás
8. Következő szám/Következő FM állomás
9. Hangerő csökkentése
10. Hangerő növelése
11. MP3 ismétlési mód
12. TWS mód
❸ Töltés
Töltés
A jelzőfény zöldre vált a teljes feltöltés után
❹ Bluetooth csatlakozás
1. Kattintson a - Bluetooth mód kiválasztása
2. Villogó szöveg – Bluetooth-kapcsolat keresése
3. A szöveg nem villog – a kapcsolat létrejött

KAZ

❶ Функциялар
1. Дыбыс деңгейін басқару
2. Жоғары жиілікті басқару
3. Бастаны басқару
4. AUX
5. TF картасы ұясы
6. Экран
7. MIC дыбыс деңгейін басқару
8. Зарядтау көрсеткіші
9. ECHO деңгейін басқару
10. MIC қосылысы
11. MP3 қайталау режимі ONE-ALL/ TWS режимі
12. Нағружанie с микрофона
13. Микрофоннан жазу
14. Ойнату-Кідіртуі/FM автоматты іздеу
15. Алдыңғы трек/Алдыңғы FM станциясы
16. Келесі трек/Келесі FM станциясы
17. Bluetooth-MP3-FM-AUX режимін өзгерту/Ұзақ басу - артқы жарықты өшіру
18. Қосу/өшіру
19. Қуат кабелінің қосқышы

❷ Қашықтықтан басқару
1. Режимді өзгерту Bluetooth-MP3-FM-AUX
2. Ұйқы режимі
3. Ойнату-Кідіртуі/FM автоматты іздеу
4. Bluetooth режимі
5. MP3 трек нөмірін енгізу/FM стансиясының нөмірін енгізу
6. ДЫБЫСТЫ ӨШІРУ
7. Алдыңғы трек/Алдыңғы FM станциясы
8. Келесі трек/Келесі FM станциясы
9. Дыбыс деңгейін азайту
10. Дыбыс деңгейін арттырыңыз
11. MP3 қайталау режимі
12. TWS режимі
❸ Зарядтағыш
Зарядтағыш
Толық зарядталғаннан кейін шам жасыл болып жанады
❹ Bluetooth қосылымы
1. Bluetooth режимін таңдау түймесін басыңыз
2. Жылыпылатайтын мәтін - Bluetooth қосылымын іздеу
3. Мәтін жылыпылатпайды - байланыс орнатылды

PL

❶ Funkcje
1. Kontrola głośności
2. Kontrola wysokich tonów
3. Kontrola basu
4. AUX
5. Slot pentru card TF
6. Ecran
7. Controlul volumului MIC
8. Indicator de încărcare
9. Controlul nivelului ECHO
10. conector MIC
11. Modul de repetare MP3 Modul ONE-ALL/ TWS
12. Înregistrare de la microfon
13. Redare-Pauză/căutare automată FM
14. Piesa anterioară/Stația FM anterioară
15. Următoarea piesă/următoarea post FM
16. Schimbați modul Bluetooth-MP3-FM-AUX/Apăsare lungă - oprirea luminii de fundal
17. Slot pentru unitatea flash USB*
18. Pornit/Oprit
19. Conector cablu de alimentare

❷ Telecomandă
1. Schimbați modul
Bluetooth-MP3-FM-AUX
2. Mod de somn
3. Redare-Pauză/căutare automată FM
4. Modul Bluetooth
5. Introduceți numărului piesei MP3/introducerea numărului stației FM
6. MUT
7. Piesa anterioară/Stația FM anterioară
8. Următoarea piesă/Următorul post FM
9. Scade volumul
10. Măriți volumul
11. Modul de repetare MP3
12. Modul TWS
❸ Încărcare
Încărcare
Lumina devine verde după încărcarea completă
❹ conexiune Bluetooth
1. Faceți clic pe - Selectați modul Bluetooth
2. Text intermitent - căutarea unei conexiuni Bluetooth
3. Textul nu clipește - conexiunea este stabilită

RO

❶ Funcții
1. Controlul volumului
2. Control înalte/Înalte
3. Controlul basului
4. AUX
5. Slot pentru card TF
6. Ecran
7. Controlul volumului MIC
8. Indicator de încărcare
9. Controlul nivelului ECHO
10. conector MIC
11. Modul de repetare MP3 Modul ONE-ALL/ TWS
12. Înregistrare de la microfon
13. Redare-Pauză/căutare automată FM
14. Piesa anterioară/Stația FM anterioară
15. Următoarea piesă/următoarea post FM
16. Schimbați modul Bluetooth-MP3-FM-AUX/Apăsare lungă - oprirea luminii de fundal
17. Slot pentru unitatea flash USB*
18. Pornit/Oprit
19. Conector cablu de alimentare

❷ Telecomandă
1. Schimbați modul
Bluetooth-MP3-FM-AUX
2. Mod de somn
3. Redare-Pauză/căutare automată FM
4. Modul Bluetooth
5. Introduceți numărului piesei MP3/introducerea numărului stației FM
6. MUT
7. Piesa anterioară/Stația FM anterioară
8. Următoarea piesă/Următorul post FM
9. Scade volumul
10. Măriți volumul
11. Modul de repetare MP3
12. Modul TWS
❸ Încărcare
Încărcare
Lumina devine verde după încărcarea completă
❹ conexiune Bluetooth
1. Faceți clic pe - Selectați modul Bluetooth
2. Text intermitent - căutarea unei conexiuni Bluetooth
3. Textul nu clipește - conexiunea este stabilită

RU

❶ Функции
1. Регулятор громкости
2. Регулятор НЧ
3. Регулятор НЧ
4. Линейный вход
5. Разъем microSD карты
6. Экран
7. Регулятор громкости микрофона
8. Индикатор зарядки
9. Регулятор эффекта эхо
10. Гнездо для микрофона
11. Режим повтора MP3 треков: один трек (ONE)-все треки (ALL)/Режим TWS
12. Запись с микрофона
13. Воспроизведение-Пауза/ Автоматический поиск FM станций
14. Предыдущий трек/Предыдущая станция FM
15. Следующий трек/Следующая станция FM
16. Переключение режимов Bluetooth-MP3-FM-AUX/Нажатие-удер жание - отключение подсветки
17. Разъем для флешки USB*
18. Вкл/Выкл
19. Разъем кабеля питания

❷ Пульт дистанционного управления
1. Переключение режимов Bluetooth-MP3-FM-AUX
2. Спящий режим
3. Воспроизведение-пауза/ Автоматический поиск FM станций
4. Режим Bluetooth
5. Ввод номера трека MP3/Ввод номера станции FM
6. Отключение звука
7. Предыдущий трек/Предыдущая станция FM
8. Следующий трек/Следующая станция FM
9. Уменьшение громкости
10. Увеличение громкости
11. Режим повтора MP3 треков
12. Режим TWS
❸ Зарядка
Зарядка
Индикатор загорается зеленым после полной зарядки
❹ Соединение по Bluetooth
1. Короткое нажатие - выбрать режим Bluetooth
2. Надпись мигает - поиск Bluetooth-соединения
3. Надпись не мигает - соединение установлено

SLV

❶ Funkcije
1. Nadzor glasnosti
2. Nadzor visokih tonov
3. Nadzor nizkih tonov
4. AUX
5. Reža za TF kartico
6. Zaslon
7. MIC nadzor glasnosti
8. Indikator polnjenja
9. Nadzor nivoja ECHO
10. MIC konektor
11. Način ponavljanja MP3 način ONE-ALL/ TWS
12. Snemanje iz mikrofona
13. Predvajaj-Pavza/FM samodejno iskanje
14. Prejšnja skladba/prejšnja FM postaja
15. Naslednja skladba/Naslednja FM postaja
16. Menja način Bluetooth-MP3-FM-AUX/Dolg pritisk - izklop ozadnje osvetlitve
17. Slot za USB flash disk*
18. Zap./Vyp
19. Konektor napajalnega kabla

❷ Daljnje ovidanie
1. Zmelite režim
Bluetooth-MP3-FM-AUX
2. Spanje
3. Predvajaj-Pavza/FM samodejno iskanje
4. Bluetooth način
5. Vnod številke skladbe MP3/vnos številke FM postaje
6. MUTE
7. Prejšnja skladba/prejšnja FM postaja
8. Naslednja skladba/Naslednja FM postaja
9. Zmanjšajte glasnost
10. Povečajte glasnost
11. Način ponavljanja MP3
12. Način TWS
❸ Polnjenje
Polnjenje
Lučka zasveti zeleno, ko je baterija popolnoma napolnjena
❹ Bluetooth povezava
1. Kliknite - Izberite način Bluetooth
2. Utripajoče besedilo - iskanje povezave Bluetooth
3. Besedilo ne utripa – povezava je vzpostavljena

SVK

❶ Funkcie
1. Nastavenie hlasitosti
2. Ovládanie výšok
3. Ovládanie basov
4. AUX
5. Slot pre kartu TF
6. Obrazovka
7. Ovládanie hlasitosti MIC
8. Indikátor nabíjania
9. Kontrola úrovne ECHO
10. MIC konektor
11. Režim opakovania MP3 Režim ONE-ALL/ TWS
12. Nahrávanie z mikrofónu
13. Prehrávaj-Pauza/FM automatické vyhľadávanie
14. Predchádzajúca skladba/predchádzajúca stanica FM
15. Nasledujúca skladba/Nasledujúca FM stanica
16. Zmena režimu Bluetooth-MP3-FM-AUX/Dlhé stlačenie - vypnutie podsvietenia
17. Slot pre USB flash disk*
18. Zap./Vyp
19. Konektor napájacieho kábla

❷ Diaľkové ovládanie
1. Zmeňte režim
Bluetooth-MP3-FM-AUX
2. Spanie
3. Prechvaj-Pauza/FM samodejno iskanje
4. Bluetooth režim
5. Vstup čísla skladby MP3/zadanie čísla stanice FM
6. MUTE
7. Prejdinja skladba/prejdinja FM postaja
8. Naslednja skladba/Naslednja FM postaja
9. Zmanjšajte glasnost
10. Povečajte glasnost
11. Način ponavljanja MP3
12. režim TWS
❸ Nabíjanie
Nabíjanie
Po úplnom nabití sa kontrolka rozsvieti na zeleno
❹ Bluetooth pripojenie
1. Kliknite na – Vyberte režim Bluetooth
2. Bliikajúci text – hľadanie pripojenia Bluetooth
3. Text nebliká - spojenie je nadviazané

SWE

❶ Funktioner
1. Volymkontroll
2. Diskantkontroll
3. Basstyrning
4. AUX
5. TF-kortplats
6. Skärm
7. MIC volymkontroll
8. Laddningsindikator
9. ECHO nivåkontroll
10. MIC-kontakt
11. MP3-repeteringsläge ONE-ALL/ TWS-läge
12. Inspelning från mikrofonen
13. Play-Paus/FM automatisk sökning
14. Föregående spår/Föregående FM-station
15. Nästa spår/Nästa FM-station
16. Ändra läge Bluetooth-MP3-FM-AUX/Längt tryck - stänger av bakgrundsbelysningen
17. USB-flashenhetsplats*
18. På av
19. Strömkabelkontakt

❷ Fjärrkontroll
1. Ändra läge
Bluetooth-MP3-FM-AUX
2. Viloläge
3. Play-Paus/FM automatisk sökning
4. Bluetooth-läge
5. MP3-spårnummerinmatning/FM-stationsnummerinmatning
6. STUM
7. Föregående spår/Föregående FM-station
8. Nästa spår/Nästa FM-station
9. Minska volymen
10. Öka volymen
11. MP3-repeteringsläge
12. TWS-läge
❸ Laddar
Laddar
Lampan lyser grönt efter full laddning
❹ Bluetooth-anslutning
1. Klicka på - Välj Bluetooth-läge
2. Blinkande text - söker efter en Bluetooth-anslutning
3. Texten blinkar inte - anslutningen är upprättad

UKR

❶ Функції
1. Регулювання гучності
2. Регулювання високих частот
3. Контроль баса
4. AUX
5. Слот для карт TF
6. Екран
7. Регулювання гучності MIC
8. Індикатор зарядки
9. Контроль рівня ECHO
10. роз'єм MIC
11. Режим повтору MP3 Режим ONE-ALL/ TWS
12. Запис з мікрофона
13. Автоматичний пошук Play-Pause/FM
14. Попередня доріжка/Попередня FM-станція
15. Наступний трек/Наступна FM-станція
16. Змінює режим Bluetooth-MP3-FM-AUX/Довге натискання - вимикання підсвічування
17. Слот для флеш-накопичувача USB*
18. Увімкнено вимкнено
19. Роз'єм кабелю живлення

❷ Пульт
1. Змінити режим
Bluetooth-MP3-FM-AUX
2. Режим сну
3. Автоматичний пошук відтворення-пауза/FM
4. Bluetooth режим
5. Введення номера треку MP3/номера FM-станції
6. STUM
7. Попередня доріжка/Попередня FM-станція
8. Наступний трек/Наступна FM-станція
9. Зменшити гучність
10. Збільшити гучність
11. Режим повтору MP3
12. Режим TWS
❸ Зарядка
Зарядка
Після повної зарядки індикатор світиться зеленим
❹ з'єднання Bluetooth
1. Натисніть - Виберіть режим Bluetooth
2. Блимає текст - пошук з'єднання Bluetooth
3. Текст не блимає - з'єднання встановлено

UZB

❶ Funksiyalar
1. Ovozni boshqarish
2. Treble nazorati
3. Bass nazorati
4. AUX
5. TF karta uyasi
6. Ekran
7. MIC ovoz balandligini boshqarish
8. Zaryadlash ko'rsatkichi
9. ECHO darajasini nazorat qilish
10. MIC ulagich
11. MP3 takrorlash rejimi ONE-ALL/ TWS rejimi
12. Mikrofondan yozib olish
13. Play-Pauza/FM avtomatik qidiruvi
14. Oldingi trek/Oldingi FM stansiyasi
15. Keyingi trek/Keyingi FM stansiyasi
16. Rejimni almashtiradi Bluetooth-MP3-FM-AUX/Узоре натискання - вимикання підсвічування
17. USB-flashenhetsplats*
18. Pow'yon kabelini ulash
19. Quvvat kabeli ulagichi

❷ Masofaviy boshqarish
1. Rejimni o'zgartirish Bluetooth-MP3-FM-AUX
2. Uyqu rejimi
3. Play-Pauza/FM avtomatik qidiruvi
4. Bluetooth rejimi
5. MP3 trek raqamini kiritish/FM stansiya raqamini kiritish
6. Ovozsiz
7. Oldingi trek/Oldingi FM stansiyasi
8. Keyingi trek/Keyingi FM stansiyasi
9. Ovozni pasaytirish
10. Ovozni oshiring
11. MP3 takrorlash rejimi
12. TWS rejimi
❸ Zaryadlanmoqda
Zaryadlanmoqda
Toliq zaryadlangandan keyin chiroq yashil rangga aylanadi
❹ Bluetooth ulanishi
1. Bosing - Bluetooth rejimini tanlang
2. Mirlilovchi matn - Bluetooth ulanishini qidirish
3. Matn mirlilamaydi - ulanish o'rnatildi

5. Stereo system of two Boomer 30 (TWS mode)

1. Turn off the Bluetooth on your phone
2. Turn on the both speakers
3. Press on any speaker
4. Wait for the speakers to connect
5. Turn on the Bluetooth on the phone
6. Long press the play/ pause button on one of the speakers to disconnect the TWS function

6. AUX playback



7. FM radio





8. MP3 playback



9. Display



10. Change playback mode



*USB flash drive and TF drive must be up to 32GB in size and formatted in FAT32 system

ARM

5 Երկու Boomer 30 ականջակալների համակարգը (TWS ռեժիմ)

1. Անջատեք Bluetooth-ը ձեր հեռախոսում
2. Միացրեք երկու բարձրախոսները
3. Սեղմեք ցանկացած բարձրախոսի վրա
4. Սպասեք, մինչև բարձրախոսները միանան
5. Միացրեք Bluetooth-ը հեռախոսում
6. Երկար սեղմեք ներկայումս ակտիվ բարձրախոսների միացման համար

4 AUX ներկառուցված

3.5 մմ (M) - 3.5 մմ (M) մալուխ
Արտաքին ձայնի աղբյուր
Միացրեք AUX ռեժիմի

7 FM ռադիո

Ավտոմատ թյունինգ

1. Միացրեք FM ռադիոյի ռեժիմին
2. Երկար սեղմեք 3 վայրկյան - սկսեք ավտոմատ որոնումը
3. Սպասեք 2-3 րոպե

Միացրեք FM կայան

1. Ստեղծող կոպրտանք
2. Հաջորդ կոպրտանք
3. Նախորդ/ներկայ հատկորը

3 MP3 ներկառուցված

1. TF քարտ (առանձին վաճառվում է) - տեղադրեք մինչև սեղմվի
2. USB ֆլեշ կրիչ (վաճառվում է առանձին)*
3. Միացրեք MP3 ռեժիմ
4. Նախորդ հաջորդ ներկերը
5. Դադար/Դադար

9 Ցուցադրել

1. USB կրիչի ներկայացումը
2. TF քարտի ներկայացումը

10 Փոխել ներկայման ռեժիմը

1. Ներկայացնի ներկայացումը
2. Ուղարկել MP3

* USB ֆլեշ կրիչը և TF կրիչը պետք է լինեն մինչև 32 ԳԲ չափի և ֆորմատավորված FAT32 համակարգով

AZE

5 İki Boomer 30 stereo sistemi (TWS rejimi)

1. Telefonunuzda Bluetooth-u söndürün
2. Hər iki dinamiki yandırın
3. İstənilən dinamika basın
4. Dinamiklərin qoşulmasını gözləyin
5. Telefonda Bluetooth-u yandırın
6. TWS funksiyasını ayırmaq üçün dinamiklərdən birində oynat/pauza düyməsini uzun müddət basın

4 AUX daxili

3.5 mm (M) - 3.5 mm (M) kabel
Xarici səs mənbəyi
AUX rejimini seçin

7 FM radio

Avtomatik tənzimləmə

1. FM radio rejimini seçin
2. 3 saniyə uzun basın - avtomatik axtarışa başlayın
3. 2-3 dəqiqə gözləyin

FM stansiyası seçin

1. Əvvəlki stansiya
2. Növbəti stansiya
3. Stansiya nömrəsini daxil edin

3 MP3 oxutma

1. TF kartı (ayrıca satılır) - klikllanana qədər daxil edin
2. USB flash sürücü (ayrıca satılır)*
3. MP3 rejimini seçin
4. Əvvəlki-növbəti trek
5. Oynat\Pauza

9 Ekran

1. USB sürücüsünün səsləndirilməsi
2. TF kartı oynatma

10 Oxutma rejimini dəyişdirin

1. Dönga oxutma
2. Dönga bir mp3

* USB flash sürücüsü və TF sürücüsü 32 GB-a qədər ölçüdə olmalı və FAT32 sistemində formatlaşdırılmalıdır

BEL

5 Стереасістэма з двух Boomer 30 (рэжым TWS)

1. Выключыце Bluetooth на вашым тэлефоне
2. Уключыце абодва дынамікі
3. Націсніце на любы дынамік
4. Дачакайцеся падлучэння дынамікаў
5. Уключыце Bluetooth на тэлефоне
6. Каб адключыць функцыю TWS, дойгга націсніце кнопку прайгравання/паўзы на адным з дынамікаў

4 Прайгравание AUX

3,5 мм (M) - 3,5 мм (M) кабель
Крыніца вонкавага гуку
Выберыце рэжым AUX

7 FM радыё

Аўтаматычны цюнінг

1. Выберыце рэжым FM-радыё
2. Дойгі націск 3 сек. - пачне аўтаматычны пошук
3. Пачакайце 2-3 мін

Выберыце FM-станцыю

1. Папярэдняя станцыя
2. Наступная станцыя
3. Увядзіце нумар станцыі

3 Прайгравание mп3

1. TF-карта (прадаецца асобна) - устаўце да пстрычкі
2. USB-флэш-назапашвальнік (прадаецца асобна)*
3. MP3 рэжыми выбар
4. Папярэдні-наступны трэк
5. Прайграць\Паўза

9 Дисплей

1. Прайгравание з USB дыска
2. Прайгравание TF карты

10 Змяніць рэжым прайгравання

1. Прайгравание цыкла
2. Заклік адзін mp3

* USB-назапашвальнік і TF-назапашвальнік павінны мець памер да 32 ГБ і адфарматаваны ў сістэме FAT32

CZ

❺ Stereo systém dvou Boomer 30 (režim TWS)
1. Vypněte Bluetooth v telefonu
2. Zapněte oba reproduktory
3. Stiskněte na libovolném reproduktoru
4. Počkejte, až se reproduktory připojí
5. Zapněte na telefonu Bluetooth
6. Dlouhým stisknutím tlačítka přehrávání/pauzy na jednom z reproduktorů odpojíte funkci TWS

❻ Aux přehrávání
3,5 mm (M) - 3,5 mm (M).
Zdroj externího zvuku
Vyberte režim AUX

❼ FM rádio
Automatické ladění
1. Vyberte režim FM rádia
2. Dlouhé stisknutí 3 sekundy - spuštění automatického vyhledávání
3. Počkejte 2-3 min
Vyberte stanici FM
1. Předchozí stanice
2. Další stanice
3. Zadejte číslo stanice

❽ přehrávání MP3
1. TF-kartu (prodává se samostatně) - zasuňte, dokud nezaklapne
2. USB flash disk (prodává se samostatně)*
3. Vyberte režim MP3
4. Přehrávání/Pozastavit

❾ Zobrazit
1. Přehrávání z USB disku
2. Přehrávání TF karty

⓾ Změna režimu přehrávání
1. Přehrávání ve smyčce
2. Smyčka jeden MP3
* Jednotka USB flash a jednotka TF musí mít velikost až 32 GB a musí být naformátovány v systému FAT32

DE

❺ Stereoanlage aus zwei Boomer 30 (TWS-Modus)
1. Schalten Sie Bluetooth auf Ihrem Telefon aus
2. Schalten Sie beide Lautsprecher ein
3. Drücken Sie auf einen beliebigen Lautsprecher
4. Warten Sie, bis die Lautsprecher verbunden sind
5. Schalten Sie Bluetooth am Telefon ein
6. Drücken Sie lange die Play/Pause-Taste an einem der Lautsprecher, um die TWS-Funktion zu trennen

❻ AUX-Wiedergabe
3,5 mm (M) - 3,5 mm (M) Kabel
Externe Tonquelle
Wählen Sie den AUX-Modus

❼ FM-Radio
Auto-Tuning
1. Wählen Sie den UKW-Radiomodus
2. 3 Sek. lang drücken - automatische Suche starten
3. Warten Sie 2-3 Minuten
UKW-Sender auswählen
1. Vorherige Station
2. Nächste Station
3. Stationsnummer eingeben

❽ MP3-Wiedergabe
1. TF-Karte (separat erhältlich) – einstecken, bis es klickt
2. USB-Flash-Laufwerk (separat erhältlich)*
3. Wählen Sie den MP3-Modus
4. Vorheriger-nächster Titel
5. Spielpause

❾ Anzeige
1. Wiedergabe von USB-Laufwerken
2. TF-Karten-Wiedergabe

⓾ Wiedergabemodus ändern
1. Loop-Wiedergabe
2. Wiederholen Sie eine MP3
* USB-Flash-Laufwerk und TF-Laufwerk müssen bis zu 32 GB groß und im FAT32-System formatiert sein

ES

❺ Sistema estéreo de dos Boomer 30 (modo TWS)
1. Apague el Bluetooth en su teléfono
2. Encienda los dos parlantes
3. Pulse en cualquier altavoz
4. Espere a que los altavoces se conecten
5. Encienda el Bluetooth en el teléfono
6. Mantenga presionado el botón de reproducción/pausa en uno de los altavoces para desconectar la función TWS

❻ reproducción auxiliar
cable de 3,5 mm (m) - 3,5 mm (m)
Fuente de sonido externa
Seleccione el modo AUX

❼ Radio FM
Sintonización automática
1. Seleccione el modo de radio FM
2. Mantenga presionado 3 segundos - inicie la búsqueda automática
3. Espere 2-3 minutos
Seleccionar estación FM
1. Estación anterior
2. Siguiente estación
3. Ingrese el número de la estación

❽ Reproducción de MP3
1. Tarjeta TF (se vende por separado) - insértela hasta que haga clic
2. Unidad flash USB (se vende por separado)*
3. Seleccione el modo MP3
4. Pista anterior-siguiente
5. Reproducir pausar

❾ Mostrar
1. Reproducción de unidad USB
2. Reproducción de tarjeta TF

⓾ Cambiar el modo de reproducción
1. Reproducción en bucle
2. Bucle un MP3
* La unidad flash USB y la unidad TF deben tener un tamaño de hasta 32 GB y estar formateadas en el sistema FAT32

FI

❺ Kahden Boomer 30:n stereojärjestelmä (TWS-tila)
1. Kytke puhelimen Bluetooth pois päältä
2. Kytke molemmat kaiuttimet päälle
3. Paina mitä tahansa kaiutinta
4. Odota, että kaiuttimet muodostavat yhteyden
5. Ota Bluetooth käyttöön puhelimessa
6. Irrota TWS-toiminto painamalla pitkään jonkin kaiuttimen toisto-/taukopainiketta

❻ AUX-toisto
3,5 mm (M) - 3,5 mm (M) kaapeli
Ulkoinen äänilähde
Valitse AUX-tila

❼ FM-radio
Automaattinen viritys
1. Valitse FM-radiotila
2. Paina pitkään 3 sekuntia - aloita automaattinen haku
Valitse FM-asema
1. Edellinen asema
2. Seuraava asema
3. Syötä aseman numero

❽ MP3 -toisto
1. TF-kortti (myydään erikseen) - työnnä sisään, kunnes se napsahtaa
2. USB-muistipikku (myydään erikseen)*
3. Valitse MP3-tila
4. Edellinen-seuraava kappale
5. Toista\Tauko

❾ Näyttö
1. USB-draivi taaseesitus
2. TF-kaardi taaseesitus

⓾ Muutke taaseesitusrežiimi
1. Loop taaseesitus
2. Loope üks MP3
* USB-mälupulk ja TF-draiv peavad olema kuni 32 GB suurused ja vormindatud FAT32-süsteemis

GEO

❺ სტერეო სისტემა ორი Boomer 30 (TWS-რეჟიმი)
1. გამორთეთ Bluetooth თქვენს ტელეფონში
2. ჩართეთ ორივე დინამიკი
3. დააჭირეთ ნებისმიერ დინამიკს
4. დაელოდეთ დინამიკების დაკავშირებას
5. ჩართეთ Bluetooth ტელეფონში
6. დააჭირეთ და დააჩერეთ Play/Pause ღილაკს ერთ-ერთ დინამიკზე TWS ფუნქციის გასათიშად

❻ AUX დაკვრა
3.5 მმ (მ) - 3.5 მმ (მ) კაბელი
გარე ხმის წყარო
აირჩიეთ AUX რეჟიმი

❼ FM რადიო
ავტო tuning
1. აირჩიეთ FM რადიო რეჟიმი
2. ეკრანზე პრესა 3 წმ - დაიწყება ავტომატური ძებნა
3. დაელოდეთ 2-3 წთ
აირჩიეთ FM სადგური
1. წინა სადგური
2. შემდეგი სადგური
3. შეიყვანეთ სადგურის ნომერი

❽ MP3 დაკვრა
1. TF ბარათი (იყიდება ცალკე) - შედეთ სანამ დააწკაპუნებს
2. USB ფლეშ დრაივი (იყიდება ცალკე)*
3. აირჩიეთ MP3 რეჟიმი
4. წინა-შემდეგი სიმღერა
5. თამაში \ პაუზა

❾ ჩვენება
1. USB დისკის დაკვრა
2. TF ბარათის დაკვრა

⓾ დაკვრის რეჟიმის შეცვლა
1. მთელების დაკვრა
2. მთელი ერთი MP3
* USB ფლეშ დრაივი და TF დისკი უნდა იყოს 32 გბ-მდე ზომის და ფორმატირებული fat32 სისტემაში

GRE

❺ Στερεοφωνικό σύστημα δύο Boomer 30 (λειτουργία TWS)
1. Απενεργοποιήστε το Bluetooth στο τηλέφωνό σας
2. Ενεργοποιήστε και τα δύο ηχεία
3. Πατήστε σε οποιοδήποτε ηχείο
4. Περιμένετε να συνδεθούν τα ηχεία
5. Ενεργοποιήστε το Bluetooth στο τηλέφωνο
6. Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί αναπαραγωγής/παύσης σε ένα από τα ηχεία για να απασυνδέσετε τη λειτουργία TWS

❻ Αναπαραγωγή AUX
Καλώδιο 3,5mm (M) - 3,5mm (M).
Εξωτερική πηγή ήχου
Επιλέξτε λειτουργία AUX

❼ Ραδιόφωνο FM
Αυτόματος συντονισμός
1. Επιλέξτε λειτουργία ραδιοφώνου FM
2. Πατήστε παρατεταμένα 3 δευτερόλεπτα - ξεκινήστε την αυτόματη αναζήτηση
3. Περιμένετε 2-3 λεπτά
Επιλέξτε σταθμό FM
1. Προηγούμενος σταθμός
2. Επόμενος σταθμός
3. Εισαγάγετε τον αριθμό του σταθμού

❽ Αναπαραγωγή MP3
1. Κάρτα TF (πωλείται χωριστά) - τοποθετήστε μέχρι να κάνει κλικ
2. Μονάδα flash USB (πωλείται χωριστά)*
3. Επιλέξτε λειτουργία MP3
4. Προηγούμενο-επόμενο κομμάτι
5. Αναπαραγωγή\Παύση

❾ Απεικόνιση
1. Αναπαραγωγή μονάδας USB
2. Αναπαραγωγή καρτών TF

⓾ Αλλαγή λειτουργίας αναπαραγωγής
1. Αναπαραγωγή βρόχου
2. Loop one MP3
* Η μονάδα flash USB και η μονάδα TF πρέπει να έχουν μέγεθος έως 32 GB και να έχουν διαμορφωθεί σε σύστημα FAT32

HR / CNR

❺ Stereo sustav od dva Boomer 30 (TWS način rada)
1. Isključite Bluetooth na svom telefonu
2. Uključite oba zvučnika
3. Pritisnite bilo koji zvučnik
4. Pričekajte da se zvučnici povežu
5. Uključite Bluetooth na telefonu
6. Dugo pritisnite tipku za reprodukciju/pauzu na jednom od zvučnika da prekinete funkciju TWS

❻ AUX reprodukcija
3,5 mm (M) - 3,5 mm (M) kabel
Vanjski izvor zvuka
Odaberite AUX način rada

❼ FM radio
Automatsko podešavanje
1. Odaberite način rada FM radija
2. Dugi pritisak 3 sekunde - pokretanje automatskog pretraživanja
3. Pričekajte 2-3 min
Odaberite FM stanicu
1. Prethodna stanica
2. Sljedeća stanica
3. Unesite broj stanice

❽ MP3 reprodukcija
1. TF kartica (prodaje se zasebno) - umetnite dok ne klikne
2. USB flash pogon (prodaje se zasebno)*
3. Odaberite MP3 način rada
4. Prethodna-sljedeća pjesma
5. Reproducirati\Pauza

❾ Prikaz
1. Reprodukcija USB diska
2. Reprodukcija TF kartice

⓾ Promjena načina reprodukcije
1. Reprodukcija petlje
2. Petlja jedan MP3
* USB flash pogon i TF pogon moraju biti veličine do 32 GB i formatirani u FAT32 sustavu

HUN

❺ Két Boomer 30 sztereó rendszere (TWS mód)
1. Kapcsolja ki a Bluetooth-t a telefonon
2. Kapcsolja be mindkét hangszórót
3. Nyomja meg bármelyik hangszórót
4. Várja meg, amíg a hangszórók csatlakoznak
5. Kapcsolja be a Bluetooth-t a telefonon
6. Nyomja meg hosszan a lejátszás/szünet gombot az egyik hangszórón a TWS funkció leválasztásához

❻ AUX lejátszás
3,5 mm (M) - 3,5 mm (M) kábel
Külső hangforrás
Válassza az AUX módot

❼ FM rádió
Automatikus hangolás
1. Válassza az FM rádió üzemmódot
2. Tartsa lenyomva 3 másodpercig - indítsa el az automatikus keresést
3. Várjon 2-3 percet
Válassza ki az FM állomást
1. Előző állomás
2. Következő állomás
3. Adja meg az állomás számát

❽ MP3 lejátszás
1. TF kártya (külön megvásárolható) – kattanásig helyezze be
2. USB flash meghajtó (külön megvásárolható)*
3. Válassza az MP3-módot
4. Előző-következő szám
5. Lejátszás\Szünet

❾ Kijelző
1. USB meghajtó lejátszása
2. TF kártya lejátszás

⓾ Lejátszási mód módosítása
1. Loop lejátszás
2. Loop egy MP3
* Az USB flash meghajtónak és a TF meghajtónak legfeljebb 32 GB méretűnek kell lennie, és FAT32 rendszerben kell formázni

KAZ

❺ Екі Boomer 30 стерео жүйесі (TWS режимі)
1. Телефоныңыздағы Bluetooth функциясын өшіріңіз
2. Екі динамикті де қосыңыз
3. Кез келген динамикті басыңыз
4. Динамиктердің қосылуын күтіңіз
5. Телефонда Bluetooth қосыңыз
6. TWS функциясын ажырату үшін динамиктердің біріндегі ойнату/кідірту түймесін ұзақ басыңыз

❻ Aux ойнату
3,5 мм (M) - 3,5 мм (M) кабель
Сыртқы дыбыс көзі
AUX режимін таңдаңыз

❼ FM радиосы
Автоматты баптау
1. FM радио режимін таңдаңыз
2. Ұзақ басыңыз 3 секунд - автоматты іздеуді бастаңыз
3. 2-3 мин күтіңіз
FM станциясын таңдаңыз
1. Алдыңғы станция
2. Келесі станция
3. Станция нөмірін енгізіңіз

❽ Mp3 ойнатқыш
1. TF картасы (бөлек сатылады) - чөкті етіңіше салыңыз
2. USB флэш-дискісі (бөлек сатылады)*
3. Mp3 режимін таңдаңыз
4. Алдыңғы-келесі трек
5. Ойнату\Үзіліс

❾ Дисплей
1. USB дискісін ойнату
2. TF картасын ойнату

⓾ Ойнату режимін өзгерту
1. Ойнату циклі
2. Бір MP3 циклі
* USB флэш-дискісі мен TF дискінің өлшемі 32 ГБ дейін болуы және FAT32 жүйесінде пішімделген болуы керек

PL

❺ System stereo dwóch Boomerów 30 (tryb TWS)
1. Wyłącz Bluetooth w telefonie
2. Włącz oba głośniki
3. Naciśnij dowolny głośnik
4. Poczekaj, aż głośniki się połączą
5. Włącz Bluetooth w telefonie
6. Naciśnij i przytrzymaj przycisk odtwarzania/pauzy na jednym z głośników, aby odłączyć funkcję TWS

❻ Odtwarzanie AUX
Kabel 3,5 mm (M) - 3,5 mm (M).
Zewnętrzne źródło dźwięku
Wybierz tryb AUX

❼ radio FM
Przeróbka samochodu
1. Wybierz tryb radia FM
2. Długie naciśnięcie 3 sekundy - rozpoczęcie automatycznego wyszukiwania
3. Poczekaj 2-3 minuty
Wybierz stację FM
1. Poprzednia stacja
2. Następna stacja
3. Wpisz numer stacji

❽ Odtwarzanie MP3
1. Karta TF (sprzedawana osobno) - włóż do kliknięcia
2. Pamięć flash USB (sprzedawana oddzielnie)*
3. Wybierz tryb MP3
4. Poprzedni–następny utwór
5. Odtwórz\Wstrzymaj

❾ Wyświetlacz
1. Odtwarzanie z dysku USB
2. Odtwarzanie kart TF

⓾ Zmień tryb odtwarzania
1. Odtwarzanie w pętli
2. Zapętl jeden plik MP3
* Dysk flash USB i dysk TF muszą mieć rozmiar do 32 GB i być sformatowane w systemie FAT32

RO

❺ Sistem stereo de două Boomer 30 (mod TWS)
1. Opriți Bluetooth-ul de pe telefon
2. Porniți ambele difuzoare
3. Apăsați pe orice difuzor
4. Așteptați să se conecteze difuzoarele
5. Porniți Bluetooth pe telefon
6. Apăsați lung butonul de redare/pauză de pe unul dintre difuzoare pentru a deconecta funcția TWS

❻ AUX Redare
Cablu de 3,5 mm (M) - 3,5 mm (M).
Sursa de sunet extern
Selectați modul AUX

❼ radio FM
Autoreglare
1. Selectați modul radio FM
2. Apăsați lung 3 secunde - începeți căutarea automată
3. Așteptați 2-3 min
Selectați postul FM
1. Stația anterioară
2. Următoarea stație
3. Introduceți numărul stației

❽ Redare MP3
1. Card TF (vândut separat) - introduceți până se aude un clic
2. Unitate flash USB (se vinde separat)*
3. Selectați modul MP3
4. Piesa anterioară-următoare
5. Redare\Pauză

❾ Afișa
1. Redare pe unitatea USB
2. Redare TF

⓾ Schimbați modul de redare
1. Redare în buclă
2. Bucăți un MP3
* Unitatea flash USB și unitatea TF trebuie să aibă o dimensiune de până la 32 GB și să fie formatate în sistem FAT32

RU

❺ Стерео система из двух Boomer 30 (режим TWS)
1. Отключите Bluetooth на телефоне
2. Включите обе колонки
3. Нажмите на любой колонке
4. Дождитесь пока колонки соединятся
5. Включите Bluetooth на телефоне
6. Нажмите и удерживайте кнопку воспроизведения/паузы на одной из динамиков, чтобы отключить функцию TWS

❻ Прослушивание через линейный вход
Кабель 3,5мм (M) - 3,5мм (M)
Внешний источник звука
Выбрать режим AUX

❼ FM радио
1. Включите режим FM радио
2. Нажать/удерживать 3 сек для старта автоматического поиска станций
3. Подождите 2-3 мин
Выбор станции FM
1. Предыдущая станция
2. Следующая станция
3. Введите номер станции

❽ Проигрывание MP3
1. microSD карта (приобретается отдельно) - устанавливается до щелчка*
2. Флешка USB (приобретается отдельно)*
3. Выбрать режим MP3
4. Предыдущий-следующий трек
5. Воспроизведение/Пауза

❾ Дисплей
1. Проигрывание с USB флешки
2. Проигрывание с microSD карты

⓾ Смена режима воспроизведения
1. Воспроизводить все треки по кругу
2. Воспроизводить один трек по кругу
* Флешка (USB, microSD) должна быть размером до 32Гб и отформатирована в системе FAT32

SLV

❺ Stereo sistem dveh Boomer 30 (način TWS)
1. Izklopite Bluetooth na telefonu
2. Vklopite oba zvočnika
3. Pritisnite na kateri koli zvočnik
4. Počakajte, da se zvočniki povežejo
5. Vklopite Bluetooth na telefonu
6. Dolgo pritisnite gumb za predvajanje/pavzo na enem od zvočnikov, da prekinete funkcijo TWS

❻ AUX predvajanje
3,5 mm (M) - 3,5 mm (M) kabel
Zunanji vir zvoka
Izberite način AUX

❼ FM radio
Samodejno uglaševanje
1. Izberite način FM radia
2. Dolg pritisk 3 sekunde - zagon samodejno iskanje
3. Počakajte 2-3 min
Izberite FM postajo
1. Prejšnja postaja
2. Naslednja postaja
3. Vnesite številko postaje

❽ Predvajanje MP3
1. TF kartica (na prodaj posebej) - vstavite, dokler ne klikne
2. USB bliskovni pogon (na prodaj posebej)*
3. Izberite način MP3
4. Prejšnja-naslednja skladba
5. Predvaja\Pavza

❾ Zaslon
1. Predvajanje s pogona USB
2. Predvajanje TF kartice

⓾ Spremenite način predvajanja
1. Zanko predvajanja
2. Zakleni en MP3
* USB bliskovni pogon in pogon TF morata biti velika do 32 GB in formatirana v sistemu FAT32

SVK

❺ Stereo systém dvoch Boomer 30 (režim TWS)
1. Vypnite Bluetooth na svojom telefóne
2. Zapnite oba reproduktory
3. Stlačte na ľubovoľnom reproduktore
4. Počkajte na pripojenie reproduktorov
5. Zapnite Bluetooth na telefóne
6. Dlho stlačením tlačidla prehrávania/pauzy na jednom z reproduktorov odpojíte funkciu TWS

❻ Aux prehrávanie
Kábel 3,5 mm (M) - 3,5 mm (M).
Externý zdroj zvuku
Vyberte režim AUX

❼ FM rádio
Automatické ladenie
1. Vyberte režim FM rádia
2. Dlhé stlačenie 3 sekundy - spustenie automatického vyhľadávania
3. Počkajte 2-3 min
Vyberte stanicu FM
1. Predchádzajúca stanica
2. Nasledujúca stanica
3. Zadajte číslo stanice

❽ prehrávanie MP3
1. TF kartu (predáva sa samostatne) - vložte ju, kým nezacvakne
2. USB flash disk (predáva sa samostatne)*
3. Vyberte režim MP3
4. Predchádzajúca-nasledujúca skladba
5. Prehrať\Pozastaviť

❾ Displej
1. Prehrávanie z USB disku
2. Prehrávanie TF karty

⓾ Zmeňte režim prehrávania
1. Slučkové prehrávanie
2. Slučka jedného MP3
* Jednotka USB flash a jednotka TF musia mať veľkosť až 32 GB a musia byť naformátované v systéme FAT32

SWE

❺ Stereosystem med två Boomer 30 (TWS-läge)
1. Stäng av Bluetooth på din telefon
2. Slå på båda högtalarna
3. Tryck på valfri högtalare
4. Vänta tills högtalarna ansluts
5. Slå på Bluetooth på telefonen
6. Tryck länge på play/paus-knappen på en av högtalarna för att koppla bort TWS-funktionen

❻ AUX-uppspelning
3,5 mm (M) - 3,5 mm (M) kabel
Extern ljud surt
Välj AUX-läge

❼ FM-radio
Automatisk tuning
1. Välj FM-radioläge
2. Längt tryck 3 sek - starta automatisk sökning
3. Vänta 2-3 min
Välj FM-station
1. Föregående station
2. Nästa station
3. Ange stationsnummer

❽ MP3-uppspelning
1. TF-kort (säljs separat) - sätt i tills det klickar
2. USB-minne (säljs separat)*
3. Välj MP3-läge
4. Föregående-nästa spår
5. Spela\Paus

❾ Visa
1. USB-enhet uppspelning
2. Uppspelning av TF-kort

⓾ Ändra uppspelningsläge
1. Slinguppspelning
2. Slinga en MP3
* USB-minne och TF-enhet måste vara upp till 32 GB stora och formaterade i FAT32-system

UKR

❺ Стереосистема з двох Boomer 30 (режим TWS)
1. Вимкніть Bluetooth на телефоні
2. Увімкніть обидва динаміки
3. Натисніть на будь-який динамік
4. Дочекайтеся підключення динаміків
5. Увімкніть Bluetooth на телефоні
6. Натисніть і утримуйте кнопку відтворення/паузи на одному з динаміків, щоб вимкнути функцію TWS

❻ Aux tinglash
3,5 mm (M) - 3,5 mm (M) kabel
Tashqi tovush manbasi
AUX rejimini tanlang

❼ FM-radio
Avtomatik sozlash
1. FM radio rejimini tanlang
2. 3 soniya bosib turing - avtomatik qidiruvni boshlang
3. 2-3 daqiqa kuting
FM stantsiyani tanlang
1. Oldingi stantsiya
2. Keyingi stantsiya
3. Stansiya raqamini kiriting

❽ MP3 tinglash
1. TF-karta (alohida sotiladi) - chertgancha joylashtiring
2. USB-flesh haydovchi (alohida sotiladi)*
3. MP3 rejimini tanlang
4. Oldingi-keyingi trek
5. O'ynash\Pauza

❾ Displey
1. USB diskini tinglash
2. TF kartani ijro etish

⓾ Ijro rejimini o'zgartiring
1. Qaytadan ijro
2. Bir MP3 aylanish
* USB flesh-disk va TF drayveri 32 Gb gacha bo'lishi va FAT32 tizimida formatlangan bo'lishi kerak

UZB

❺ Ikki Boomer 30 stereo tizimi (TWS rejimi)
1. Telefoningizda Bluetooth-ni o'chiring
2. Ikkala karnayni ham yoqing
3. Har qanday karnayni bosing
4. Karnaylar ulanishini kuting
5. Telefonda Bluetooth-ni yoqing
6. TWS funksiyasini uzish uchun karnaylardan biridagi o'ynash/pauza tugmasini uzoq bosing

❻ AUX ijro etish
3,5 mm (M) - 3,5 mm (M) kabel
Tashqi tovush manbasi
AUX rejimini tanlang

❼ FM radio
Avtomatik sozlash
1. Bosing FM-radio rejimini tanlang
2. Uzoq bosing - avtomatik qidiruvni boshlang
3. Bir oz kuting
Stansiyani tanlang
1. Oldingi stansiya
2. Keyingi stansiya
3. Stansiya raqamini kiriting

❽ MP3 ijro etish
1. TF-karta (alohida sotiladi) - chertganda joylashtiring
2. USB-flesh haydovchi (alohida sotiladi)*
3. MP3 rejimini tanlang
4. Oldingi-keyingi trek
5. O'ynash\Pauza

❾ Displey
1. USB-flesh-disk ijro etish
2. TF-karta ijro etish

⓾ Ijro rejimini o'zgartirish
1. Qayta ijro
2. Bir MP3 aylanish
* USB-flesh-disk va TF-drayveri 32 Gb gacha bo'lishi va FAT32 tizimida formatlangan bo'lishi kerak

ARM ՓՈՐՁԱԿԱՐԳ ԲԱՐՁՐԱԽՈՍ ՁԱՅՆԱՑՈՒՑԻՉ ՁԵՌԱՆՈՑ

Համակառավարման բոլոր հնարավորությունները

Սարքի (ադապտերի) ամենաթեթև կողմ կարող են ամրել ոչ ավել, քան մեկ լրացուցիչ կամ բարձր հուսալիության բարձրախոս (ազդանշան, բջջային հեռախոսներ, վիդեոդոմոֆոնային վահանակներ, կենդանաբուծական պահոցներ և այլն): Կարևոր է ուշադրություն դարձնել հեռախոսների վրա տեղադրված ազդանշանների ձայնային մակարդակին:

Մարտկոցների, էներգիայի և էներգոանկախ աղբյուրների վերամշակում

Մարտկոցի, որոշ մարտկոցների կամ վերամշակվող կամ վերամշակվող ապրանքների վրա տեղադրված խորհրդանիշը նշանակում է, որ նշված մարտկոցները չեն կարող նետվել կենցաղային աղբի հետ: Դրանք պետք է հանձնվեն հատուկ կետերում, որտեղ ընդունվում են մարտկոցները կամ ապրանքները, որոնք պարունակում են մարտկոցներ: Մարտկոցների ճիշտ վերամշակումը կանխում է շրջակա միջավայրի և մարդկանց առողջության հնարավոր վնասները:

Մարտկոցի անհրաժեշտ հեռացման ժամանակի պարամետրերը

Օգտագործման ճանապարհներ սարքերին.

1. Ադապտերը կարող է միացվել միայն էլեկտրական ցանցին:
2. Մի արգելափակեք ադապտերի օդափոխության անցքերը, որոնք նախատեսված են ադապտերի ջերմության ցրման համար: Ադապտերի ջերմաստիճանի բարձրացումը կարող է հանգեցնել ադապտերի վնասվածքների, հրդեհի կամ էլեկտրական ցնցումների: Ադապտերը պետք է տեղադրել այնպես, որ ադապտերին հնարավոր չլինի: Ադապտերը սառնամանիք հանգիստ, որ այն անհնարին է: Ադապտերի վերևում չպետք է դնել այլ առարկաներ:
3. Հեռու տարեք թղթե, պլաստիկե կամ այլ դյուրավառ նյութերից: Ադապտերը չպետք է օգտագործել փոքր մասեր:
4. Հեռու պահեք խոնավությունից: Երբեք ադապտերը չպետք է միացնել խոնավ ձեռքով:
5. Հեռու մտածեք բարդությունից և մեխանիկական վթարներից, որոնք կարող են ադապտերին մեխանիկական վնաս պատճառել: Մի փորձեք ադապտերը ինքնուրույն վերանորոգել: Ադապտերի վերանորոգումը պետք է իրականացնի միայն որակավորված անձնակազմը:
6. Մի օգտագործեք ադապտերը վնասված կամ ջրահեղձ ադապտերով: Մի օգտագործեք ադապտերը, երբ ադապտերը անհասանելի թվերի է:
7. Մի օգտագործեք արտադրանքը առաջարկելու ջերմաստիճանից ցածր և բարձր ջերմաստիճանների (տե՛ս ադապտերի մեջ նշված), խոնավության ցածր և բարձր մակարդակների, ինչպես նաև ջերմաստիճանի փոփոխությունների:
8. Մի դիպչեք բիրեղներին:
9. Մի օգտագործեք ադապտերը ադապտերի, բջջային կամ պատահական նպատակների:
10. Այն դեպքում, երբ ադապտերի վերնամասը իրականացնել է ադապտերի վերնամասը (տե՛ս ադապտերի մեջ նշված), ադապտերի վերնամասը պետք է ադապտերի վերնամասը (տե՛ս ադապտերի մեջ նշված) 60-72°C (կամ 60-77°F) 3-ժամվա ընթացքում:
11. Ադապտերը ադապտերի ադապտերի ադապտերի

EN PORTABLE SPEAKER OPERATION MANUAL

Declaration of Conformity
Operation of device (devices) may be affected by strong static, electrical or high-frequency fields (radio installations, mobile telephones, microwaves, electrostatic discharges)/ If occurs, Try increasing the distance from the devices causing the interface.
Disposal of batteries, electrical and electronic equipment

This sign on the product, its batteries or package indicates that the product cannot be disposed together with domestic waste. It should be delivered to an appropriate batteries, electrical and electronic equipment collecting and recycling company.

Terms and conditions of safe and efficient use of the product
Usage conditions:

1. Use the product for its intended purpose only.
2. Do not disassemble. This product does not contain parts that are entitled to self-sufficient repair. On the question of maintenance and improvement of a failed item apply to a dealer or Defender authorized service center. While receiving the product make sure that it is unbroken and there are no freely moving objects inside the product.
3. Keep away from children under the age of 3. May contain small parts.
4. Keep away from humidity. Never immerse the product in liquids.
5. Keep away from vibrations and mechanical stresses, which can cause mechanical damaging of the product. In case of mechanical damage no warranties are provided.
6. Do not use in the presence of visual damage. Do not use when the product is obviously defective.
7. Do not use the product at temperatures below and above recommended temperatures (see the operation manual), under the conditions of humidity evaporation, as well as in hostile environment.
8. Do not put into the mouth.
9. Do not use the product for industrial, medical or manufacturing purposes.
10. In case when shipment of the product was conducted in subzero temperatures, then before operating, the product should be kept in a warm placement (+16–25°C or 60–77°F) within 3 hours.
11. Turn off the device each time, when it is not planned to use it for extended period of time.
12. Do not use the device while driving the vehicle, if it is diverted attention, and in other cases when the law obliges you to turn off the device.

Features: • Bluetooth 5.0 • True Wireless Stereo (TWS) - an option to pair two separate speakers into one 2.0 speaker system • LED backlight • Information LED display • Volume, bass and treble controls • Built-in FM-receiver • Built-in MP3 player • USB flash drives and MicroSD card support • Additional audio-in AUX port • Microphone jack • Wireless remote control • Convenient handle to take the device with you easily
Specifications: • Total output power (RMS): 30 W • Sound scheme: mono, 2.0 • Bass speaker diameter: 2 x 8" • Type of earcups: closed type • Frequency range: 40–20000 Hz • Signal to noise ratio: 78 dB • Operation time on one battery charge: 5 hrs • Battery charging time: 3.5 hrs • Wireless connection: Bluetooth 5.0 • Operation range: 10 m • Power supply: 230 V / 50 Hz, Li-Ion battery • Battery capacity: 1800 mAh • Tuner frequency range: 87.5–108.0 MHz • Maximum supported capacity of MicroSD card: 64 GB • Maximum supported capacity of USB flash drives: 64 GB • Audio file formats: WAV, FLAC, MP3, WMA, MP2, APE • Microphone jack: 6.3 mm jack • Microphone in ports: One • Housing material: plastic • Color: black
Package contents • Speaker system • Wireless remote control • MicroUSB cable for charging • 3.5 mm jack - 3.5 mm jack cable • Power cable • Operation manual • Warranty service coupon
IMPORTER: Defender Technology OÜ, Betooni str 11, 11415, Tallinn, Estonia.
Manufacturer: ANHUI TECHNOLOGY IMPORT AND EXPORT CO., LTD. Address: 459 WEST CHANGJIANG ROAD, HEFEI, CHINA.
Unlimited shelf life. Service life is 2 years. Date of manufacture: see on the package.
Manufacturer keeps the right to change package contents and specifications indicated in this manual. The latest and detailed operation manual is available at www.defender-global.com
Made in China.

ES ALTAVOCES PORTÁTILES INSTRUCCIÓN

Declaración de conformidad
El funcionamiento del dispositivo (dispositivos) puede verse afectado por estática fuertes, campos eléctricos o de alta frecuencia (instalaciones de radio, teléfonos móviles, microondas, descargas electrostáticas). Si esto ocurre, intente aumentar la distancia de los dispositivos que causan la interferencia.
Eliminación

No deseche este aparato como residuo doméstico convencional. Devuélvalo a un punto de recogida de residuos para equipos eléctricos y electrónicos WEEE. Con ello ayudará a preservar los recursos naturales y a proteger el medio ambiente. Contactar con su vendedor o las autoridades locales para obtener más información.

Términos y condiciones del uso seguro y eficaz del producto. Medidas de precaución:

1. Utilice el producto como es debido directamente.
2. No desplece el producto. El producto no contiene piezas que se puedan reparar de forma independiente. En lo que se refiere al mantenimiento o justificación del artículo, diríjase nuestros póngase en contacto con la empresa vendedora o con el servicio de asistencia técnica autorizado Defender. Al aceptar el producto asegúrese de su integridad y de que dentro no haya objetos que se muevan con facilidad.
3. No está destinado para el uso de los niños menores de 3 años. Puede contener piezas pequeñas.
4. Evite que la humedad caiga sobre el producto y dentro de él. No ponga el producto en líquidos.
5. No someta el producto a vibraciones ni a cargas mecánicas que puedan causar lesiones mecánicas del artículo. En el caso de que haya lesiones mecánicas no se ofrecerá ninguna garantía para el producto.
6. No use el producto si tiene defectos visibles. No use dispositivos obviamente defectuosos.
7. No use el producto a temperaturas más bajas ni más altas que las recomendadas (ver el manual de usuario), así como en casos de humedad condensada y en el medio agresivo.
8. No ponga el producto en la boca.
9. No utilice el producto para fines industriales, médicos o productivos.
10. En el caso de que el transporte del producto se haya efectuado a temperaturas bajo cero, antes de empezar a explotar el producto deje que éste se caliente en un local caluroso (+16–25 °C) durante 3 horas.
11. Apague el dispositivo cada vez que no planea utilizarlo durante un largo periodo de tiempo.
12. No utilice el dispositivo mientras conduzca un vehículo si el dispositivo desvía su atención, así como en los casos en que la desconexión del dispositivo está prevista por la ley.

Características • Características • Bluetooth 5.0 • True Wireless Stereo (TWS) – una opción para emparejar dos altavoces separados en un sistema de altavoces 2.0 • Luz de fondo LED
• Pantalla LED de información • Controles de volumen, graves y agudos • Receptor FM incorporado
• Reproductor de MP3 incorporado • Unidades flash USB y compatibilidad con tarjetas MicroSD
• Puerto AUX adicional de entrada de audio adicional • Toma para micrófono • Control remoto inalámbrico
• Manija conveniente para llevar el dispositivo con usted fácilmente
Especificación • Potencia total de salida (RMS): 30 W • Esquema de sonido: mono, 2.0 • Diámetro del altavoz de graves: 2 x 8" • Tipo de auriculares: tipo cerrado • Rango de frecuencia: 40–20000 Hz • Relación señal/ruido: 78 dB • Tiempo de funcionamiento con una carga de batería: 5 horas • Tiempo de carga de la batería: 3,5 horas • Conexión inalámbrica: Bluetooth 5.0 • Rango de operación: 10 m • Fuente de alimentación: 230 V / 50 Hz, batería de iones de litio • Capacidad de la batería: 1800 mAh • Rango de frecuencia del sintonizador: 87,5–108,0 MHz • Capacidad máxima admitida de la tarjeta MicroSD: 64 GB • Capacidad máxima admitida de unidades flash USB: 64 GB • Formatos de archivos de audio: WAV, FLAC, MP3, WMA, MP2, APE • Toma de micrófono: toma de 6,3 mm • Micrófono en puertos: Uno • Material de la carcasa: plástico • De color negro **Contenidos del paquete** • Sistema de altavoces • Control remoto inalámbrico • Cable microUSB para cargar • Cable de 3,5 mm - cable jack de 3,5 mm • Cable de energía • Operación manual • cupón de servicio de garantía
IMPORTADOR: Defender Technology OÜ, Betooni str 11, 11415, Tallinn, Estonia. Fabricante: ANHUI TECHNOLOGY IMPORT AND EXPORT CO., LTD. Address: 459 WEST CHANGJIANG ROAD, HEFEI, CHINA.
Vida útil ilimitada. La vida útil es de 2 años. Fecha de fabricación: ver el embalaje. El fabricante se reserva el derecho de cambiar el contenido del paquete y las especificaciones indicadas en este manual. El manual de funcionamiento más reciente y detallado está disponible en www.defender-global.com
Fabricado en China.

EST KAASASKANTAV KÕLAR INSTRUKTSIOON

Vastavusdeklaratsioon
Staatilised, elektri- või kõrgsagedusväljad (raadioseadmed, mobiiltelefonid, mikrolaineahjud, elektrostaatilised laengud) võivad mõjutada seadme (seadmete) funktsioneerimist. Häirete korral suurendada kaugus seadmest mis põhjustab häireid.
Akude, elektri- ja elektroonikaseadmete kasutamine

See sümbol tootel, toote patareitel või pakendil tähendab, et toodet ei tohi taotada koos olmejäätmetega. Tedu tuleb tarnida patereite, elektri- ja elektroonikaseadmete kogumise ja taastumise ettevõtesse.

Toote ohutu ja efektiivse kasutamise tingimused
Ettevaatusabinõud:

1. Kasutage toodet üksnes sellel ettenähtud eesmärgil.
2. Ärge lammutage toodet ise. Toode ei sisalda seadmeid iseseisvale remondile osi. Hoolduse ja defektse toote asendamise puhul, palun võtke ühendust ettevõtte-edasimüüjaga või autoriseeritud Defender teeninduskeskusega. Toote kätte saamisel, kontrollige tema terviklus ja selles vabalt liikuvate objektide puudumine.
3. Ei sobi alla 3-aastastele. Võib sisaldada väikseid osi.
4. Ära laske niiskust toote sisse. Ärge raputage toote vedelikku.
5. Ärge jätke toodet vibratsioonile ja mehaanilise pingele, mis võib põhjustada toote mehaanilised vigastused. Toote mehaaniliste kahjustuste korral jääb toode ilma garantiita.
6. Ärge kasutage toodet nähtavate kahjustuste puhul. Ärge kasutage defektne seadet.
7. Ärge kasutage üle või alla soovitatava temperatuuril (vt. Kasutusjuhend), kondenseerunud niiskuse ja agressiivse keskkonna puhul.
8. Ärge võtke suhu.
9. Ärge kasutage toodet tööstuse, meditsiini või tootmise eesmärgil.
10. Kui toote transporteerimine toimus madalal temperatuuril, siis enne kasutamist tuleb seda soojendamaa soojas ruumis (+ 16÷25°C) 3 tundi jooksul.
11. Lülitage seade alati välja kui kord, kui seda ei kasutatakse pikkal ajal.
12. Ärge kasutage seadet sõiduki juhtimisel, juhul kui seade häirib tähelepanu, ja juhul, kui seadme väljalülitus on seadusega ettenähtud.

Funktsioonid • Bluetooth 5.0 • True Wireless Stereo (TWS) – võimalus siduda kaks eraldi kõlarit üheks 2.0 kõlarisüsteemiks • LED taustvalgus • Info LED-ekraan • Helitugevuse, bassi ja kõrgete helide regulaatorid • Sisseehitatud FM-vastuvõtja • Sisseehitatud MP3-mängija • USB-mälupulkade ja MicroSD-kaardi tugi • Täiendav helisisendi AUX-port • Mikrofoni pesa • Juhtmeta kaugjuhtimispult • Mugav käepide seadme hõlpsaks kaasaviimiseks
Spetsifikatsioon • Koguväljundvõimsus (RMS): 30 W • Heliskeem: mono, 2.0 • Bassikõlari läbimõõt: 2 x 8" • Kõrvaklappide tüüp: suletud tüüpi • Sagedusvahemik: 40–20000 Hz • Signaali müra suhe: 78 dB • Töötamisaeg ühe patarei laadimisega: 5 tundi • Aku laadimisaeg: 3,5 tundi • Traadita ühendus: Bluetooth 5.0 • Tööulatus: 10 m • Toide: 230 V / 50 Hz, Li-Ion aku • Aku maht: 1800 mA·h • Tuneri sagedusvahemik: 87,5–108,0 MHz • MicroSD-kaardi maksimaalne toetatav maht: 64 GB • USB-mälupulkade maksimaalne toetatav maht: 64 GB • Helifailiformaadid: WAV, FLAC, MP3, WMA, MP2, APE • Mikrofoni pesa: 6,3 mm pesa • Mikrofon portides: üks • Korpuse materjal: plastik • Värv: must
Paki sisu • Kõlarisüsteem • Juhtmeta kaugjuhtimispult • MicroUSB kaabel laadimiseks • 3,5 mm pesa – 3,5 mm pesakaabel • Toitekaabel • Kasutusjuhend • Garantii hoolduskupong
IMPORTIJA: Defender Technology OÜ, Betooni str 11, 11415, Tallinn, Estonia.
Tootja: ANHUI TECHNOLOGY IMPORT AND EXPORT CO., LTD.
Address: 459 WEST CHANGJIANG ROAD, HEFEI, CHINA.
Piiramatu säilivusaeg. Kasutusaeg on 2 aastat. Valmistamise kuupäev: vaata pakendilt. Tootjal on õigus muuta käesolevas juhendis toodud pakendi sisu ja spetsifikatsioone. Uusim ja üksikasjalik kasutusjuhend on saadaval aadressil www.defender-global.com
Tehtud Hiinas.

FI KANNETTAVA KAUTTIN OHJE

Vaatimustenmukaisuustodistus
Laitteen (laitteiden) toimintaan voivat vaikuttaa staattiset, sähkö- tai korkeataajuiset kentät (radiolaitteet, matkapuhelimet, mikroaaltouunit, sähköstaattiset purkaukset). Niiden esiintyessä lisää etäisyyttä häiriön aiheuttavaan laitteeseen.
Ympäristönsuojelua koskeva ohje

Siitä lähtien, kun Euroopan unionin direktiivi 2002/96/EU ja 2006/66/EU otetaan käyttöön kansallisessa lainsäädännössä, pätevät seuraavat määräykset: Sähkö- ja elektroniikkalaitteita ja paristoja ei saa hävittää talousjätteen mukana. Kuluttajalla on lain mukaan velvollisuus toimittaa sähkö- ja elektroniikkalaitteet niiden käyttöiän päätyttyä niille varattuihin julkisiin keräyspisteisiin tai palauttaa ne

Tuotteen turvallisen ja tehokkaan käytön säännöt ja ehdot
Turvallisuustoimenpiteet:

1. Käytä tuotetta vain käyttötarkoituksen mukaisesti.
2. Älä yritä purkaa tuotetta. Tuote ei sisällä käyttäjän korjattavissa olevia osia. Huolto on viallisen tuotteen vaihtoon liittyvissä kysymyksissä ota yhteyttä myyjään tai valtuutettuun Defender-huoltamoon. Vastaanottaessasi tuotetta varmista, että se on ehjä eikä sen sisällä ole irtonaisti liikkuvia esineitä.
3. Ei sovellu alle 3-vuotiaille lapsille. Saattaa sisältää pieniä osia.
4. Vältä kosteuden joutumista tuotteen päälle ja sisälle. Älä upota tuotetta nesteisiin.
5. Älä altsita tuotetta tärinälle ja sikulle, jotka voivat vaurioittaa tuotetta. Mekaaniset vaurioit eivät kuulu tuotteen takuuseen.
6. Älä käytä, jos tuotteessa on näkyviä vaurioita. Älä käytä tuotetta, jos tiedät, että se on viottunut.
7. Älä käytä suositeltua matalammissa tai korkeammissa lämpötiloissa (ks. käyttöohje), kondensoituvan kosteuden muodostuessa sekä syövyttävissä ympäristöissä.
8. Älä laita suuhun.
9. Älä käytä tuotetta teolliseen, lääketieteellisen tai tuotannollisen tarkoituksen.
10. Mikäli tuotetta on kuljetettu lämpötilan ollessa nollan alapuolella, anna tuoteen lämmetä huoneenlämpöisessä tilassa (+16-25 °C) 3 tunnin ajan ennen käyttöönottoa.
11. Sammuta laite joka kerta, kun et aio käyttää sitä pitkään aikaan.
12. Älä käytä laitetta ajaessa autoa, mikäli laite häiritsee keskittymistä sekä tilanteissa, joissa laki edellyttää laitteen sammuttamista.

Ominaisuudet • Bluetooth 5.0 • True Wireless Stereo (TWS) mahdollistaa kahden erillisen kaiuttimen yhdistämisen 2.0-kautsitikkajärjestelmäksi • LED-valaistus • LED-näyttö
• Matalien, keskitaajuuksien ja korkeiden taajuuksien säätimet • LED-näyttö • Sisäänrakennettu FM-radio • Sisäänrakennettu MP3-soitin • Tuki USB-asemat ja MicroSD-kortit • Muu AUX audiotulo • mikrofoni liittimet • Langaton kauko-säädin • Kätevä kantokahva
Tekniset tiedot • Kokonais-RMS-teho: 30 W • Äänikaavio: mono, 2.0 • Matalataajuisen kaiuttimen halkaisija: 2 x 8" • Kuulokkeiden tyyppi: suljettu tüüpi • Sagedusvahemik: 40–20000 Hz • S / N suhde: 78 dB • Käyttöaika yhdellä latauksella: 5 kpl • Akun latausaika: 3,5 kpl • Langaton liitäntä: Bluetooth 5.0 • Vaikutusalue: 10 m • Tehon lähde: 230 V / 50 Hz, Li-Ion aku • Akun kapasiteetti: 1800 mA·h • Radiotaajuusalue: 87,5–108,0 MHz • MicroSD-muistikortin tuettu maksimi kapasiteetti: 64 GB • Suurin tuettu USB-muistitikun kapasiteetti: 64 GB • Äänitiedostomuodot: WAV, FLAC, MP3, WMA, MP2, APE • Mikrofonin tulo: 6,3 mm jakki • Mikrofonituloben määrä: Yksi • Rungon materiaali: muovi • Väri: musta
Paketti • Kaiutinjärjestelmä • Langaton kauko-säädin • Micro-USB latauskaapeli
• Kaapeli 3,5 mm – 3,5 mm • Sähköjohto • Käyttöohje • Takuukortti
Maahantuoja: Defender Technology OÜ, Betooni str 11, 11415, Tallinn, Estonia.
Valmistaja: ANHUI TECHNOLOGY IMPORT AND EXPORT CO., LTD. Address: 459 WEST CHANGJIANG ROAD, HEFEI, CHINA. Säilyvyysaika on rajaton. Käyttöaika — 2 vuotta.
Valmistuspäivä: katso pakkauksesta. Valmistaja pidättää oikeuden tässä oppaassa kuvattujen varusteiden ja teknisten ominaisuuksien muutoksiin. Oppaan viimeisimmän version saa ladattua osoitteesta www.defender-global.com
Tehty Kiinassa.

GEO ᲮᲔᲚᲘᲡᲬᲘᲤᲝ ᲓᲘᲜᲐᲛᲘᲣᲠᲘ ᲙᲝᲚᲝᲜᲙᲐ

შესაბამისობის დეკლარაცია
მოწყობილობის (მოწყობილობების) ფუნქციონირებაზე შეიძლება გავლენა მოახდინონ ძლიერ ელექტრულმა, ელექტრომაგნიტურმა ველებმა (რადიოსადგურები, ტელეფონები, მიკროტალღური ღუმელები, ელექტროსტატიკური ელექტრული დენები). თუ ასეთი პრობლემები წარმოიქმნება, გაზარდეთ მანძილი მოწყობილობებსა და ხელსაწყოებს შორის, რომლებიც იწვევენ ჩარევას.
ელემენტების, ელექტრული და ელექტრონული მოწყობილობების უტილიზაცია

ეს სიმბოლო პროდუქტზე, ელემენტებზე ან შეფუთვაზე მიუთითებს იმაზე, რომ ნაწარმის გადაგდება ყოფითი ნარჩენების ნაკადში აკრძალულია. ის უნდა გადაეცეს სპეციალურ პუნქტს, რომელიც გადამუშავებს ელემენტებს, ელექტრულ და ელექტრონულ მოწყობილობებს.

პირობები პროდუქტის უსაფრთხო და ეფექტური გამოყენების შესახებ
სახელმწიფო გამოყენების პირობები:

1. გამოიყენეთ პროდუქტი მხოლოდ მისი დანიშნულების შესაბამისად.
2. არ დაშალოთ. პროდუქტი შეიცავს ნაწილებს, რომელთა დამოუკიდებელი რემონტისთვის საჭიროა სპეციალური ცოდნა. პროდუქტის შეკეთებისა და მოვლის საკითხებში მიმართეთ დისტრიბუტორს ან Defender-ის ავტორიზებულ სერვის ცენტრს. სანამ მიიღებთ პროდუქტს, დარწმუნდით, რომ ის ხელუხლებელია და მის შიგნით არ მოძრაობს უცხო ობიექტები.
3. არ არის განკუთვნილი ბავშვებისთვის 3 წლის ასაკამდე. შეიძლება შეიცავდეს წვრილ ნაწილებს.
4. არ დაუშვათ სითხის მოხვედრა პროდუქტზე და მის შიგნით. არ ჩაუშვათ პროდუქტი სითხეში.
5. არ დაუშვათ პროდუქტის ვიბრაციის ან მექანიკური ზემოქმედების ზემოქმედება, რამაც შეიძლება გამოიწვიოს პროდუქტის მექანიკური დაზიანება. მექანიკური დაზიანების შემთხვევაში გარანტია არ ვრცელდება.
6. არ გამოიყენოთ ნაწილობრივ დაზიანებული პროდუქტი. არ გამოიყენოთ ნათლად დაზიანებული პროდუქტი.
7. არ გამოიყენოთ პროდუქტი რეკომენდებულზე დაბალ და მაღალ ტემპერატურებზე (იხილეთ ოპერაციის სახელმძღვანელო), ასევე ტენიანობის პირობებში, ისევე როგორც აგრესიულ გარემოში.
8. არ ჩადოთ პირში.
9. არ გამოიყენოთ პროდუქტი სამრეწველო, სამედიცინო ან საწარმოო მიზნებისთვის.
10. თუ პროდუქტის ტრანსპორტირება ჩატარდა ნულზე დაბალ ტემპერატურებზე, მაშინ ოპერირებამდე პროდუქტი უნდა შენახულ იქნას თბილ ადგილზე (+16-25 °C) 3 საათის განმავლობაში.
11. გამორთეთ მოწყობილობა ყოველ ჯერზე, როდესაც დაგეგმილი არ გაქვთ მისი ხანგრძლივი გამოყენება.
12. არ გამოიყენოთ მოწყობილობა საჭიროების შემთხვევაში ტრანსპორტის მართვის დროს, თუ ეს ხელს უშლის ყურადღების გადატანას, ასევე სხვა შემთხვევებში, როდესაც კანონი ავალდებულებს მოწყობილობის გამორთვას.

ფუნქციები • Bluetooth 5.0 • True Wireless Stereo (TWS) – ორი დამოუკიდებელი დინამიკის დაწყვილების ფუნქცია ერთ 2.0 დინამიკის სისტემად • LED განათება • LED ინფორმაციული ეკრანი • ხმის, ბასების და ტრებლის რეგულატორები • ჩაშენებული FM-მიმღები • ჩაშენებული MP3 პლეერი • USB ფლეშ დრაივები და MicroSD ბარათის მხარდაჭერა • დამატებითი აუდიო AUX პორტი • მიკროფონის ჯეკი • უკაბელო დისტანციური მართვა • მოსახერხებელი სახელური, რომელიც საშუალებას მოგცემთ მარტივად წაიღოთ მოწყობილობა თან
Specifications • Total output power (RMS): 30 W • Sound scheme: mono, 2.0 • Bass speaker diameter: 2 x 8" • Type of earcups: closed type • Frequency range: 40–20000 Hz • Signal to noise ratio: 78 dB • Operation time on one battery charge: 5 hrs • Battery charging time: 3.5 hrs • Wireless connection: Bluetooth 5.0 • Operation range: 10 m • Power supply: 230 V / 50 Hz, Li-Ion battery • Battery capacity: 1800 mAh • Tuner frequency range: 87.5–108.0 MHz • Maximum supported capacity of MicroSD card: 64 GB • Maximum supported capacity of USB flash drives: 64 GB • Audio file formats: WAV, FLAC, MP3, WMA, MP2, APE • Microphone jack: 6.3 mm jack • Microphone in ports: One • Housing material: plastic • Color: black
Package contents • Speaker system • Wireless remote control • MicroUSB cable for charging • 3.5 mm jack - 3.5 mm jack cable • Power cable • Operation manual • Warranty service coupon
IMPORTER: Defender Technology OÜ, Betooni str 11, 11415, Tallinn, Estonia.
Manufacturer: ANHUI TECHNOLOGY IMPORT AND EXPORT CO., LTD. Address: 459 WEST CHANGJIANG ROAD, HEFEI, CHINA.
Unlimited shelf life. Service life is 2 years. Date of manufacture: see on the package.
Manufacturer keeps the right to change package contents and specifications indicated in this manual. The latest and detailed operation manual is available at www.defender-global.com
Made in China.

GR ΦΟΡΗΤΟ ΗΧΕΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

Δήλωση συμμόρφωσης
Η λειτουργία της συσκευής (συσκευών) μπορεί να επηρεαστεί από ισχυρά στατικά, ηλεκτρικά ή υψηλής συχνότητας πεδία (ραδιοεγκαταστάσεις, κινητά τηλέφωνα, μικροκύματα, ηλεκτροστατικές εκφορτίσεις) / Εάν συμβεί, προσπαθήστε να αυξήσετε την απόσταση από τις συσκευές που προκαλούν τη διασύνδεση.
Απόρριψη μπαταριών, ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού

Αυτό το σύμβολο στο προϊόν, τις μπαταρίες ή τη συσκευασία του υποδεικνύει ότι το προϊόν δεν μπορεί να απορριφθεί μαζί με οικιακά απορρίμματα. Θα πρέπει να παραδοθεί σε μια κατάλληλη εταιρεία συλλογής και ανακύκλωσης ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών.

Όροι και προϋποθέσεις για ασφαλή και αποδοτική χρήση του προϊόντος
Προφυλάξεις κατά τη χρήση:

1. Χρησιμοποιείτε το προϊόν μόνο για τον προβλεπόμενο σκοπό.
2. Μην αποσυναρμολογείτε. Αυτό το προϊόν δεν περιέχει ανταλλακτικά που δικαιούνται αυτοδύναμη επισκευή. Σχετικά με το ζήτημα της συντήρησης και της αντικατάστασης ενός ελαττωματικού αντικειμένου, εφαρμόστε σε έναν αντιπρόσωπο ρεσάλερ ή εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις Defender Κατά τη λήψη του προϊόντος, βεβαιωθείτε ότι δεν είναι σπασμένο και ότι δεν υπάρχουν ελεύθερα κινούμενα αντικείμενα μέσα στο προϊόν.
3. Μακρύνετε από παιδιά κάτω των 3 ετών. Μπορεί να περιέχει μικρά μέρη.
4. Κρατήστε μακριά από την υγρασία. Ποτέ μην βυθίζετε το προϊόν σε υγρά.
5. Μακριά από δονήσεις και μηχανικές καταπονήσεις, οι οποίες μπορεί να προκαλέσουν μηχανική βλάβη του προϊόντος. Σε περίπτωση μηχανικής βλάβης δεν παρέχεται εγγύηση.
6. Μην το χρησιμοποιείτε παρουσία οπτικής βλάβης. Μην το χρησιμοποιείτε όταν το προϊόν είναι προφανώς ελαττωματικό.
7. Μη χρησιμοποιείτε το προϊόν σε θερμοκρασίες κάτω και πάνω από τις συνιστώμενες θερμοκρασίες (δείτε το εγχειρίδιο λειτουργίας), υπό συνθήκες εξάτμισης υγρασίας, καθώς και σε εχθρικό περιβάλλον.
8. Μην το βάζετε στο στόμα.
9. Μη χρησιμοποιείτε το προϊόν για βιομηχανικούς, ιατρικούς ή κατασκευαστικούς σκοπούς.
10. Σε περίπτωση που η αποστολή του προϊόντος πραγματοποιήθηκε σε θερμοκρασίες κάτω από το μηδέν, τότε πριν από τη λειτουργία, το προϊόν πρέπει να διατηρείται σε θερμή τοποθέτηση (+ 16–25 ° C ή 60–77 ° F) εντός 3 ωρών.
11. Απενεργοποιείτε τη συσκευή κάθε φορά, όταν δεν πρόκειται να τη χρησιμοποιήσετε για μεγάλο χρονικό διάστημα.
12. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή κατά την οδήγηση του οχήματος, εάν είναι σπρωγμένη η προσοχή και σε άλλες περιπτώσεις, όπου ο νόμος σας υποχρεώνει να απενεργοποιήσετε τη συσκευή.

Χαρακτηριστικά • Bluetooth 5.0 • True Wireless Stereo (TWS) – μια επιλογή για σύζευξη δύο ξεχωριστών ηχείων σε ένα συστημα ηχείων 2.0 • Οπίσθιος φωτισμός LED • Οθόνη LED πληροφοριών • Ελέγχου έντασης, μπάσων και τριπλών • Ενσωματωμένος δέκτης FM • Ενσωματωμένο MP3 player • Υποστήριξη μονάδες flash USB και υποστηρίξη κάρτας MicroSD • Πρόσθετη θύρα εισόδου ήχου AUX • Υποδοχή μικροφώνου • Τηλεχειριστήριο • Βολική λαβή για εύκολη μεταφορά της συσκευής μαζί σας
Προδιαγραφές • Συνολική ισχύς εξόδου (RMS): 30 W • Σχέδιο ήχου: μονοφωνικό, 2.0 • Διάμετρος ηχείου μπάσων: 2 x 8" • Τύπος ακουστικών: κλειστού τύπου • Εύρος συχνοτήτων: 40–20000 Hz
• Λόγος σήματος προς θόρυβο: 78 dB • Χρόνος λειτουργίας σε μία μπαταρία: 5 ώρες • Χρόνος φόρτισης μπαταρίας: 3,5 ώρες • Ασύρματη σύνδεση: Bluetooth 5.0 • Εύρος λειτουργίας: 10 m • Τροφοδοσία: 230 V / 50 Hz, μπαταρία Li-Ion • Χωρητικότητα μπαταρίας: 1800 mAh • Εύρος συχνοτήτων δέκτη: 87,5–108,0 MHz • Μέγιστη υποστηριζόμενη χωρητικότητα κάρτας MicroSD: 64 GB • Μέγιστη υποστηριζόμενη χωρητικότητα μονάδων flash USB: 64 GB • Μορφές αρχείων ήχου: WAV, FLAC, MP3, WMA, MP2, APE • Υποδοχή μικροφώνου: Υποδοχή 6,3 mm • Μικρόφωνο στις θύρες: Μία • Υλικό περιβλήματος: πλαστικό • Χρώμα μαύρο **Περιεχόμενα συσκευασίας** • Σύστημα ηχείων • Ασύρματο τηλεχειριστήριο • Καλώδιο MicroUSB για φόρτιση • Υποδοχή 3,5 mm – καλώδιο υποδοχής 3,5 mm • Καλώδιο ρεύματος • Εγχειρίδιο χρήσης • Κουπόνι σέρβις εγγύησης
ΕΙΣΑΓΩΓΕΑΣ: Defender Technology OÜ, Betooni str 11, 11415, Tallinn, Estonia. Κατασκευαστής: ANHUI TECHNOLOGY IMPORT AND EXPORT CO., LTD. Address: 459 WEST CHANGJIANG ROAD, HEFEI, CHINA.
Απεριόριστη διάρκεια ζωής. Η διάρκεια ζωής είναι 2 χρόνια. Ημερομηνία κατασκευής: βλ. στη συσκευασία. Ο κατασκευαστής διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει τα περιεχόμενα και τις προδιαγραφές του πακέτου που αναφέρονται σε αυτό το εγχειρίδιο. Το πιο πρόσφατο και αναλυτικό εγχειρίδιο λειτουργίας είναι διαθέσιμο στη διεύθυνση www.defender-global.com
Κατασκευασμένο στην Κίνα.

HR PRIJENOSNI ZVUČNIK
UPUTSTVO

Deklaracija slaganja. Na funkcioniranje uređaja mogu da utiču statička, električna ili visokofrekventna polja (radio-aparatura, mobilni telefoni, elektrostatička pražnjenja). Ako postaju smetnje, povećite distanciju od uređaja, koji izaziva smetnje.

Utilizacija baterije, električne i elektronske opreme

Ovaj znak na robi, baterijama prema robi označava da roba ne može biti utilizirana zajedno sa svakodnevnima otpacima. Ovu robu neophodno dostaviti u kompaniju za skupljanje i utilizaciju električne i elektronske opreme.

Pravila i uslove bezbednog i efikasnog korišćenja robe

Mere predostrožnosti

1. Koristite robu samo u pravu svrhu.
2. Ne demontirati. Ova izračevina ne sadrži delova, koji podležu samostalnom remontu. Za podešavanje i remont potrebno je obratiti se u trgovačku kuću ili u ovlašćenu servisni centar Defender. Primajući roku, uverite se u njenoj celovitosti a takođe u otsutstvu unutra stvari, koji se slobodno premeštaju.
3. Ne namenjen za decu do 3 godine. Može da sadrži sitna delu.
4. Ne dopuštajte da vlaga pada na izračevinu ili unutra. Ne opuštajte izračevinu u toćnost.
5. Ne podvrgavajte izračevinu vibraciji ili mehaničkom teretu, koji može da uništi robu. Ako roba ima mehaničko oštećenje, garancije se ne izdaju.
6. Ne koristite izračevinu, ako ona ima vidljivo oštećenje. Ne koristite nesumnjivo pokvarenu izračevinu.
7. Ne koristite izračevinu, ako temperatura je vila ili niža od toga. što preporučeno u uputstvu za korisnika.

Ne koristite izračevinu, ako postoja kondenzovana vlaga, a takođe u agresivnoj sredini.

8. Ne uzimajte izračevinu u usta.
9. Ne koristite izračevinu u industrijskom, medicinskom ili proizvodnom cilju.
10. Ako izračevina je bila transportirana pri odrečnoj temperaturi, pre početka eksploatacije neophodno da roba se zagreje u toplojprostoriji (+16–25 °C) 3 sata.
11. Iskopčavajte uređaj sval put, kada ne planirate ga koristiti dugo vremena.
12. Ne koristite izračevinu u toku vođenja prirodne grmljavine, ako uređaj odvladi pažnju, a takođe kada isključene predviđeno zakonom.

Značajke • Bluetooth 5.0 • Pravi bežični stereo (TWS) • opcija za uparivanje dva odvojena zvučnika • Ugrađeni 2 sata zvučnika • LED pozadinsko osvjetljenje • Informacijski LED zaslon • Kontrole glasnoće, basova i visokih tonova • Ugrađen FM-prijemnik • Ugrađeni MP3 player • Podrška za USB flash pogone i MicroSD kartice • Dodatni audio-ulaz AUX port • Utičnica za mikrofon • Bežični daljinski upravljač • Zgodna ručka za lako ponijeti uređaj sa sobom

Specifikacija • Ukupna izlazna snaga (RMS): 30 W • Zvučna shema: mono, 2.0 • Promjer basa zvučnika: 2 x 8" • Vrsta slušalica: zatvorenog tipa • Frekvencijski raspon: 40–20000 Hz • Omjer signal/šum: 78 dB • Vrijeme rada na jednom punjenju baterije: 5 sati • Vrijeme punjenja baterije: 3.5 h • Napajanje: 100 V / 50 Hz, Li-Ion baterija • Kapacitet baterije: 1800 mAh • Frekvencijski raspon tunera: 87.5–108,0 MHz • Maksimalni podržani kapacitet MicroSD kartice: 64 GB • Maksimalni podržani kapacitet USB flash pogona: 64 GB • Formati audio datoteka: WAV, FLAC, MP3, WMA, MP2, APE • Priključak za mikrofon: 6.3 mm priključak • Mikrofon s prilagodljivom jedan • Materijal kućišta: plastika • Boja **Sadržaj pakeća** • Sustav zvučnika • Bežični daljinski upravljač • MicroUSB kabel za punjenje • 3.5 mm jack - 3.5 mm jack kabel • Kabel za napajanje • Priručnik za rad • Kupon za jamstveni servis

UVOZNIK: Defender Technology OÜ, Betooni str 11, 11415, Tallinn, Estonia.

Proizvođač: ANHUI TECHNOLOGY IMPORT AND EXPORT CO., LTD.

Address: 459 WEST CHANGJIANG ROAD, HEFEI, CHINA.

Neograničen rok trajanja. Životni vijek je 2 godine. Datum proizvodnje: vidi na ambalaži.

Proizvođač zadržava pravo promjene sadržaja paketa bez prethodnog upozorenja u svrhu poboljšanja. Najnoviji i detaljni priručnik za upotrebu dostupan je na www.defender-global.com

Proizvedeno u Kini.

HU HORDOZHATÓ HANGSZÓRÓ
HASZNÁLATI UTASÍTÁS

Megfelelőségi nyilatkozat

Az eszköz (eszközök) működését erős statikus, elektromos vagy nagy frekvenciájú mezők (rádióberendezések, mobiltelefonok, mikrohullámú sütők, elektrosztatikus kisülések) befolyásolhatják. Ha előfordul, próbálja meg növelni az interfészt okozó eszközök távolságát.

Elemek, elektromos és elektronikus berendezések ártalmatlanítása

A terméken, az elemeken vagy a csomagoláson található ez a jel azt jelzi, hogy a terméket nem lehet háztartási hulladékkal együtt elhelyezni. A megfelelő akkumulátorokat, elektromos és elektronikus berendezéseket gyűjtő és újrafeldolgozó céghez kell szállítani.

A termék biztonságos használatának feltételei

Használati óvintézkedések:

1. Tartalék tek tiketlet tanácsadással használja.
2. Ne szerelje szét. Ez a termék nem tartalmaz olyan alkatrészeket, amelyek önálló javításra jogosultak. A meghibásodott termékek karbantartásának és cseréjének kérdésében forduljon kereskedőhöz vagy a Defender hivatalos szervizközpontjához. A termék átvételénél ellenőrizze, hogy töretlen-e és nincsenek-e szabadon mozgó tárgyak a termék belsejében.
3. Tartsa távol 3 év alatti gyermekektől. Apró alkatrészeket tartalmazhat.
4. Ne hagyja nedvességtől. Soha ne merítse a terméket folyadékokba.
5. Tartsa távol a rezgéstől és a mechanikai igénybevetettől, amely mechanikus károsodást okozhat a termékben. Mechanikai sérülés esetén nem vállalunk garanciát.
6. Ne használja a terméket, ha sérülés esetén. Ne használja, ha a termék működésképtelen nyilvánítják tulnjdonára, csodál-ak, agresszívak, ortalja kioldásának (hajdalanyuis nyúkyluh karanus).
7. Ajuiaya cuiuy ôolmáiá.
8. Bulkuiaya bnepnoctuiyk, medicinuiaiuk, xaxe ênndpiticik makcata koldahdahuiuch.
9. Ero tayaqbiuh tacuiMaqanuiy tepic temnepatypaga xkyprisiec, naйдaлaнy aлдыhдa тауарда жыалы бетіндегі (+16–25 °C) 3 сағат ішінде кезеңінде жұмыша жүктемеден кейін қажет.
10. Ұзақ уақыт аралығында қолдану жоспарланбаған жағдайда, құрылғыны әр қолы сөндіріңіз.
11. Ерер құрылғыны қиындіғідің алаңдататын жағдайда, келік құралын жүргізу барысында, сонадай-ақ құрылғының сөндіру заңнем кедергісінен жағдайда қолданбаңыз.

Мақсаты: акустикалық жүйе - дыбыс шығаруға арналған құрылғы.

Мүмкіндіктер • Bluetooth 5.0 • True Wireless Stereo (TWS) — ақустикалық 2.0 жүйеге Bluetooth бойынша қосылу мүмкіндігі • Ендірілген 2 сағат сөйлеу функциясы • Ендірілген FM-қабылдағышы • Кіріктірме MP3-ойнату • USB жинақтаушыларды мен MicroSD картасын қолдау • Қосымша AUX аудиокіріс • Микрофонға арналған қосқыш • Қашықтан басқару пульті • Қолға ыңғайлы ұзын ынғайлы тұтқа **Техникалық сипаттамасы** • Сомалық шығаберіс қуаттылық (RMS): 30 Вт • Дыбыстық сызбанұсқа: моно, 2.0 • ТЖ динамиктің диаметрі: 2 x 8" • Акустикалық ресіверлер: жабық типті • Жиіліктердің ауқымы: 40–20000 Гц • Сигнал/шу арақатынас: 78 дБ • Аккумулятордан жұмыс істеу уақыты: 5 сағ • Аккумуляторды зарядтау уақыты: 3.5 сағ • Сымсыз байланыстың интерфейсі: Bluetooth 5.0 • Әрекет ету қашықтығы: 10 м • Қуат көзі: 230 В / 50 Гц, Li-Ion аккумуляторы • Аккумуляторлық сыйымдылығы: 1800 мАч • Радиожиілікті диапазон: 87.5–108.0 МГц • MicroSD жад картасының ең жоғарғы қолданылатын көлемі: 64 ГБ • USB-флеш-жинақтағышы жадының қолдануға ең үлкен көлемі: 64 ГБ • Аудионы қосу форматы: WAV, FLAC, MP3, WMA, MP2, APE • Микрофонның кіріс: 6.3-мм ұяшық • Микрофонның түрі: сабы бар • Корпустың материалы: пластик • Түс: қара **Жинақтығы** • Акустикалық жүйесі • Сымсыз қашықтан басқару пульті • MicroUSB қуаттауға арналған кабель • 3.5 мм джек – 3.5 мм джек кабелі • Қуат көзінің кабелі • Нұсқаулық • Кепілдеме талоны

Импорттаушы: ООО «ТД Компания Дефендер» Адрес 127030, г. Москва, ул. Сущевская, дом 27, стр. 2, помещение III, комната 3, офис 63. Өндіруші: ANHUI TECHNOLOGY IMPORT AND EXPORT CO., LTD. Address: 459 WEST CHANGJIANG ROAD, HEFEI, CHINA. Шектеусіз сақтау мерзімі. Пайдалану мерзімі - 6 ай. Кепілдік мерзімі – 6 ай. Дефендер уақылетті сервистік орталықтары – сілтеме бойынша орналасқан https://ru.defenderbobcat.com/places/service/ Дайындалған күні: Өнімдегі қораптың нұсқаулықта көрсетілген пакеттің мазмұны мен сипаттамаларын егзертү құқығын сақтайды. Соңғы және егжей-тегжейлі пайдалану жөніндегі нұсқаулық www.defender-global.com сілтеме өнімдегі ең Қолдан жасалған.

Қытайда жасалған.

KAZ ПОРТАТИВТІ ДИНАМИК
НҰСҚАУЛЫҚ

Сәйкестік декларациясы

Құрылғының (құрылғылардың) жұмыс істеуіне статикалық, электрлік немесе жоғары жиілікті кептіру (радиоаппаратпаратура, ұялы телефондар, шағын толқынды пештер, электростатикалық разрядтар) әсер етуі мүмкін. Тыныдаған кезде, кедергі келтіретін құрылғыдан арақашықтықты арттырыңыз.

Батарея, электрлік және электрондық жабдықтарды кәдеге жарату

Тауардағы, тауарға арналған батареядағы немесе қаптамадағы бұл белгі, тауарды тұрмыстық қалдықтармен бірге кәдеге жаратуға болмайтындығын білдіреді.

Ол батарея, электрлік және электрондық жабдықтарды жинау мен кәдеге жарату бойынша компанияларға жеткізілуі тиіс.

Тауарды қауіпсіз және тиімді қолдану тәртібі мен шарттары. Сақтық шаралары:

1. Тауарды тек тікелей тағайындалуы бойынша қолданыңыз.
2. Бөлшектемеңіз. Бұл өнімде дербес жөндеуді талап ететін бөлшектер жоқ. Кызмет көрсету және бұзылған бұйымды ауыстыру сұрақтары бойынша сатушы-фирмаға немесе Defender авторласатын сервис орталығына жүгініңіз. Тауарды қабылдауда оның тұтастығына және ішінде ерекін орын ауыстыратын заттардың жоқтығына көзіңізді жеткізіңіз.
3. 3 жасқа дейінгі балаларға арналмаған. Ұсақ бөлшектер болуы мүмкін.
4. Бұйымға және оның ішіне ылғалдың кіруін жібермеңіз. Бұйымды сұйықтықтарға салмаңыз.
5. Тауарды механикалық зақымдануға әкелуі мүмкін, бұйымның сізіну және механикалық жүктелуін жібермеңіз.
6. Бұйымның көрнетін зақымдалуы кезінде қолданбаңыз. Көрінеу бұзылған құрылғыны қолданбаңыз.
7. Қолданушының пікірінше темен немесе жоғары температурада, конденсациялық ылғалдық тұнындағда, сондай-ақ, агрессиялық ортада қолданбаңыз (пайдаланушы нұсқауын қараңыз).
8. Ауызға салуға болмайды.
9. Бұйымды өнеркәсіптік, медициналық және өндірістік мақсатта қолданбаңыз.
10. Ерер тауардың тасымалдануы теріс температурада жүргізілсе, пайдалану алдында тауарды жылы бөлмеде (+16–25 °C) 3 сағат ішінде жылынуға мүмкіндік беру керек.
11. Ұзақ уақыт аралығында қолдану жоспарланбаған жағдайда, құрылғыны әр қолы сөндіріңіз.
12. Ерер құрылғыны қиындіғідің алаңдататын жағдайда, келік құралын жүргізу барысында, сонадай-ақ құрылғының сөндіру заңнем кедергісінен жағдайда қолданбаңыз.

Мақсаты: акустикалық жүйе - дыбыс шығаруға арналған құрылғы.

Мүмкіндіктер • Bluetooth 5.0 • True Wireless Stereo (TWS) — ақустикалық 2.0 жүйеге Bluetooth бойынша қосылу мүмкіндігі • Ендірілген 2 сағат сөйлеу функциясы • Ендірілген FM-қабылдағышы • Кіріктірме MP3-ойнату • USB жинақтаушыларды мен MicroSD картасын қолдау • Қосымша AUX аудиокіріс • Микрофонға арналған қосқыш • Қашықтан басқару пульті • Қолға ыңғайлы ұзын ынғайлы тұтқа **Техникалық сипаттамасы** • Сомалық шығаберіс қуаттылық (RMS): 30 Вт • Дыбыстық сызбанұсқа: моно, 2.0 • ТЖ динамиктің диаметрі: 2 x 8" • Акустикалық ресіверлер: жабық типті • Жиіліктердің ауқымы: 40–20000 Гц • Сигнал/шу арақатынас: 78 дБ • Аккумулятордан жұмыс істеу уақыты: 5 сағ • Аккумуляторды зарядтау уақыты: 3.5 сағ • Сымсыз байланыстың интерфейсі: Bluetooth 5.0 • Әрекет ету қашықтығы: 10 м • Қуат көзі: 230 В / 50 Гц, Li-Ion аккумуляторы • Аккумуляторлық сыйымдылығы: 1800 мАч • Радиожиілікті диапазон: 87.5–108.0 МГц • MicroSD жад картасының ең жоғарғы қолданылатын көлемі: 64 ГБ • USB-флеш-жинақтағышы жадының қолдануға ең үлкен көлемі: 64 ГБ • Аудионы қосу форматы: WAV, FLAC, MP3, WMA, MP2, APE • Микрофонның кіріс: 6.3-мм ұяшық • Микрофонның түрі: сабы бар • Корпустың материалы: пластик • Түс: қара **Жинақтығы** • Акустикалық жүйесі • Сымсыз қашықтан басқару пульті • MicroUSB қуаттауға арналған кабель • 3.5 мм джек – 3.5 мм джек кабелі • Қуат көзінің кабелі • Нұсқаулық • Кепілдеме талоны

Импорттаушы: ООО «ТД Компания Дефендер» Адрес 127030, г. Москва, ул. Сущевская, дом 27, стр. 2, помещение III, комната 3, офис 63. Өндіруші: ANHUI TECHNOLOGY IMPORT AND EXPORT CO., LTD. Address: 459 WEST CHANGJIANG ROAD, HEFEI, CHINA. Шектеусіз сақтау мерзімі. Пайдалану мерзімі - 6 ай. Кепілдік мерзімі – 6 ай. Дефендер уақылетті сервистік орталықтары – сілтеме бойынша орналасқан https://ru.defenderbobcat.com/places/service/ Дайындалған күні: Өнімдегі қораптың нұсқаулықта көрсетілген пакеттің мазмұны мен сипаттамаларын егзертү құқығын сақтайды. Соңғы және егжей-тегжейлі пайдалану жөніндегі нұсқаулық www.defender-global.com сілтеме өнімдегі ең Қолдан жасалған.

Қытайда жасалған.

PL PRZENOŚNE GŁOŚNIKI
INSTRUKCJA

Deklaracja zgodności. Na działanie urządzenia (urządzeń) mogą mieć wpływ silne pola statyczne, electryczne lub pola o wysokiej częstotliwości (instalacje radiowe, telefony komórkowe, mikrofalówki, wyładowania elektrostatyczne). Wrazie wystąpienia prosimy zwiększyć odległość od urządzeń powodujących zakłócenia.

Utylizacja

Nie wyrzucać urządzenia do ogólnego domowego kosza na śmieci. Należy je oddać w specjalnym punkcie zbiórki elektrycznego i elektronicznego przeznaczonego do recyklingu. W ten sposób przyczynia się do ochrony środowiska naturalnego.

Uwagi dotyczące użytkowania i skuteczego użytkowania produktu. Ostrzeżenia:

1. Używać produkt zgodnie z przeznaczeniem.
2. Nie rozbierać. Niniejszy produkt nie zawiera części, nadających się do samodzielnej naprawy. W sprawach związanych z obsługa lub wymianą uszkodzonego produktu należy się kontaktować ze sprzedawcą lub z autoryzowanym centrum serwisowym Defender. Przy odbiorze należy się upewnić, iż urządzenie jest jednolite i nie zawiera w środku swobodnie przemieszczających się przedmiotów.
3. Produkt nie jest przeznaczony dla dzieci w wieku poniżej 3 lat, ponieważ może zawierać małe elementy.
4. Nie dopuszczać przedostania się wilgoci na powierzchnię i do środka produktu. Nie zanurzać w wodzie.
5. Nie narażać produktu na wibracje i obciążenia mechaniczne, mogące doprowadzić do uszkodzeń mechanicznych produktu. Gwarancja na produkt nie jest udzielana przy wykryciu uszkodzeń mechanicznych.
6. Nie używać produktu z widocznymi uszkodzeniami. Niedopuszczalne jest rozmyślne użycie urządzenia ewidentnie uszkodzonego.
7. Nie używać w temperaturach wyższych lub niższych od zalecanych (patrz instrukcje obsługi), przy skondensowaniu się pary wodnej oraz w środowisku agresywnym.
8. Nie brać do ust.
9. Nie używać produktu do celów przemysłowych, medycznych lub produkcyjnych.
10. Jeśli produkt był transportowany przy temperaturze ujemnej, przed rozpoczęciem eksploatacji należy pozwolić urządzeniu ogrzać się w cieplym pomieszczeniu (+16–25°C) w ciągu 3 godzin.
11. Wyłączać urządzenie za każdym razem, gdy planowana jest dłuższa przerwa w korzystaniu.
12. Nie używać urządzenia podczas burzy z piorunami, gdy urządzenie może rozpraszać uwagę, oraz w przypadkach, gdy obowiązek wyłączenia urządzenia jest określony przez prawo.

Funkcje • Bluetooth 5.0 • True Wireless Stereo (TWS) – opcja sparowania dwóch oddzielnych głośników w jeden system stereo • Wbudowane 2.0 • Podświetlenie LED • Wyświetlacz LED • Regulacja głośności, niskich i wysokich tonów • Wbudowany FM-odbiornik • Wbudowany odtwarzacz MP3 • Sloty na USB+pendrive i MicroSD kart • Dodatkowe wejście audio AUX • Złącza do mikrofonu • Bezprzewodowy pilot zdalnego sterowania • Poręczny uchwyt

Specyfikacji • Moc wyjściowa (RMS): 30 W • Schemat dźwiękowy: mono, 2.0 • Średnica głośnika niskotonowego: 2 x 8" • Oprawa akustyczna: Typ zamknięty • Zakres częstotliwości: 40–20000 Hz • Stosunek sygnał/szum: 78 dB • Czas pracy na baterii: 5 godz • Czas ładowania baterii: 3.5 godz • Interfejs łączności bezprzewodowej: Bluetooth 5.0 • Zasięg działania: 10 m

• Zasilanie: 230 V / 50 Hz , Akumulator litowo-jonowy • pojemność akumulatora: 1800 mAh

• Zakres częstotliwości: 87.5–108.0 MHz • Maksymalna obsługiwana pojemność karty MicroSD: 64 GB

• Maksymalna obsługiwana pojemność pamięci USB flash: 64 GB • Formaty plików audio: WAV, FLAC, MP3, WMA, MP2, APE • Wejście mikrofonu: 6.3 mm jack • Liczba wejść mikrofonowych: Jeden • Materiał obudowy: plastik • Kolor: czarny • **Kompletowanie** • System akustyczny • Bezprzewodowy pilot zdalnego sterowania • MicroUSB przewód do ładowania • Przewód 3.5 mm jack – 3.5 mm jack • Przewód zasilający • Instrukcja • Karta gwarancyjna

Importer : Defender Technology OÜ, Betooni str 11, 11415, Tallinn, Estonia.

Producent: ANHUI TECHNOLOGY IMPORT AND EXPORT CO., LTD. Address: 459 WEST CHANGJIANG ROAD, HEFEI, CHINA. Nieograniczony okres ważności. Żywotność - 2 lata. Data produkcji: patrz opakowanie. Producent zastrzega sobie prawo do zmiany konfiguracji i parametrów technicznych określonych w niniejszej instrukcji. Najnowszą i pełna wersja instrukcji jest dostępna na stronie internetowej www.defender-global.com

Wyprodukowano w Chinach.

RO SISTEM AUDIO PORTABIL
INSTRUCȚIUNILE

Declaratie de concordanță

Asupra funcționării aparatului (aparatelor) pot să influențeze câmpurile statice, electrice și cele de frecvență înaltă (aparatura radio, telefoanele celulare, cuptoarele cu microunda, descărcările de curent electric statice). În cazul apariției acestora măriți distanța de la aparatul, care cauzează aceste bruiuri.

Instrucțiuni pentru protecția mediului înconjurător

Din momentul aplicării directivei europene 2002/96/UE în dreptul național sunt valabile următoarele:

Aparatele electrice și electronice nu pot fi salubrizate cu gunoiul menajer. Consumatorul este obligat conform legii să predea aparatele electrice și electronice la sfârșitul duratei de utilizare la locurile de colectare publice sau inapoi de unde au fost cumpărate. Detaliile sunt reglementate de legislația țării respective. Simbolul de pe produs, în instrucțiuni de utilizare sau pe ambalaj indică aceste reglementări. Prin reciclarea, revalorificarea materialelor sau alte forme de valorificare a aparatelor scoase din uz acțiuni o contribuie importantă la protecția mediului nostru înconjurător.

Regulile și condițiile de siguranță și folosire eficientă a produsului. Măsuri de precauție:

1. Produsul a se folosi numai cu scopul destinației directe.
2. Nu demontați. Acest articol nu conține piese, care pot fi reparate separat. În ceea ce privește deservirea tehnică și schimbarea articolului defect, adresați-vă în rețeaua de magazine autorizat sau la centrul autorizat de deservire tehnică Defender. La primirea produsului convingeți-vă că dânsul este integral și nu există în interiorul dânsului obiecte care se deplasează liber.
3. Nu este destinat copiilor sub 3 ani. Poate conține piese mici.
4. Nu admiteți accesul umidității pe suprafața articolului sau în interiorul dânsului. Nu scufundați articolul în substanțe lichide.
5. Nu supuneți articolul sub influența vibrațiilor și a sarcinilor mecanice, care sunt capabile să aducă la deteriorarea mecanică a produsului. În cazul existenței deteriorărilor mecanice, produsului nu se acordă nici un fel de garanții.
6. Nu folosiți articolul în cazul prezenței deteriorărilor vizibile. Nu folosiți intenționat aparatul stiind despre faptul că este deteriorat.
7. A se folosi la temperaturi mai reduse sau mai înalte de cele recomandate (vezi manualul de utilizare), în cazul apariției umezelii condensate, și de asemenea în medii agresive.
8. A nu se introduce în gură.
9. A nu se folosi articolul în scopuri industriale, medicinale sau de producție.
10. În cazul, în care transportarea produsului a fost efectuată la temperaturi negative, înainte de a începe exploatarea trebuie trebuie acordată posibilitatea produsului de a se încălzi la temperatura încăperii (+16–25°C) timp de minimum 3 ore.
11. Deconectați aparatul de fiecare dată, când nu plănifiați să îl folosiți o perioadă mai îndelungată de timp.
12. Nu folosiți aparatul în timpul conducerii mijloacului de transport, în cazul în care, aparatul distrage atenția. În cazul în care, în acest caz, sunt prevăzute de legislație.

Particularitățile • Bluetooth 5.0 • True Wireless Stereo (TWS) • posibilitatea de a asocia două difuzoare separate prin Bluetooth într-un sistem de difuzoare 2.0 • Iluminarea cu LED-uri • Afișaj informational LED • Comenzi pentru volum, bas și înalte • Receptor FM incorporat • MP3-player integrat • Compatibilitate cu stickuri USB și carduri memorie MicroSD • Intrare audio suplimentară AUX • Jack pentru microfon • Telecomanda fără cablu • Mâner de transportcomod

Specificațiile tehnice • Putere totală de ieșire (RMS): 30 W • Schema sonoră: mono, 2.0 • Diametrul difuzorului de frecvența joasă: 2 x 8" • Aranjamentul acustic de tip închis • Diapazonul frecvențelor: 40–20000 Hz • Raportul semnal/zgomot: 78 dB • Durata de lucru a bateriei: 5 ore • Timpul de încărcare a bateriei: 3.5 ore • Interfața conexiuni fără fir: Bluetooth 5.0 • Distanța de acțiune: 10 m • Alimentare: 230 V / 50 Hz, Acumulator Li-Ion • Capacitatea acumulatorului: 1800 mA·h • Diapazonul frecvențelor radio: 87.5–108.0 MHz • Capacitatea maximă susținută de memoria MicroSD: 64 GB • Capacitatea maximă a memoriei a USB-ului: 64 GB • Formate de redare audio: WAV, FLAC, MP3, WMA, MP2, APE • Mufă microfon: 6.3 «mm jack • Numărul de intrări de microfon: Unu • Materialul corpului: plastic • Culoare: negru **Set** • Sistemul audio • Telecomanda fără cablu • Cablul de alimentare MicroUSB • Cablu 3.5 mm jack - 3.5 mm jack • Cablu de alimintare • Instrucțiunile • Bon de garanție

Importatorul Defender Technology OÜ, Betooni str 11, 11415, Tallinn, Estonia. Producător: ANHUI TECHNOLOGY IMPORT AND EXPORT CO., LTD. Address: 459 WEST CHANGJIANG ROAD, HEFEI, CHINA. Termenul de valabilitate nu este limitat. Durata de viață — 2 ani. Data fabricației: vezi pe ambalaj. Producătorul își rezervă dreptul de a modifica configurația și caracteristicile tehnice specificate în acest manual. Cea mai recentă și noua versiune a manualului este disponibilă pe www.defender-global.com Produs în China.

RU ПОРТАТИВНАЯ КОЛОНКА
ИНСТРУКЦИЯ

Декларация соответствия

На функционирование устройства (устройств) могут повлиять статические, электрические или высокочастотные поля (радиоаппаратура, мобильные телефоны, микроволновые печи, электростатические разряды). В случае возникновения увеличьте расстояние от устройства, вызывающего помехи.

Утилизация батареек, электрического и электронного оборудования

Этот знак на товаре, батарейках и упаковке указывает на то, что товар не может быть утилизирован вместе с бытовыми отходами. Он должен быть доставлен в компанию по сбору и утилизации батареек, электрического и электронного оборудования.

Правила и условия безопасного и эффективного использования товара

Меры предосторожности:

1. Использовать товар только по прямому назначению.
2. Не разбирать. Данное изделие не содержит частей, подлежащих самостоятельному ремонту. По вопросам обслуживания и замены неисправного изделия обращайтесь к фирме-продавцу или в авторизованный сервисный центр Defender. При приеме товара убедитесь в его целостности и отсутствии внутри свободно перемещающихся предметов.
3. Не предназначен для детей до 3-х лет. Может содержать мелкие детали.
4. Не допускать попадания влаги на изделие и внутрь его. Не опускать изделие в жидкости.
5. Не подвергать изделие вибрациям и механическим нагрузкам, способным привести к механическим повреждениям товара. В случае наличия механических повреждений никаких гарантий на товар не дается.
6. Не использовать поврежденное изделие. Не использовать явно неисправное устройство.
7. Не использовать при температурах ниже или выше рекомендуемых (см. инструкцию пользователя), при возникновении конденсируемой влажности, а также в агрессивной среде.
8. Не брать в рот.
9. Не использовать изделие в промышленных, медицинских или производственных целях.
10. В случае, если транспортировка товара осуществлялась при отрицательных температурах, перед началом эксплуатации нужно дать товару прогреться в теплом помещении (+16–25 °С) в течение 3 часов.
11. Выключать устройство каждый раз, когда не планируется использовать его в течение длительного периода времени.
12. Не использовать устройство при вождении транспортного средства в случае, если устройство отвлекает внимание, а также в тех случаях, когда отключение устройства предусмотрено законом.

Назначение: акустическая система — устройство для воспроизведения звука.

Особенности • Bluetooth 5.0 • True Wireless Stereo (TWS) — возможность сопряжения двух отдельных колонок по Bluetooth в акустическую 2.0 систему • Светодиодная подсветка • Информационный LED дисплей • Регулировка громкости, низких НЧ и ВЧ • Встроенный FM-приемник • Встроенный MP3-плеер • Поддержка USB-накопителей и MicroSD-карт • Дополнительный AUX аудиовход • Разъем для микрофона • Беспроводной пульт ДУ • Удобная ручка для переноски **Характеристики** • Суммарная мощность (RMS): 30 Вт • Звуковая схема: моно, 2.0 • Диаметр НЧ динамиков: 2 x 8" • Акустическое оформление: закрытого типа • Диапазон частот: 40–20000 Гц • Соотношение сигнал/шум: 78 дБ • Время работы от аккумулятора: 5 час • Время зарядки аккумулятора: 3.5 час • Интерфейс беспроводной связи: Bluetooth 5.0 • Дальность действия: 10 м • Питание: 230 В / 50 Гц, Li-Ion аккумулятор • Ёмкость аккумулятора: 1800 мА·ч • Радиочастотный диапазон: 87.5–108.0 МГц • Максимальный поддерживаемый объем карты памяти MicroSD: 64 ГБ • Максимальный поддерживаемый объем памяти USB-флеш-накопителя: 64 ГБ • Форматы воспроизведения аудио: WAV, FLAC, MP3, WMA, MP2, APE • Вход для микрофона: 6.3 мм • Количество входов для микрофонов: Один • Материал корпуса: пластик • Цвет: черный **Комплектация** • Акустическая система • Беспроводной пульт ДУ • кабель для зарядки MicroUSB • Кабель 3.5 мм джек – 3.5 мм джек • Кабель питания • Инструкция • Гарантийный талон

Импортер в РФ: ООО «ТД Компания Дефендер» Адрес: 127030, г. Москва, ул. Сущевская, дом 27, стр. 2, помещение III, комната 3, офис 63. Изготовитель: Аньхуй Технологи Импорт Энд Экспорт Ко., Лтд. Адрес: 459 West Чанцзян Роад, Хэфэй, Китай. Срок годности не ограничен. Срок службы — 6 месяцев. Гарантийный срок - 6 месяцев. Сертификат соответствия № EAЭС RU C-CN.АЖ56.В.00786/21 Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью "Оказа-Тест" Соответствует требованиям Технического регламент Таможенного союза ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования" Соответствует требованиям Технического регламент Таможенного союза ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств" Срок действия с 14.04.2021 по 13.04.2026 включительно. Полную информацию о сертификате соответствия см. на сайте www.defender-global.com Список авторизованных сервисных центров доступен на сайте https://ru.defenderbobcat.com/places/service/ Дата изготовления см. на упаковке. Производитель оставляет за собой право изменения комплектации и технических характеристик, указанных в этой инструкции. Последняя и полная версия инструкции доступна на сайте www.defender-global.com

Сделано в Китае.

SLV PRENOSNI ZVOČNIK
NAVODILA ZA UPORABO

Izjava o skladnosti
Na delovanje naprave (naprav) lahko vplivajo močna statična, električna ali visokofrekvenčna polja (radijske napeljave, mobilni telefoni, mikrovalovne pečice, elektrostatični razelektritve) / Če se zgodi, poskusite povečati oddaljenost od naprav, ki povzročajo vmesnik.

Odstranjevanje baterij, električne in elektronske opreme
Ta znak na izdelku, njegovih baterijah ali embalaži pomeni, da izdelka ni mogoče odvreči skupaj z gospodinjskimi odpadki. Dostaviti ga je treba ustreznemu podjetju za zbiranje in recikliranje električnih in elektronskih naprav.

Pogoji varne in učinkovite uporabe izdelka

Previdnostni ukrepi:
1. Izdelek uporabljajte samo za predvideni namen.
2. Ne razstavljajte. Ta izdelek ne vsebuje delov, ki so uporabni za samozadostnega popravila. Glede vprašanja vzdrževanja in zamenjave okvarjenega izdelka se obrnite na prodajalca ali pooblaščeni servisni center družbe Defender. Med prejemom izdelka se prepričajte, da je neprekinjen in da v njem ni prosto premikajočih se predmetov.
3. Hranite ločeno od otrok, mlajših od 3 let. Lahko vsebuje majhne dele.
4. Hranite ločeno od vlage. Izdelka nikoli ne potapljajte v tekočine.
5. Pazite, da ni vibracij in mehanskih napetosti, ki lahko povzročijo mehanske poškodbe izdelka. V primeru mehanskih poškodb garancija ni dana.
6. Ne uporabljajte v primeru vidnih poškodb. Ne uporabljajte, če je izdelek očitno pokvarjen.
7. Izdelka ne uporabljajte pri temperaturah pod in nad priporočenimi temperaturami (glejte navodila za uporabo), v pogojih izhlapevanja vlage in v sovražnem okolju.
8. Ne dajajte v usta.
9. Izdelka ne uporabljajte v industrijske, medicinske ali proizvodne namene.
10. Če je bila poškodba izdelka opravljena pri temperaturah pod ničlo, je treba izdelek pred uporabo v treh urah hraniti na toplem (+ 16–25 ° C ali 60-77 ° F).
11. Naprava izdelopite vsaključ, ko je ne namerevate uporabljati dlje časa.
12. Naprave ne uporabljajte med vožnjo vozila, če je nanj preusmerjena pozornost, in v drugih primerih, ko vas zakon obvezuje, da naprava izključi.

Lastnosti : Bluetooth 5.0 • True Wireless Stereo (TWS) - možnost združevanja dveh ločenih zvočnikov v en sistem zvočnikov 2.0 • LED osvetlitev ozadja • Informacijski LED zaslon • Nadzor glasnosti, nizkih in visokih tonov • Vgrajen FM-sprejemnik • Vgrajen MP3 predvajalnik • Podpora za bliskovne pogone USB in kartice MicroSD • Dodatni avdio vhod AUX • Vtičnica za mikrofon • Brezžični daljinski upravljalnik • Priročen ročaj za enostavno nošenje naprave s seboj

Specifikacija • Skupna izhodna moč (RMS): 30 W • Zvočna shema: mono, 2.0 • Premer bas-prevlake: 2 x 8" • Vrsta ulesnitih škatlje: zaprto ohišje • Frekvenčno območje: 40–20000 Hz • Razmerje signal/šum: 78 dB • Čas delovanja z enim polnjenjem baterije: 5 ur • Čas polnjenja baterije: 3,5 ure • Brezžična povezava: Bluetooth 5.0 • Obseg delovanja: 10 m • Napajanje: 230 V / 50 Hz, Li-Ion baterija • Kapaciteta baterije: 1800 mAh • Frekvenčno območje sprejemnika: 87,5–108,0 MHz • Največja podprta zmogljivost kartice MicroSD: 64 GB • Največja podprta zmogljivost USB bliskovnih pogonov: 64 GB • Formati zvočnih datotek: WAV, FLAC, MP3, WMA, MP2, APE • Priključek za mikrofon: 6,3 mm priključek • Mikrofon v vratih: ena • Material ohišja: plastika • Barva: črna

Vsebina paketa • Sistem zvočnikov • Brezžični daljinski upravljalnik • MicroUSB kabel za polnjenje • 3.5 mm jack - 3,5 mm jack kabel • Napajalni kabel • Navodila za uporabo • Garancijski servisni kupon

UVOZNIK: Defender Technology OÜ, Betooni str 11, 11415, Tallinn, Estonia.

Proizvajalec: ANHUI TECHNOLOGY IMPORT AND EXPORT CO., LTD. Address: 459 WEST CHANGJIANG ROAD, HEFEI, CHINA.

Neomejen rok uporabnosti. Življenjska doba je 2 leti. Datum izdelave: glej na embalaži. Proizvajalec si pridržuje pravico do spremembe sveibne embalaze in specifikacij, navedenih v tem priročniku. Najnovejši in podrobnejši priročnik za uporabo je na voljo na www.defender-global.com
Izdelano na Kitajskem.

SVK PRENOSNÉ REPRODUKTOROVÉ SYSTÉMY
INŠTRUKCIE

Vyhlásenie o zhode
Na fungovanie pristroja môžu vplývať statické, elektrické alebo vysokofrekvenčné polia (rádio aparatúra, mobilné telefóny, mikrovlnné rúry, elektrostatický výboj). V prípade vyskytnutia interferencií vzdiaľte pristroj od pristroja, ktorý vyvoláva poruchy/Not om miljöskydd

Utilizovanie batérií, elektrických a elektronických pristrojov
Tento znak na výrobku, batériách pre výrobok alebo na balení označuje že sa výrobok nemôže utilizovať spolu s domácim odpadom. Tento musí byť odovzdaný v podniku, ktorý sa zaoberá zberom a utilizovaním batérií, elektrických a elektronických pristrojov.

Pravidlá a podmienky bezpečného a účinného použitia výrobku

Bezpečnostné opatrenia:
1. Výrobok používať výlučne podľa účela.
2. Nerozoberajte. Tento výrobok neobsahuje časti, ktoré si môžete sami opraviť. V súvislosti s opravovaním a výmenou nefunkčného výrobku obráťte sa na firmu-predajcu alebo na oprávnené servisné centrum Defender. Pri preberaní výrobku zistite jeho ucelenosť a neporitmonost voľne posúvacích častí v ňom.
3. Nie je určené pre deti do 3 rokov. Môže obsahovať drobné časti.
4. Nedovoliť aby vlhkosť vnikla do výrobku. Nenechávať výrobok v tekutine.
5. Nevylúčiť výrobok vibráciám a mechanickým zátažiam, ktoré by mohli vyvolať mechanické poškodenia výrobku. V prípade existencie mechanických poškodení pre výrobok nie sú žiadne záruky.
6. Nepoužívať ak výrobok má zjavné poškodenia. Nepoužívať výrobok ak je jasné že je pokazený.
7. Nepoužívať pri teplotách nižších alebo vyšších od uvedených (viď Návod na použitie), v prípade vystavenia kondenzovanej vlhkosti, ani v agresívnom prostredí.
8. Neklásť do úst.
9. Nepoužívať výrobok pre priemyselné, zdravotnícke alebo výrobné účely.
10. V prípade že je výrobok prevádzaný pri teplote nižšej od nuly, pred použitím ho treba nechať vo vnútri v teplej miestnosti (+ 16–25 °C) v trvaní 3 hodiny.
11. Výrobok treba vypnúť v prípadoch keď sa nebude používať dlhší čas.
12. Nepoužívať výrobok počas jazdy motorovým vozidlom a v prípadoch keď to prítahuje pozornosť vodiču, tiež v prípadoch keď je vyžiadané vypnúť zariadenie zákonu.

Osobitosti • Bluetooth 5.0 • True Wireless Stereo (TWS) – spárovať spárovať dva samostatné reproduktory cez Bluetooth do systému reproduktorov 2.0 • Led osvetlenie • Informačný LED displej • Nastavenie hlasitosti, tónov basov a vysokých tónov • Vstavaný FM rádio • Vstavaný prehrávač MP3 • Podpora USB-disku a pamäťových kariet MicroSD • Pomocný AUX- audio vstup • Konektor pre mikrofón • Bezdrôtové diaľkové ovládanie • Pohodlná rukoväť na prenášanie

Technické charakteristiky • Celkový výstupný výkon (RMS): 30 W • Zvuková schéma: mono, 2.0 • Priemer 8" reproduktora: 2 x 8" • Akustické vyhotovenie: uzavretý typ • Frekvenčné pásmo: 40–20000 Hz • Signál/hluk-fohľadiande: 78 dB • Anvándningstid med en laddning: 5 t • Batteriets laddningstid: 3.5 t • Trådlöst interface: Bluetooth 5.0 • Överföringsavstånd: 10 m • Strömförsörjning: 230 V / 50 Hz, Li-Ion batteri • batterikapacitet: 1800 mAh • Radiofrekvens: 87.5–108.0 MHz • Den maximala stöd minne av MicroSD minneskort: 64 GB • Den maximal stöd kapacitet av USB–minne flash-enhet: 64 GB • Ljudfilformat: WAV, FLAC, MP3, WMA, MP2, APE • Mikrofon ingång: 6.3 mm jack • Antal mikrofoningångar: Ett • Höljets material: plast • Färg: svart

Utrustning • Högtalarsystem • Trådlös fjärrkontroll • laddningskabel Micro-USB • 3.5 mm–kontakt 3.5 mm kabel • Kraftledning • Bruksanvisning • Garantisedel

Importör: Defender Technology OÜ, Betooni str 11, 11415, Tallinn, Estonia.

Tillverkare: ANHUI TECHNOLOGY IMPORT AND EXPORT CO., LTD. Address: 459 WEST CHANGJIANG ROAD, HEFEI, CHINA.

Obegränsad hållbarhet. Livstid — 2 år. Tillverkningsdatum: se förpackningen.

Tillverkaren förbehåller sig rätten att ändra uppsättningen och tekniska specifikationerna som anges i denna bruksanvisning, tillsammans med de senaste uppdaterade versionen av bruksanvisningen finns på www.defender-global.com

Tillverkad i Kina.

SWE PORTABELT HÖGTALARE
BRUKSANVISNING

Försäkran om överensstämmelse
Anordningens funktion kan påverkas av statiska, elektriska eller högfrekventa fält (radioutrustning, mobiltelefoner, mikrovågor, elektrostatiska urladdningar). Om störningar uppstår, öka avståndet från anordningen som orsakar störningar.

Not om miljöskydd

Efter implementeringen av EU direktiv 2002/96/EU i den nationella lagstiftningen, gäller följande: Elektriska och elektroniska apparater får inte avyttras med hushållsavfall. Konsumenter är skyldiga att återlämna elektriska och elektroniska apparater vid slutet av dess livslängd till för detta ändamål, offentliga uppsamlingsplatser. Detaljer för detta definieras via den nationella lagstiftningen i respektive land. Denna symbol på produkten, instruktionsmanualen eller på förpackningen indikerar att produkten innefattas av denna bestämmelse. Genom återvinning och återanvändning av material bidrar du till att skydda miljön och din omgivning.

Regler och villkor för säker och effektiv användning av produkten

Säkerhetsåtgärder:
1. Använd produkten enbart för avsett ändamål.
2. Ta inte isär produkten. Den innehåller inga delar, som man själv kan reparera. För underhåll och utbyte av en defekt produkt kontakta återförsäljaren eller ett auktoriserat Defender servicecenter. När du tar emot produkten, kontrollera dess integritet och attdet inte finns fritt rörliga objekt inuti.
3. Produkten är ej lämplig för barn under 3 år. Den kan innehålla små delar.
4. Låt ingen fukt komma på och in i produkten. Sänk inte ner produkten i vätskor.
5. Utsätt inte produkten för vibrationer och mekaniska påfrestningar som kan leda till mekaniska skador på produkten. Ingen garanti ges för produkter som fått mekaniska skador.
6. Använd inte produkten om den har synliga skador. Använd inte en uppenbart defekt produkt.
7. Använd inte produkten vid temperaturer under eller över de rekommenderade värdena (se användarhandboken), vid kondenserad fukt och i aggressiva miljöer.
8. Ta inte i munnen.
9. Använd inte produkten i industriella och medicinska ändamål.
10. Om produkten har transporterats vid låga temperaturer, låt den värmas upp i ett rumstempera tum (+ 16–25 ° C) under 3 timmar.
11. Stäng av anordningen varje gång, om du inte tänker använda den under en lång tid.
12. Använd inte anordningen medan du kör, om anordningen är störande, liksom i de fall då ansen lag säger att det är förbjudet.

Särdrag • Bluetooth 5.0 • True Wireless Stereo (TWS) – en möjlighet att para ihop två separata högtalare till ett 2.0-högtalarsystem via Bluetooth • LED-lampor • Informativ LED-bildskärm • Den volymkontroller, bas och diskant kontrollerar • Inbyggd FM-radio • Inbyggd MP3-spelare • Stöder USB-enheter och MicroSD–kort • Extra AUX ingång • Mikrofonuttaget • Trådlös fjärrkontroll • Bekvämt bärhandtag

Tekniska egenskaper • Total uteffekt (RMS): 30 W • Ljudschema: mono, 2.0 • Basshögtalardiameter: 2 x 8" • Akustiskt utförande: av stängd typ • Frekvensomfång: 40–20000 Hz • Signal/brus-förhållande: 78 dB • Användningstid med en laddning: 5 t • Batteriets laddningstid: 3.5 t • Trådlöst interface: Bluetooth 5.0 • Överföringsavstånd: 10 m • Strömförsörjning: 230 V / 50 Hz, Li-Ion batteri • batterikapacitet: 1800 mAh • Radiofrekvens: 87.5–108.0 MHz • Den maximala stöd minne av MicroSD minneskort: 64 GB • Den maximal stöd kapacitet av USB–minne flash-enhet: 64 GB • Ljudfilformat: WAV, FLAC, MP3, WMA, MP2, APE • Mikrofon ingång: 6.3 mm jack • Antal mikrofoningångar: Ett • Höljets material: plast • Färg: svart

Utrustning • Högtalarsystem • Trådlös fjärrkontroll • laddningskabel Micro-USB • 3.5 mm–kontakt 3.5 mm kabel • Kraftledning • Bruksanvisning • Garantisedel

Importör: Defender Technology OÜ, Betooni str 11, 11415, Tallinn, Estonia.

Tillverkare: ANHUI TECHNOLOGY IMPORT AND EXPORT CO., LTD. Address: 459 WEST CHANGJIANG ROAD, HEFEI, CHINA.

Obegränsad hållbarhet. Livstid — 2 år. Tillverkningsdatum: se förpackningen.

Tillverkaren förbehåller sig rätten att ändra uppsättningen och tekniska specifikationerna som anges i denna bruksanvisning, tillsammans med de senaste uppdaterade versionen av bruksanvisningen finns på www.defender-global.com

Tillverkad i Kina.

UKR ПОРТАТИВНА АКУСТИЧНА СИСТЕМА
ІНСТРУКЦІЯ

Декларація відповідності
На функціонування пристрою (пристроїв) можуть впливати статичні, електричні або високочастотні поля (радіоапаратура, мобільні телефони, мікрохвильові печі, електростатичні розряди, тощо). У випадку виникнення такого впливу збільшите відстань від його джерела.

Утилізація батарейок, електричного і електронного устаткування
Ця позначка на виробі, батарейках до виробу або упаковці позначає, що виріб не можна утилізувати з побутовими відходами. Він повинен бути доставлений в місце по збору та утилізації батарейок, електричного та електронного устаткування.

Правила та умови безпечного та ефективного використання товару

Заходи обережності:
1. Використовувати товар тільки за прямим призначенням
2. Не розбирати. Даний пристрій не містить частин, що підлягають самостійному ремонту. Щодо обслуговування та заміни несправного виробу звертайтеся до фірми-продавця або в авторизований сервісний центр Defender. Під час прийняття товару впевнітеся в його цілісності та відсутності всередині предметів, що вільно перемішуються
3. Не передбачений для дітей віком до 3-х років. Може містити дрібні деталі
4. Запобігайте попадання вологи на виріб або всередину виробу. Не занурюйте виріб в рідину
5. Запобігайте впливу на виріб вібрації та механічних навантажень, що можуть привести до ушкодження виробу. Гарантія не надається на виріб, що має механічні пошкодження.
6. Не користуйтеся виробом, якщо він пошкоджений.
7. Не використовувати при температурі вище або нижче тої, що рекомендується в інструкції користувача, при виникненні конденсованої вологи, а також в агресивному середовищі
8. Не брати до рота
9. Не використовувати виріб за промисловими, медичними або виробничими призначеннями
10. Якщо виріб транспортувався при температурі нижче 0 °C, то перед початком експлуатації потрібно витримати виріб при температурі не нижче +16 °C протягом 3-х годин.
11. Вимикайте пристрій кожного разу, якщо плануєтеся не використовувати його протягом довготривалого періоду
12. Не використовуйте пристрій під час управління транспортним засобом, якщо це відволікає увагу, а також у випадках, коли відключення пристрою передбачене законодавством.

Призначення: акустична система • пристрій для відтворення звуку

Особливості • Bluetooth 5.0 • True Wireless Stereo (TWS) - можливість сполучення двох окремих колонок по Bluetooth в акустичну 2.0 систему • Світлодіодне підсвічування • Інформаційний LED дисплей • Регулятор гучності, НЧ і ВЧ • Вбудований FM-приймач • Вбудований MP3-плеєр • Підтримка USB-накопичувачів і MicroSD-карт • Додатковий AUX аудіовхід • Роз'єм для мікрофона • Бездротовий пульт ДК • Зручна ручка для перенесення

Технічні характеристики • Сумарна вихідна потужність (RMS): 30 Вт • Звукова схема: моно, 2.0 • Діаметр НЧ-динаміка: 2 x 8" • Акустичне оформлення: закритого типу • Діапазон частот: 40–20000 Гц • Співвідношення сигнал / шум: 78 дБ • Час роботи від акумулятора: 5 год. • Час зарядження акумулятора: 3,5 год. • Інтерфейс бездротової зв'язку: Bluetooth 5.0 • Дальність дії: 10 м • Живлення: 230 В / 50 Гц, Li-Ion акумулятор • Ємність акумулятора: 1800 мА•ч • Радіочастотний діапазон: 87,5–108,0 МГц • Максимальний підтримуваний об'єм карти пам'яті microSD: 64 ГБ • Максимальна підтримуваний об'єм флеш пам'яті USB-пристрою: 64 ГБ • Формати відтворення аудіо: WAV, FLAC, MP3, WMA, MP2, APE • Вхід для мікрофону: 6,3-мм джек • Кількість мікрофонних входів: один • Матеріал корпусу: пластик • Колір: чорний

Комплектація • Акустична система • Бездротовий пульт ДК • кабель для зарядки micro-USB • Кабель 3.5 мм джек – 3.5 мм джек • Кабель живлення • Інструкція • Гарантійний талон

Імпортер в Україні: ТОВ «Виробничне Підприємство "Промислові Системи», адреса вул. Київлівська, 40А, м. Київ, 04080, Україна. Виробник: Аньхуей Текнолоджі Імпорт енд експорт Ко., Лтд.

Адреса: 459 Вест Чанцзян Роад, Хефей, Китай. Термін придатності необмежений. Термін служби - 6 місяців. Гарантійний період - 6 місяців. Перелік авторизованих сервісних центрів дивіться на сайті Defender: https://ua.defender-global.com/places/service

Дата виробництва: див. на упаковці. Виробник залишає за собою право змінювати комплектацію і технічних характеристик, зазначених в цій інструкції. Остання та повна версія інструкції доступна на сайті www.defender-global.com

Зроблено в Китаї.

UZB PORTATIV KARNAY
YO'RIQNOMA

Muvofiqlik deklaratsiyasi
Qurilma (qurilmalar) sifatsiga statik, elektrik yoki yuqorichastotali maydon (radioapparatura, mobil telefonlar, mikrotolqinli pechlar, elektrostatik razryadlar) ta'sir etishi mumkin. Shovqinlar yuzaga kelganda buni yuzaga keltiruvchi qurilmadan masofani kattalashtiring.

Batareyka, elektrik va elektron uskunalarni utilizatsiya qilish
Mahsulotdagi, mahsulot ichida bo'lgan batareykadagi yoki qadoqdagi ushbu belgi mahsulot maishiy chiqindilar bilan birgalikda utilizatsiya qilinmasligini bildiradi. U batareyka, elektr va elektron uskunalarni yig'ish va utilizatsiyasi bilan shug'ullanuvchi kompaniyaga yetkazilishi lozim

Okdim olish choralri xavfsizlik:
1. Mahsulotni o'zini maqsadida ishlatilsin
2. Qismlarga bo'linmasin. Mazkur buyum mustaqil ta'minlanishi mumkin bo'lgan qismlarga ega emas. Xizmat ko'rsatish va nosoz buyumni almashtirish masalasida firma-sotuvchi yoki Defender xizmat ko'rsatish markaziga murojaat etilsin. Mahsulotni qabul qilishda uning butunligi va ichida erkin harakatlanadigan buyumlar yo'qligiga ishonch hosil qiling.
3. 3 yoshgacha bo'lgan bolalarga mo'ljallanmagan. Mayda buyumlarga ega bo'lishi mumkin.
4. Buyumga nam uning ichiga namlikni kirishiga yo'l qo'yilmasin. Suyuqlik ichiga buyum tushirilmasin
5. Buyumni mexanik shikastlanishiga olib keladigan vibratsiya va mexanik zo'riqishlarga yo'l qo'yilmasin. Mexanik shikastlanishlar yuzaga kelganda mahsulotga hech qanday kafolat berilmaydi
6. Buyumda ko'rinuvchi shikastlanishlar yuzaga kelganda ishlatilmasin. Oldindan ma'lum bo'lgan nosoz qurilmadan foydalanilmasin.
7. Kondensatsiyalangan namlik, xamda salbiy muhit yuzaga kelganda tavsiya etilgan haroratdan past yoki yuqori darajada ishlatilmasin.
8. Og'iz bo'shlig'iga olinmasin.
9. Buyumni sanoat, tibbiyot yoki ishlab chiqarish maqsadida ishlatilmasin.
10. Agar mahsulotni tashilishi manfiy haroratda olib borilgan bolsa, u holda mahsulotni ishlatishdan avval uni ikq binoda (+ 16–25 °C) 3 soat davomida istirish kerak.
11. Qurilmani ancha vaqtga ishlatilmasligi rejalashtirilayotganda, uni ochirib qo'yish lozim.
12. Agar qurilma transport vositasini boshqarishda diqqatni chalg'itsa, xamda qonunchilik tomonidan cheklanish lozda turilgan bo'lsa undan foydalanilmasin.

O'ziga xos xususiyatlari • Bluetooth 5.0 • True Wireless Stereo (TWS) - ikkita alohida dinamikni bitta 2.0 dinamik tizimiga ulash imkoniyati • LED orqa yoruglik • Ma'lumotli LED displey • Ovoz balandligi, bas va yuqori chastotalarni boshqarish • O'rnatilgan FM-qabul qiluvchi • O'rnatilgan MP3 pleer • USB flesh-disklar va MicroSD kartalarini qo'llab-quvvatlaydi • Qo'shimcha audio kirish AUX porti • Mikrofon uyasi • Simsiz masofadan boshqarish • Qurilmani osongina o'zingiz bilan olib ketish uchun qulay tutqich

Spetsifikatsiya • Umumiy chiqish quvvati (RMS): 30 Vt • Ovoz sxemasi: mono, 2.0 • Bas dinamik diametri: 2 x 8" • Akustik bajarilishi: yopiq turdagi • Chastota diapazoni: 40–20000 Hz • Signal va shovqin nisbati: 78 dB • Bir batareya zaryadida ishlash vaqti: 5 soat • Batareyani zaryadlash vaqti: 3,5 soat • Simsiz ulanish: Bluetooth 5.0 • Ishlash masofasi: 10 m • Quvvat manbai: 230 V / 50 Gts, Li-Ion batareya • Batareya quvvati: 1800 mA•soat • Tyuner chastota diapazoni: 87,5–108,0 MGts • MicroSD kartaning maksimal qabul qilinadigan hajmi: 64 GB • USB flesh-disklarning maksimal qabul qilinadigan hajmi: 64 GB • Audio eshittirish formatlari: WAV, FLAC, MP3, WMA, MP2, APE • Mikrofon uyasi: 6,3 mm raz'em • Portlardagi mikrofon: bitta • Korpus materiali: plastmassa • Rang: qora **Komplektatsiya**
• Akustik tizimi • Simsiz Masofadan boshqarish pulti • Kabel 3.5 mm jek - 3,5 mm jek • Quvvatlantiruvchi kabel • Yo'riqnoma • Kafolat talonі

Ishlab chiqaruvchi: ANHUI TECHNOLOGY IMPORT AND EXPORT CO., LTD.

Address: 459 WEST CHANGJIANG ROAD, HEFEI, CHINA.

Cheksiz saqlash muddati. Xizmat muddati 6 oy. Kafolat muddati - 6 oy. Ishlab chiqarish sanasi: qadoq qutiga qaralsin. Ishlab chiqaruvchi ushbu qo'llanmada ko'rsatilgan paket tarkibini va texnik xususiyatlarini o'zgartirish huquqiga ega. Eng so'nggi va batafsil qo'llanma ishlab www.defender-global.com saytda tanishishingiz mumkin. Xitoyda ishlab chiqarilgan.

EAC CE RoHS IP20 Класс II