


# Impulse

## Wireless gamepad

### Operation manual



#### 1. Shutdown



**IMPORTANT:**  
BEFORE CONNECTING TO ANOTHER  
DEVICE, FIRST TURN OFF  
THE GAMEPAD


#### 2. Android connection via Shootingplus V3 app\*

- 1 Download from Google Play and install Shootingplus V3 App



- 2 Press and hold button A

- 3 Without releasing A, press Home and hold A + HOME for 2 seconds




- 4 Turn on the bluetooth on your smartphone and connect to the GP V3 device. After connection, LED #1 will turn on.



- 5 Launch the ShootingPlus V3 app and follow the instructions in the app  
\*The app allows you to use the gamepad in games that do not support gamepad control. The application does not work with phones based on MediaTek (MTK) chips


#### 3. Connecting to Android without installing an app\*

- 1 Press and hold the X button



- 2 Without releasing X, press Home and hold X + HOME for 2 seconds.

- 3 Turn on the bluetooth on your smartphone and connect to the GP V3 device. After connection, LED #3 will turn on.



\*This method allows you to connect the gamepad to phones based on MediaTek (MTK) chips


#### 4. Connecting to an iPhone\* via the Shootingplus V3 App

- 1 Download from the AppStore and install the Shootingplus V3 app





- 2 Press and hold the Y button

- 3 Without releasing Y, press Home and hold Y + HOME for 2 seconds



- 4 Turn on bluetooth on iPhone and connect to GP V3 device. After connection, LED #2 will turn on.




Launch the ShootingPlus V3 app and follow the app instructions  
\*Only works with IOS version 13.4 and below

#### 5. Connect to PC, PlayStation 3 by wire

- 1 Press and hold R1



- 2 Hold R1 and connect the wire to PC or PS3



## GEO

- 1. Азаттык**  
 Баспымалык даярдык  
 Баспымалык даярдык  
 Баспымалык даярдык

## 2. Android казгын ShootingPlus V3

1. Google Play дүкенінен жүктөп алып, ShootingPlus V3 қолданбасын орнатыңыз.
2. А түймесін баспым түрүндө.
3. А түймесін босатпай, Home түймесін басып, A + HOME түймесін 2 секунд ұстап тұрыңыз.
4. Смартфонда bluetooth қосыңыз және GP V3 құрылымына қосыңыз. Қосылғаннан кейін NP1 жарық диоды жаңды.
5. ShootingPlus V3 қолданбасын іске қосыңыз және қолданбадағы нұсқаларды орындаңыз. \*Қолданба геймпады басқаруды қолдамайтын ойындарда геймпады пайдалануға мүмкіндік береді. Қолданба MediaTek (MTK) чиптерге негізделген телефондармен жұмыс істейді.

## 3. Қолданбаны орнатпай Android жүзіне қосыңыз

1. X түймесін басып тұрыңыз
2. X түймесін шығармай, Home түймесін басып, X + HOME пернелерін 2 секунд ұстап тұрыңыз.
3. Смартфонда bluetooth қосыңыз және GP V3 құрылымына қосыңыз. Қосылғаннан кейін NP3 жарық диоды жаңды.

## \*Бұл әдіс геймпады MediaTek (MTK) чиптерге негізделген телефондарға қосуды мүмкіндік береді

## 4. ShootingPlus V3 қолданбасы арқылы iPhone-ға қосылу

1. AppStore-ден жүктөп алып, ShootingPlus V3 қолданбасын орнатыңыз.
2. Y түймесін баспым түрүндө.
3. Y пернесін шығармай, Home түймесін басып, Y + HOME пернелерін 2 секунд ұстап тұрыңыз.
4. iPhone телефонында bluetooth қосыңыз және GP V3 құрылымына қосыңыз. Қосылғаннан кейін NP2 жарық диоды жаңды.
5. ShootingPlus V3 қолданбасын іске қосыңыз және қолданба нұсқаларын орындаңыз.

## \*Tek iOS 13.4 және одан төмен нұсқалармен жұмыс істейді

## 5. Компьютерге, PlayStation 3

1. R1 түймесін басып тұрыңыз
2. R1 түймесін басып, сымды компьютерге немесе PS3-ке қосыңыз

## 6. Bluetooth iPhone-ға қосылу

1. R1 түймесін басып тұрыңыз
2. R1 түймесін басып, сымды компьютерге немесе PS3-ке қосыңыз

## 7. Bluetooth PC, PlayStation 3

1. R1 түймесін басып тұрыңыз
2. R1 түймесін басып, сымды компьютерге немесе PS3-ке қосыңыз

## 8. Bluetooth PC, PlayStation 3

1. R1 түймесін басып тұрыңыз
2. R1 түймесін басып, сымды компьютерге немесе PS3-ке қосыңыз

## 9. Bluetooth PC, PlayStation 3

1. R1 түймесін басып тұрыңыз
2. R1 түймесін басып, сымды компьютерге немесе PS3-ке қосыңыз

## 10. Bluetooth PC, PlayStation 3

1. R1 түймесін басып тұрыңыз
2. R1 түймесін басып, сымды компьютерге немесе PS3-ке қосыңыз

## 11. Bluetooth PC, PlayStation 3

1. R1 түймесін басып тұрыңыз
2. R1 түймесін басып, сымды компьютерге немесе PS3-ке қосыңыз

## 12. Bluetooth PC, PlayStation 3

1. R1 түймесін басып тұрыңыз
2. R1 түймесін басып, сымды компьютерге немесе PS3-ке қосыңыз

## 13. Bluetooth PC, PlayStation 3

1. R1 түймесін басып тұрыңыз
2. R1 түймесін басып, сымды компьютерге немесе PS3-ке қосыңыз

## KAZ

- 1. Азаттык**  
 Баспымалык даярдык  
 Баспымалык даярдык  
 Баспымалык даярдык

## 2. Android казгын ShootingPlus V3

1. Google Play дүкенінен жүктөп алып, ShootingPlus V3 қолданбасын орнатыңыз.
2. А түймесін баспым түрүндө.
3. А түймесін босатпай, Home түймесін басып, A + HOME түймесін 2 секунд ұстап тұрыңыз.
4. Смартфонда bluetooth қосыңыз және GP V3 құрылымына қосыңыз. Қосылғаннан кейін NP1 жарық диоды жаңды.
5. ShootingPlus V3 қолданбасын іске қосыңыз және қолданбадағы нұсқаларды орындаңыз. \*Қолданба геймпады басқаруды қолдамайтын ойындарда геймпады пайдалануға мүмкіндік береді. Қолданба MediaTek (MTK) чиптерге негізделген телефондармен жұмыс істейді.

## 3. Қолданбаны орнатпай Android жүзіне қосыңыз

1. X түймесін басып тұрыңыз
2. X түймесін шығармай, Home түймесін басып, X + HOME пернелерін 2 секунд ұстап тұрыңыз.
3. Смартфонда bluetooth қосыңыз және GP V3 құрылымына қосыңыз. Қосылғаннан кейін NP3 жарық диоды жаңды.

## \*Бұл әдіс геймпады MediaTek (MTK) чиптерге негізделген телефондарға қосуды мүмкіндік береді

## 4. ShootingPlus V3 қолданбасы арқылы iPhone-ға қосылу

1. AppStore-ден жүктөп алып, ShootingPlus V3 қолданбасын орнатыңыз.
2. Y түймесін баспым түрүндө.
3. Y пернесін шығармай, Home түймесін басып, Y + HOME пернелерін 2 секунд ұстап тұрыңыз.
4. iPhone телефонында bluetooth қосыңыз және GP V3 құрылымына қосыңыз. Қосылғаннан кейін NP2 жарық диоды жаңды.
5. ShootingPlus V3 қолданбасын іске қосыңыз және қолданба нұсқаларын орындаңыз.

## \*Tek iOS 13.4 және одан төмен нұсқалармен жұмыс істейді

## 5. Компьютерге, PlayStation 3

1. R1 түймесін басып тұрыңыз
2. R1 түймесін басып, сымды компьютерге немесе PS3-ке қосыңыз

## 6. Bluetooth iPhone-ға қосылу

1. R1 түймесін басып тұрыңыз
2. R1 түймесін басып, сымды компьютерге немесе PS3-ке қосыңыз

## 7. Bluetooth PC, PlayStation 3

1. R1 түймесін басып тұрыңыз
2. R1 түймесін басып, сымды компьютерге немесе PS3-ке қосыңыз

## 8. Bluetooth PC, PlayStation 3

1. R1 түймесін басып тұрыңыз
2. R1 түймесін басып, сымды компьютерге немесе PS3-ке қосыңыз

## 9. Bluetooth PC, PlayStation 3

1. R1 түймесін басып тұрыңыз
2. R1 түймесін басып, сымды компьютерге немесе PS3-ке қосыңыз

## 10. Bluetooth PC, PlayStation 3

1. R1 түймесін басып тұрыңыз
2. R1 түймесін басып, сымды компьютерге немесе PS3-ке қосыңыз

## 11. Bluetooth PC, PlayStation 3

1. R1 түймесін басып тұрыңыз
2. R1 түймесін басып, сымды компьютерге немесе PS3-ке қосыңыз

## 12. Bluetooth PC, PlayStation 3

1. R1 түймесін басып тұрыңыз
2. R1 түймесін басып, сымды компьютерге немесе PS3-ке қосыңыз

## 13. Bluetooth PC, PlayStation 3

1. R1 түймесін басып тұрыңыз
2. R1 түймесін басып, сымды компьютерге немесе PS3-ке қосыңыз

## RU

- 1. Отключение**  
 Нажать и удерживать  
 IMPORTANT: înainte de a vă conecta la un alt dispozitiv, mai întâi opriți gamepad-ul

## 2. Подключение к Android через приложение ShootingPlus V3\*

1. Скачайте с Google Play и установите приложение ShootingPlus V3
2. Нажмите и удерживайте кнопку A
3. Fără a elibera A, apăsați Acasă și țineți apăsat A + HOME timp de 2 secunde.
4. Porniți bluetooth-ul de pe smartphone și conectați-vă la dispozitivul GP V3. După conectare, LED-ul #1 se va aprinde.
5. Lansați aplicația ShootingPlus V3 și urmați instrucțiunile din aplicație

## \*Aplicația vă permite să utilizați gamepad-ul în jocuri care nu acceptă controlul gamepad-ului. Aplicația nu funcționează cu telefoane bazate pe cipuri MediaTek (MTK).

## 3. Conectarea la Android fără a instala o aplicație\*

1. Apăsați și mențineți apăsat butonul X
2. Fără a elibera X, apăsați Acasă și țineți apăsat X + HOME timp de 2 secunde.
3. Porniți bluetooth-ul de pe smartphone și conectați-vă la dispozitivul GP V3. După conectare, LED-ul #3 se va aprinde.

## \*Această metodă vă permite să conectați gamepad-ul la telefoane bazate pe cipuri MediaTek (MTK).

## 4. Conectarea la un iPhone\* prin aplicația ShootingPlus V3

1. Descărcați din AppStore și instalați aplicația ShootingPlus V3
2. Apăsați și mențineți apăsat butonul Y
3. Fără a elibera Y, apăsați Acasă și țineți apăsat Y + HOME timp de 2 secunde.

## \*Funcționează numai cu iOS versiunea 13.4 și mai jos

## 5. Conectați-vă la PC, PlayStation 3 prin cablu

1. Apăsați și mențineți apăsat R1
2. Țineți apăsat R1 și conectați cablul la PC sau PS3

## 6. Подключение к ПК, PlayStation 3 проводом

1. Нажмите и удерживайте R1
2. Удерживая R1 подключите провод к ПК или PS3

## UKR

- 1. Вимкнення**  
 Натиснути та утримувати  
 ВАЖЛИВО: перед підключенням до іншого пристрою спочатку вимкніть геймпад

## 2. Підключення до Android через програму ShootingPlus V3\*

1. Скачайте с Google Play и установите приложение ShootingPlus V3
2. Натисніть та утримуйте кнопку A
3. Не відпускаючи A натисніть Home і утримуйте A+HOME 2 секунди.
4. Увімкніть блютуз на смартфоні та підключіться до пристрою GP V3. Після з'єднання вмикається світлодіод NP1
5. Запустіть програму ShootingPlus V3 і виконуйте вказівки програми

## \*Програма дозволяє використовувати геймпад в іграх, які не підтримують керування геймпадом. Програма не працює з телефонами на базі чіпів MediaTek (MTK)

## 3. Підключення до Android без встановлення програми\*

1. Натисніть та утримуйте кнопку X
2. Не відпускаючи X натисніть Home і утримуйте X+HOME 2 секунди.
3. Увімкніть блютуз на смартфоні та підключіться до пристрою GP V3. Після з'єднання вмикається світлодіод NP3

## \*Цей спосіб дозволяє підключити геймпад до телефонів на базі чіпів MediaTek (MTK)

## 4. Підключення до iPhone\* через програму ShootingPlus V3


1. Скачайте с AppStore и установите программу ShootingPlus V3
2. Нажмите и удерживайте кнопку Y
3. Не відпускаючи Y натисніть Home і утримуйте Y+HOME 2 секунди.

## \*Працює тільки з iOS версії 13.4 і нижче


## 5. Підключення до ПК, PlayStation 3 проводом

1. Натисніть та утримуйте R1
2. Утримуючи R1 підключіть провід до ПК або PS3


## 6. Switching between XInput and DInput modes



Press and hold the Select+Start buttons for 2 seconds



XInput Mode



DInput Mode

## 7. Charger

### Flickering - low battery




Flickering - low battery



Slow blinking - battery is charging



Battery is charged



microUSB - USB 5V

Charger sold separately

-230V

## 7. Return to factory settings



Press with a thin object

## 8. Smartphone mount

Installing the Smartphone Mount



Step 1



Step 2



Remove smartphone mount





RO

## GAMEPAD FĂRĂ FIR INSTRUȚIUNILE

### Declarație de concordanță

Asupra funcționării aparatului (aparateror) pot să influențeze cîmpurile statice, electrice și cele de frecvență înaltă (aparatura radar, telefoanele celulare, cuptoarele cu microunde, descărcările de curent electric static). În cazul apariției acestora măriti distanța de la aparatul, care cauzează aceste bruieni.



### Instrucțiuni pentru protecția mediului înconjurător

Din momentul aplicării directivelor europene 2002/96/UE în dreptul național sunt valabile următoarele:

Aparatele electrice și electronice nu pot fi salubritate cu gunoii menajeri. Consumatorul este obligat conform legii să preceda aparatele electrice și electronice la sfârșitul duratei de utilizare la locurile de colectare publice sau înapoi de unde au fost cumpărate. Detaliile sunt reglementate de către legislația țării respective. Simbolul de pe produs, în instrucțiunile de utilizare sau pe ambalaj indică aceste reglementări. Prin recidarea, revalorificarea materialelor sau alte forme de valorificare a aparateror scoase din uz aduceți o contribuție importată la protecția mediului nostru înconjurător.

### Regulile și condițiile de siguranță și folosire eficientă a produsului

#### Măsuri de precauție:

- Produsul a se folosi numai cu scopul destinației directe.
  - Nu demontați. Acest articol nu conține piese, care pot fi reparate separat. În cea ce privește deservirea tehnică și schimbarea articului defect ardașiți-vă la vânzătorul autorizat sau la centrul autorizat de deservire tehnică Defender. La primirea produsului convingeți-vă că dânsul este integral și nu există în interiorul dânsului obiecte care se deplasează liber.
  - Nu este destinat copiilor sub 3 ani. Poate conține piese mici.
  - Nu admiteți accesul umidității pe suprafața articolului sau în interiorul dânsului. Nu scufundați articolul în substanțe lichide.
  - Nu supuneți articolul sub influența vibrațiilor și a sarcinilor mecanice, care sunt capabile să aducă la deteriorarea mecanică a produsului. În cazul existenței deteriorărilor mecanice, produsului nu se acordă nici un fel de garanții.
  - Nu folosiți articolul în cazul prezenței deteriorărilor vizibile. Nu folosiți intenționat aparatul știind despre faptul că este deteriorat.
  - A nu se folosi la temperaturi mai reduse sau mai înalte de cele recomandate(vezi manualul de utilizare), în cazul apariției umezelii condensate, și de asemenea în medii agresive.
  - A nu se introduce în gură.
  - A nu se folosi articolul în scopuri industriale, medicinale sau de producție.
  - În cazul, în care transportarea produsului a fost efectuată la temperaturi negative, înainte de a începe exploatarea trebuie trebuie acordată posibilitatea produsului de a se încălzi la temperatura încăperii (+16–25°C) îndealungul a 3 ore.
  - Deconectați aparatul de fiecare dată, când nu planificați să i-l folosiți o perioadă mai îndelungată de timp.
  - Nu folosiți aparatul în timpul conducerii mijlocului de transport, în cazul în care, aparatul distrage atenția, și de asemenea în acele cazuri, când deconectarea aparatului este prevăzută de legislație.
- Pentru specificațiile tehnice și caracteristicile produsului, consultați ambalajul și defender-global.com
- Importatorul: Defender Technology OU, Beteoni nr 11, 11415, Tallinn, Estonia.
- Producător: INNOSURF CREATIVE CO.
- Address: China, Room 504, Block B, Building 1st, RuiShangJu Gu Xing Rd., Xixiang Sub-district, Baoan District, Shenzhen. Made in China.
- Termenul de valabilitate nu este limitat.
- Durata de viață — 2 ani.
- Data fabricației: vezi pe ambalaj.
- Producătorul își rezervă dreptul de a modifica configurația și caracteristicile tehnice specificate în acest manual. Cea mai recentă și recentă versiune a manualului este disponibilă pe www.defender-global.com
- Produs în China.

RU

## БЕСПРОВОДНОЙ ГЕЙМПАД ИНСТРУКЦИЯ

### Декларация соответствия

На функционирование устройства (устройств) могут повлиять статические, электрические или высокочастотные поля (радиоаппаратура, мобильные телефоны, микроволновые печи, электростатические разряды). В случае возникновения увеличьте расстояние от устройства, вызывающего помехи.



### Утилизация батареек, электрического и электронного оборудования

Этот знак на товаре, батарейках к товару или на упаковке означает, что товар не может быть утилизирован вместе с бытовыми отходами. Он должен быть доставлен в компанию по сбору и утилизации батареек, электрического и электронного оборудования.

### Правила и условия безопасного и эффективного использования товара

#### Меры предосторожности:

- Использовать товар только по прямому назначению.
  - Не разбирать. Данное изделие не содержит частей, подлежащих самостоятельному ремонту. По вопросам обслуживания и замены неисправного изделия обращайтесь к фирме-продавцу или в авторизованный сервисный центр Defender. При приеме товара убедитесь в его целостности и отсутствии внутри свободно перемещающихся предметов.
  - Не предназначен для детей до 3-х лет. Может содержать мелкие детали.
  - Не допускать попадания влаги на изделие и внутрь его. Не опускать изделие в жидкости.
  - Не подвергать изделие вибрациям и механическим нагрузкам, способным привести к механическим повреждениям товара. В случае наличия механических повреждений никаких гарантий на товар не дается.
  - Не использовать при видимых повреждениях изделия. Не пользоваться заведомо неисправным устройством.
  - Не использовать при температурах ниже или выше рекомендуемых (см. инструкцию пользователя), при возникновении конденсируемой влажности, а также в агрессивной среде.
  - Не брать в рот.
  - Не использовать изделие в промышленных, медицинских или производственных целях.
  - В случае, если транспортировка товара осуществлялась при отрицательных температурах, перед началом эксплуатации нужно дать товару согреться в теплом помещении (+16-25 °С) в течение 3 часов.
  - Выключать устройство каждый раз, когда не планируется использовать его в течение длительного периода времени.
  - Не использовать устройство при вождении транспортного средства в случае, если устройство отвлекает внимание, а также в тех случаях, когда отключение устройства предусмотрено законом.
- Назначение:** тип игрового манипулятора, обеспечивает взаимодействие между игроком и игровой приставкой или персональным компьютером
- Технические характеристики и особенности товара см. на упаковке и на сайте defender-global.com
- Импортер в РФ: ООО «ТД Компания Дефендер» Адрес: 127030, г. Москва, ул. Сувецкая, дом 27, стр. 2, помещение III, комната 3, офис 63.
- Изготовитель: "Інносерф Крієтив Ко.", Китай, Рум 504, Блок Б, Билдинг 1, ЖуйШанГЦю, ГуСянГ Рд, СянГ Саб-дистрикт, Баоань Дистрикт, Шенжень. Сделано в Китае.
- Срок годности не ограничен.
- Срок службы — 6 месяцев.
- Гарантийный срок - 6 месяцев.

Декларация соответствия № ЕАЭС RU Д-СН.РА01.В.77502/23. Срок действия по 13.02.2028.Испытательная лаборатория "Качество продукции", аттестат аккредитации РОСС RU.31881.04ТЕСО.ИЛ024. Соответствует требованиям ТР Евразийского экономического союза "Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники" (ТР ЕАЭС 037/2016). Сертификат соответствия № ЕАЭС RU С-СН.НЕ05.В.00576/23. Срок действия по 12.02.2028. Испытательная лаборатория ООО "Испытательный центр ООО "ИЛ им. Максвелл", аттестат аккредитации № RA.RU.210H05.Соответствует требованиям ТР ТС "Электромагнитная совместимость технических средств" (ТР ТС 020/2011). Полную информацию о сертификате соответствия см. на сайте www.defender.ru Список авторизованных сервисных центров доступен на сайте Defender: https://defender.ru/places/service Дата производства: см. на упаковке. Производитель оставляет за собой право изменения комплектации и технических характеристик, указанных в этой инструкции. Последняя и полная версия инструкции доступна на сайте www.defender-global.com При наличии механических повреждений претензии по товару не принимаются. Сделано в Китае.

UKR

## БЕЗДРОТОВИЙ ГЕЙМПАД ІНСТРУКЦІЯ

### Декларація відповідності

На функціонування пристрою (пристроїв) можуть впливати статичні, електричні або високочастотні поля (радіоапаратура, мобільні телефони, мікрохвильові печі, електростатичні розряди, тощо). У випадку виникнення такого впливу збільште відстань від його джерела.



### Утилізація батарейок, електричного і електронного устаткування

Ця позначка на виробі, батарейках до виробу або упаковці позначає, що виріб не можна утилізувати з побутовими відходами. Він повинен бути доставлений в місце по збору та утилізації батарейок, електричного та електронного устаткування.

### Правила та умови безпечного та ефективного використання товару

#### Заповіки засоби:

- Використовувати товар тільки за прямим призначенням
  - Не розбирати. Даний пристрій не містить частин, що підлягають самостійному ремонту. Щодо обслуговування та заміни несправного виробу звертайтеся до фірми-продавця або в авторизований сервісний центр Defender. Під час приймання товару впевніться в його цілісності та відсутності всередині предметів, що вільно переміщуються
  - Не передбачений для дітей віком до 3-х років. Може містити дрібні деталі
  - Запам'ятайте попадання вологи на виріб або всередину виробу. Не занурюйте виріб в рідину
  - Запам'ятайте впливу на виріб вібрації та механічних навантажень, що можуть привести до ушкодження виробу. Гарантія не надається на виріб, що має механічні пошкодження.
  - Не користуйтеся виробом, якщо він пошкоджений.
  - Не використовувати при температурі вище або нижче тої, що рекомендується в інструкції користувача, при виникненні конденсованої вологи, а також в агресивному середовищі
  - Не брати до рота
  - Не використовувати виріб за промисловим, медичним або виробничим призначенням
  - Якщо виріб транспортувався при температурі нижче 0 °С, то перед початком експлуатації потрібно витримати виріб при температурі не нижче +16 °С протягом 3-х годин.
  - Вимикайте пристрій кожного разу, якщо планується не використовувати його протягом довготривалого періоду
  - Не використовуйте пристрій під час управління транспортним засобом, якщо це відволікає увагу, а також у випадках, коли відключення пристрою передбачене законодавством.
- Призначення:** тип ігрового маніпулятора, що забезпечує взаємодію між гравцем та ігровою приставкою або персональним комп'ютером.
- Технічні характеристики та особливості товару див. на упаковці та на сайті defender-global.com
- Імпортер в Україні: ТОВ "Виробничє Підприємство "Проіслові Системи", адреса: вул. Кирилівська, 40А, м. Київ, 04080, Україна.
- Виробник: Інносерф Крієтив Ко,ЛТД. Адреса: Китай, Рум 504, Блок Б, Бїлдинг 1, ЖуйШанГЦю, ГуСінГ Рд, СянГ Саб-дїстрікт, Баоань Дїстрікт, Шенжень. Сделано в Китае.
- Термін придатності необмежений.
- Термін служби - 6 місяців.
- Гарантійний період - 6 місяців.
- Перелік авторизованих сервісних центрів дивіться на сайті Defender: https://ua.defender-global.com/places/service
- Дата виробництва: див. на упаковці.
- Виробник залишає за собою право зміни комплектації і технічних характеристик, зазначених в цій інструкції. Остання та повна версія інструкції доступна на сайті www.defender-global.com
- Зроблено в Китаї.

UZB

## SIMSIZ GEYMPAD YO'RIQNOMA

### Muvofiqlik deklaratsiyasi

Qurilma (qurilmalar) ishlashiga statik, elektrk yoki yuqorichastotali maydon (radioapparatura, mobil telefonlar, mikroto'lqinli pechlar, elektrostatik razryadlar) ta sir etishi mumkin. Shovqinlar yuzaga kelganda buni yuzaga keltiruvchi qurilmadan masofani kattalashtiring.

### Batareyka, elektrk va elektron uskunalarini utilizatsiya qilish

Mahsulotdagi, mahsulot ichida bo'lgan batareykadagi yoki qadoqdagi ushbu belgi mahsulot maishiy chiqindilar bilan birgalikda utilizatsiya qilinmasligini bildiradi. U batareyka, elektrk va elektron uskunalarini yig'ish va utilizatsiyasi bilan shug'ullanuvchi kompaniyaga yetkazilishi lozim

### Oldini olish choralari:

- Mahsulotni o'zini maqsadida ishlatilsin
- Qismlarga bo'linmasin. Mazkur buyum mustaqil ta'mirlanishi mumkin bo'lgan qismlarga ega emas. Xizmat ko'rsatish va nosoz buyumni almashtirish masalasida firma-sotuvchi yoki Defender xizmat ko'rsatish markaziga murojaat etilsin. Mahsulotni qabul qilishida uning butunligi va ichida erkin harakatlanadigan buyumlar yo'qligiga ishonch hosil qiling.
- 3 yoshgacha bo'lgan bolalarga mo'ljallanmagan. Mayda buyumlarga ega bo'lishi mumkin.
- Buyumga va uning ichiga namlikni kirishiga yo'l qo'yilmasin. Suyuqlik ichiga buyum tushirilmasin
- Buyumini mexanik shikastlanishga olib keladigan vibratsiya va mexanik zo'riqishlarga yo'l qo'yilmasin. Mexanik shikastlanishlar yuzaga kelganda mahsulotga hech qanday kafolat berilmaydi
- Buyumda ko'rinvuchi shikastlanishlar yuzaga kelganda ishlatilmasin. Oldindan ma'lum bo'lgan nosoz qurilmadan foydalanilmasin.
- Kondensatsyalangan namlik, xamda salbiy muhit yuzaga kelganda tavsiya etilgan haroratdan past yoki yuqori darajada ishlatilmasin.
- Og'iz bo'shlig'iga olinmasin.
- Buyumini sanoat, tibbiyot yoki ishlab chiqarish maqsadida ishlatilmasin.
- Agar mahsulotni tashilishi manfiy haroratda olib borilgan bo'lsa, u holda mahsulotni ishlatishdan avval uni iliq binoda (+16-25 °C) 3 soat davomida isitish kerak.
- Qurilmani ancha vaqtga ishlatilmasligi rejalashtirilayotganda, uni o'chirib qo'yish lozim.
- Agar qurilma transport vositasini boshqarishda diqqatni chalg'itsa, xamda qonunchilik tomonidan o'chirish ko'zda tutilgan bo'lsa undan foydalanilmasin.
- Mahsulot spetsifikatsiyalari va xususiyatlari uchun packaging va defender-global.com saytiga qarang
- Ishlab chiqaruvchi: INNOSURF CREATIVE CO.
- Address: China, Room 504, Block B, Building 1st, RuiShangJu, Gu Xing Rd., Xixiang Sub-district, Baoan District, Shenzhen. Made in China.
- Chekisz saqlash muddati.
- Xizmat muddati: 6 oy.
- Kafolat muddati - 6 oy.
- Ishlab chiqarish sanasi: qadoq qutiga qaralysin.
- Ishlab chiqaruvchi ushbu qo'llanmada ko'rsatilgan paket tarkibini va texnik xususiyatlarini o'zgartirish huquqiga ega. Eng so'nggi va batafsil qo'llanma bilan www.defender-global.com saytida tanishishingiz mumkin
- Xitoyda ishlab chiqarilgan.