

Игровой геймпад DEFENDER GAME RACER Classic РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Благодарим Вас за приобретение игрового геймпада DEFENDER. Пожалуйста, ознакомьтесь с настоящим руководством пользователя перед установкой и подключением
Игровой геймпад Defender GAME RACER Classic предназначен для игр-симуляторов, установленных на ПК под управлением ОС Windows

Характеристики:

Интерфейс подключения – USB
Совместимость с Win 98/2000/ME/XP/VISTA /7
Количество кнопок: 10 кнопок
Восьмипозиционный цифровой джойстик

Системные требования

IBM PC - совместимый персональный компьютер
Наличие порта USB
ОС Windows 98/ME/XP/2000/VISTA/7
64 Мб ОЗУ
32 Мб свободного дискового пространства

Комплектация

1. Геймпад
2. Руководство пользователя.
3. Гарантийный талон.
4. Упаковка.

Указания по безопасной эксплуатации

Оберегайте изделие от сырости, вибрации, воздействия высокой температуры и попадания прямых солнечных лучей.
Не вскрывайте изделие. Данное изделие не содержит частей, подлежащих самостоятельному ремонту. По вопросам обслуживания и замены неисправного изделия обращайтесь к фирме-продавцу либо в авторизованный сервисный центр DEFENDER.
Не используйте абразивные материалы и химические средства для чистки корпуса, это может испортить покрытие корпуса.

Установка и удаление оборудования.

1. Распакуйте изделие.
2. Убедитесь что компьютер выключен. Подключите геймпад к USB разъему Вашего компьютера.
6. Включите компьютер. Во время загрузки Ваша ОС может потребовать инсталляционный диск. В этом случае установите компакт-диск с драйверами в привод CD-ROM Вашего ПК. Во время установки следуйте инструкциям на экране.
8. Для удаления программного обеспечения джойстика-руля воспользуйтесь мастером "Установки/удаления программ" Windows из "Панели управления", выбрав в списке пункт "GAME CONTROLLER".

Проверка работы
Откройте меню "ПУСК" -> "Настройка" -> "Панель управления" -> "Игровые контроллеры", выберите в списке "GAME CONTROLLER". Убедитесь что в графе "Состояние" присутствует надпись "ок". Если такой надписи нет, проверьте правильность подключения геймпада.
Нажмите кнопку "Свойства". В появившемся окне проверьте работоспособность геймпада и откалибруйте его.

Производитель может вносить технические усовершенствования в изделие.